

A601dn / A606dn 사용설명서

- 본 사용설명서에는 제품 보증서가 첨부되어 있습니다.
- 본 제품을 사용하시기 전에 사용설명서를 읽어 보시고 잘 보관 하시기 바랍니다.



안전사용을 위한 주의 사항

기기를 사용할 때에는 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.

🕂 경고 : 지시사항을 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

- 전원 코드를 벽의 콘센트에 직접 접속하여야 하고, 확장 코드를 사용하여서는 안됩니다.
- 전원 케이블이나 플러그가 마모되거나 손상되었다면 플러그를 당겨 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 감전되거나 레이저 방사(레이저 사용기기의 경우)에 노출되지 않도록 본 사용설명서에 명시된 이외의 커버나 나사를 빼내지 마십시오.
- 다음 상황 하에서는 전원을 끄고 플러그를 당겨 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
 기기에 무언가를 엎질렀을 때
 - 기기에 대한 서비스나 수리 의뢰를 고려할 때
 - 기기의 커버가 손상되어 졌을 때
- 토너를 사용하는 기기의 경우, 엎질러진 토너나 폐 토너를 소각하지 마십시오.
 토너 입자가 화염에 노출되면 점화될 수 있습니다.
- 폐기 시에는 당사 지정 판매소나 적합한 수거 장소를 이용하십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때나 업무 종료후 퇴근시에는 전원을 꺼 주십시오. 그렇지 않을 경우 돌발적인 화재 사고의 원인이 될 수 있습니다.

🕂 주의 : 지시사항을 준수하지 않으면 중경상이나 재물 손상을 초래할 수 있습니다 .

- 기기를 비, 눈 등의 습하거나 젖은 곳으로부터 보호해 주십시오.
- 기기를 이동하기 전에 전원 코드를 벽의 콘센트에서 뽑아 주십시오.
 기기를 이동하는 동안 전원 코드가 손상되지 않도록 주의해 주십시오.
- 전원 코드를 벽에서 뺄 때 케이블을 당기지 말고 반드시 플러그를 당겨 주십시오.
- 클립이나 스테이플 또는 기타 소형 금속성 물체가 기기 내부로 떨어지지 않도록 하십시오.
- 용지 걸림 제거, 기기 내부 청소 등 기기 내부를 조작할 때에는 안전사고에 주의해 주십시오.
- 토너를 사용하는 기기의 경우 토너와 토너 용기를 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 기기나 소모품을 가정용 쓰레기 처리장에 폐기하지 마십시오.
 폐기시에는 당사 지정 판매소나 적합한 수거 장소를 이용해 주십시오.
- 기기 내부가 무척 뜨거울 수 있습니다. "고온주의"라벨이 부착된 부품과 그 주변을 만지지 마십시오. 그렇지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 당사 제품은 고품질 기준 및 성능에 부합합니다.
 당사 지정 판매소에서 구비 가능한 순정 부품만을 사용하시도록 권장합니다.

사용하시기 전에

저희 신도리코 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 본 사용설명서에서는 제품을 항상 최적의 상태로 유지하며 귀사의 사무 합리화와 효율화에 이바지하고자 기기의 올바른 사용법과 간단한 보수 방법 등에 대해서 자세하게 설명하고 있습니다.

기기를 사용하기 전에 본 사용설명서를 신중히 읽으시고 가까운 곳에 보관해 주십 시오. 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 기기를 사용하기 전에 안전 사용을 위한 주의 사항을 반드시 읽어 주십시오.

복사의 금지 및 제한

- 본 사용설명서의 내용은 사전 공지없이 변경될 수 있으며 당사에서는 어떠한 경우에도 기기 취급 및 작동 결과로 인한 직·간접적인 손해 및 사용자 부주의에 의해 발생한 결과에 대해서 책임지지 않습니다.
- 국·내외에서 유통하는 지폐, 수입인지, 채권, 주권, 은행 어음, 수표, 여권, 운전면허증 등을 복사하거나 인쇄하는 등의 행위는 법률로 금지된 사항입니다.
- 저작권이 있는 서적, 악보, 그림, 지도, 도면, 사진 등의 저작물은 개인적인 용도 또는 가정용 기타 여기에 준하는 범위 내에서 복사하여 사용할 수 있으나 그 이외에는 법률로 금지되어 있습니다.
- 위의 내용은 법의 일부만을 제시한 것이며 법률 내용을 그대로 옮겨 놓은 것은 아닙니다. 이의 정확성 및 완전성에 대해서는 당사에서 책임지지 않으며 어떤 목적물의 복사나 인쇄가 합법인지의 여부는 법률 자문을 받으시기 바랍니다.

목차

제 1장 안전 정보

1. 안전 정보 ----- 1-2

제 2장 프린터에 대해 알아보기

프린터 위치 선택	2-2
프린터 구성	2-3
프린터 제어판 사용	2-4
절전 단추 및 표시등의 색상 이해	2-5
내장 웹 서버 사용	2-5
로컬 프린터 설정 유틸리티 사용	2-6
Windows 8 의 경우	2-6
Windows 7 또는 이전 버전의 경우	2-6

제 3장 추가 프린터 설치

1.	추가 프린터 설치	3-2
	● 내부 옵션 설치	3-2
	사용할 수 있는 내부 옵션	3-2
	컨트롤러 보드에 액세스	3-2
	옵션 카드 설치	3-3
	● 하드웨어 옵션 설치	3-4
	컨트롤러 보드에 액세스	3-4
	● 케이블 연결	3-6
	● 프린터 소프트웨어 설치	3-7
	프린터 소프트웨어 설치	3-7
	로컬 프린터 설정 유틸리티 설치	3-8
	프린터 드라이버에서 사용 가능한 옵션 업데이트	3-9
	● 네트워킹	3-10
	이더넷 네트워크에서 프린터 설정 준비	3-10

	이더넷 네트워크에서 프린터 설치	3-10
	프린터 설치 확인	3-11
	메뉴 설정 페이지 인쇄	3-11
	네트워크 설정 페이지 인쇄	3-12

제 4장 용지 및 특수 용지 넣기

1.	용지 및 특수 용지 넣기	4-2
	● 용지 크기 및 종류 설정	4-2
	● 유니버설 용지 설정 구성	4-2
	용지 높이 및 폭 지정	4-3
	● 기본 출력함 및 용지 정지대 사용	4-3
	• 급지대에 용지 넣기	4-3
	● 다용도 공급 장치에 용지 넣기	4-7
	● 용지함 연결 및 분리	4-11
	트레이 연결 및 분리	4-11
	사용자 정의 용지 종류 구성	4-12
	사용자 정의 용지 종류 지정	4-13

제 5장 용지 및 특수 용지 설명서

1. 용지 및 특수 용지 설명서	 5-2
● 용지 지침	 5-2
용지 특성	 5-2
용지 선택	 5-3
● 특수 용지 사용	 5-5
카드 스톡 사용 팁-	 5-5
봉투 사용 팁	 5-5
라벨용지 사용 팁 -	 5-6
Letterhead 사용 팁	 5-7
투명 용지 사용 팁-	 5-7

용지 보관	5-7
지원되는 용지 크기, 종류 및 무게	5-8

제 6장 인쇄

문서	인쇄	6-2
토너	농도 조정	6-2
정보	페이지 인쇄	6-3
인쇄	작업 취소	6-3

제 7장 프린터 메뉴 이해

1.	프린터 메뉴 이해	7-2
	● 메뉴 목록	7-2
	● 용지 메뉴	7-2
	● 보고서 메뉴	7-13
	● 네트워크/포트 메뉴	—— 7-14
	● 보안 메뉴	7-22
	● 설정 메뉴	7-23
	인쇄 설정	7-28

제 8장 비용 절약과 환경 보호

1.	비	용 절약과 환경 보호	8-2
		용지 및 토너 절약	8-2
		재활용 용지 사용	8-2
		소모품 절약	8-2
		에너지 절약	8-2
		에코 모드 사용	8-2
		최대 절전 모드 사용	8-3
		절전 모드 조정	8-4

최대 절전 모드 시간 초과 설정	8-5
예약 전원 모드 사용	8-5
재활용	8-6
포장재 , 하드웨어 및 기타 인쇄 소모품 재활용	8-6

제 9장 프린터 보안

1.	프린터 보안	9-2
	● 보안 잠금 장치 사용	9-2
	● 휘발성 메모리 설명	9-2
	● 휘발성 메모리 지우기	9-3
	● 비휘발성 메모리 지우기	9-3
	● 프린터 보안 정보 찾기	9-3

제 10장 프린터 유지 관리

1. 프린터 유지 관리 10-2	
● 프린터 청소 10-2	
● 프린터 부품 및 소모품 상태 확인	
● 남아 있는 예상 페이지 수 <i>10-3</i>	
● 소모품 주문 <i>10-3</i>	
● 소모품 보관 <i>10-3</i>	
● 소모품 교체 10-4	
토너 카트리지 교체 10-4	
이미징 장치 교체 10-5	
● 프린터 이동 <i>10-</i> 8	

제 11장 프린터 관리

1,	1. 프린터 관리	
	● 원격 프린터 제어판 액세스	11-2

٠	보고서 보기	11-2
٠	Embedded Web Server 에서 소모품 알림 구성	11-3
	다른 프린터에 프린터 설정 복사	11-4
٠	공장 출하시 기본 설정 복원	11-4
	프린터 제어판 PIN 만들기	11-5

제 12장 용지 걸림 해결

1.	용지 걸림 해결	12-2
	● 용지 걸림 예방	12-2
	● 용지 걸림 메시지 및 위치 이해	12-3
	● 용지 걸림, 전면 덮개 열기. [20y.xx]	12-4
	● 용지 걸림, 후면 덮개 열기. [20y.xx]	12-8
	● 용지 걸림, 표준 출력함 [20y.xx]	12-9
	● 용지 걸림, 트레이 1 당김, 파란색 덮개를 누릅니다. [23y.xx]	12-10
	● 용지 걸림, 트레이 [x] [24y.xx]	12-11
	● 용지 걸림, 다용도 공급 장치 [250.xx]	12-12

제 13장 문제 해결

1.	문제 해결	13-2
	● 프린터 메시지 이해	13-2
	카트리지, 이미징 장치 불일치 [41.xy]	13-2
	카트리지 약간 부족 [88.xy]	13-2
	카트리지 매우 부족, 잔여 예상 페이지 수 [x] [88.xy]	13-2
	카트리지 부족 [88.xy]	13-2
	이미징 장치 약간 부족 [84.xy]	13-2
	이미징 장치 매우 부족, 잔여 예상 페이지 수[x] [84.xy]	13-2
	이미징 장치 부족 [84.xy]	13-2
	[용지함]을 [사용자 정의 이름]으로 변경하고 [방향]으로 넣습니다	13-3
	[용지함]을 [사용자 정의 문자열]로 변경하고 [방향]으로 넣습니다	13-3

[용지함]을 [용지 크기]로 변경하고 [방향]으로 넣습니다	13-3
[용지함]을 [용지 유형] [용지 크기]로 변경하고 [방향]으로 넣습니다	13-3
전면 덮개 닫기	13-3
복잡한 페이지가 잘못 인쇄될 수 있음 [39]	13-3
결함 있는 플래시 메모리 [51]	13-4
용지가 짧음 [34]	13-4
트레이 [x] 넣기	13-4
메모리 부족, 데이터를 저장할 수 없음 [35]	13-4
대형 문서를 한 부씩 인쇄할 수 없음 [37]	13-4
플래시 메모리를 조각 모음할 수 없음 [37]	13-5
[용지함]에 [사용자 정의 유형명] [방향] 넣기	13-5
[용지함]에 [사용자 정의 문자열] [방향] 넣기	13-5
[용지함]에 [용지 크기] [방향] 넣기	13-5
[용지함]에 [용지 유형] [용지 크기] [방향] 넣기	13-6
[사용자 정의 이름] [방향]으로 다용도 공급 장치에 넣기	13-6
[사용자 정의 문자열] [방향]으로 다용도 공급 장치에 넣기	13-6
[용지 크기] [방향]으로 다용도 공급 장치에 넣기	13-7
[용지 종류] [용지 크기] [방향]으로 다용도 용지함에 넣기	13-7
메모리 꽉 참 [38]	13-7
프린터 이외 제조업체 [소모품 유형], 사용 설명서 참조 [33.xy]	13-7
네트워크 오류, 포트 [x] [54]	13-8
네트워크 오류, 표준 포트 [54]	13-8
플래시 메모리 꽉 참 [52]	13-8
카트리지 교체, 잔여 예상 페이지 수 0 [88.xy]	13-9
프린터 다시 시작. 마지막 작업을 확인하십시오	13-9
카트리지 교체, 프린터 영역 불일치 [42.xy]	13-9
이미징 장치 교체, 잔여 예상 페이지 수 0 [84.xy]	13-9
누락되거나 응답하지 않는 이미징 장치 다시 설치 [31.xy]	13-9
지원되지 않는 카트리지 교체 [32.xy]	13-10
지원되지 않는 이미징 장치 교체 [32.xy]	13-10
출력함 꽉 참. 용지를 제거하십시오	13-10
병렬 포트 비활성화됨 [56]	13-10

후면 USB 포트 비활성화됨 [56]	13-10
트레이가 너무 많음. 일부를 제거하십시오. [58]	13-10
포맷되지 않은 플래시 메모리 [53]	13-11
프린터 문제 해결	13-11
기본적인 프린터 문제	13-11
옵션 문제	13-13
급지 문제	13-16
인쇄 문제 해결	13-17
인쇄 문제	13-17
인쇄 품질 문제	13-22
고객 지원 문의	13-42

제 14장 공지

제품 정보	14-2
발행 공지	14-2
라이센스 관련 고지사항	14-2
레이저 관련 공지	14-3
전력 소비량	14-3

A601dn/A606dn 사용설명서



1. 안전 정보

제품 가까이에 있고 쉽게 접근 가능한 올바르게 접지된 전기 콘센트에 전원 코드를 연결하십시오. 물기가 있거나 습기 찬 장소에서 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오.

▲ 주의-부상 위험: 이 제품은 레이저를 사용합니다. 본 문서에 명시되지 않은 절차를 제어, 조정 또는 수행할 경우 유해한 방사선에 노출될 수 있습니다. 이 제품은 인쇄 매체를 가열하는 인쇄 프로세스를 사용하므로 가열로 인해 용지에서 가스가 방출될 수 있습니다. 유해 가스의 방출을 예방하기 위해 운영 지침 중에서 인쇄 매체 선택에 대한 내용을 다루는 섹션을 이해해야 합니다.

주의-표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

▲ 주의-부상 위험: 이 제품에 들어 있는 리튬 배터리는 교체할 수 없습니다. 리튬 배터리를 잘못 교체하면 폭발할 위험이 있습니다. 리튬 배터리를 재충전하거나, 분해하거나, 태우지 마십시오. 제조업체의 지침과 지역 규정에 따라 다 쓴 리튬 배터리를 폐기하십시오.

▲ 주의-부상 위험: 개인 상해 또는 프린터 손상을 예방하려면 프린터를 옮기기 전에 아래 지침을 따르십시오.

- 전원 스위치를 사용하여 프린터를 끈 후 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.
- 프린터를 옮기기 전에 프린터에서 모든 코드 및 케이블의 연결을 해제하십시오.
- 옵션 용지함이 설치된 경우 프린터에서 분리합니다. 옵션 용지함을 분리하려면 용지함 오른쪽의 걸쇠를 찰칵하며 제자리로 고정될 때까지 용지함 앞쪽으로 밉니다.
- 프린터를 들어올릴 때는 양 측면의 손잡이를 사용하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 스캐너의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터를 설치하기 전에 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

이 제품과 함께 제공된 전원 코드나 제조업체가 승인한 교체품만을 사용하십시오.

▲ 주의-감전 위험: 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 연결된 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

▲ 주의-감전 위험: 모든 외부 연결(예: 이더넷 및 전화 시스템 연결)이 표시된 플러그인 포트에 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오. 이 제품은 엄격한 국제 안전 표준을 만족하기 위해 지정된 구성품을 사용하여 설계, 테스트 및 승인되었습니다. 일부 부품의 안전 기능은 명확하지 않을 수 있습니다. 해당 제조업체는 다른 교체 부품의 사용에 대해 책임을 지지 않습니다. ▲ 주의-부상 위험: 전원 코드를 절단하거나, 꼬거나, 구부리거나, 밟거나, 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오. 전원 코드가 벗겨지거나 과부하가 걸리지 않도록 주의하십시오. 전원 코드가 가구나 벽 등의 물건 틈에 끼지 않도록 하십시오. 이러한 경우에는 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 전원 코드를 주기적으로 점검하여 문제 발생 여부를 확인하십시오. 검사할 때는 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오. 사용 설명서에 없는 문제는 서비스 담당자에게 서비스나 수리를 문의하십시오.

▲ 주의-감전 위험: 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

▲ 주의-부상 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 서랍식 용지함 또는 용지함을 닫아 두십시오.

▲ 주의-감전 위험: 또한 천둥 번개가 칠 때에는 이 제품을 설치하거나 팩스 기능을 사용하지 마시고 전원 코드 또는 전화선 등을 연결하지 마십시오.

본 지침을 안전하게 보관하십시오.

A601dn/A606dn 사용설명서



• 프린터 위치 선택

프린터 위치를 선택할 때에는 급지대, 커버 및 덮개가 열리도록 충분한 공간을 확보합니다. 하드웨어 선택 사항을 설치할 예정인 경우 이를 위한 공간을 충분히 확보하십시오. 다음을 주의하십시오.

- 프린터를 올바르게 접지되고 쉽게 접근 가능한 전기 콘센트 가까이에 설치합니다.
- 실내의 공기 흐름이 ASHRAE 62 표준 또는 CEN Technical Committee 156 표준의 최신 버전을 충족하는지 확인합니다.
- 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 설치합니다.
- 프린터는 다음과 같이 유지 관리하십시오.
 - 깨끗하게 관리하며 물기가 닿거나 먼지가 쌓이지 않게 합니다.
 - 어지럽게 놓인 스태플 및 종이 클립을 치우십시오.
 - 냉난방 장치 또는 송풍기의 바람이 직접 닿지 않게 합니다.
 - 직사광선 및 과도한 습도의 영향을 받지 않도록 합니다.
- 권장 온도를 지키고 급격한 온도 변화에 노출되지 않도록 합니다.

사용 온도	16° ~ 32° C(60° ~90° F)
저장 온도	-20 ~ 40° C(-4 ~ 104° F)

• 환기가 잘 되도록 프린터 주변에 다음과 같은 권장 공간을 확보합니다.



1	오른쪽	305mm(12인치)
2	전면	510mm(20인치)
3	왼쪽	205mm(8인치)
4	뒤	205mm(8인치)
5	위쪽	305mm(12인치)

2

• 프린터 구성

▲ 주의-부상 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 트레이를 닫아 두십시오.

🔎 참고

 일부 옵션은 사용하지 못할 수 있습니다. 자세한 내용은 프린터 구입처에 문의하십시오.
 옵션 250장 또는 550장 용지함 하나를 추가하여 프린터를 구성할 수 있습니다. 옵션 용지함을 설치하는 방법에 대한 지침은 옵션 급지대 설치를 참조하십시오.



1	프린터 제어판
2	용지 고정대
3	표준 출력함
4	전면 덮개 열림 버튼
5	컨트롤러 보드 개폐구
6	표준 250장 용지함
7	옵션 250장 또는 550장 급지대
8	50장 다용도 공급 장치
9	전면 도어

• 프린터 제어판 사용



	사용	목적
1	메뉴 단추	메뉴를 엽니다. <u> </u>
		 이 메뉴는 프린터가 준비 상태에 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 메뉴를 탐색하는 중 버튼을 누르면 프린터 제어판이 최상위 메뉴 화면 으로 돌아갑니다.
2	디스플레이	인쇄 옵션과 상태 및 오류 메시지를 표시합니다.
3	절전 단추	절전 또는 최대 절전 모드를 활성화합니다. <u> </u>
		 아무 단추나 누르면 프린터의 절전 모드가 종료됩니다. 메뉴를 탐색하는 중 버튼을 누르면 프린터 제어판이 최상위 메뉴 화면 으로 돌아갑니다.
4	중지 단추	 메뉴를 종료하고 준비 상태로 돌아갑니다. 인쇄 또는 글꼴 다운로드와 같은 프린터 작업을 중지합니다.
5	오른쪽 화살 표 버튼	 메뉴를 스크롤하거나 화면 및 메뉴 옵션 간에 이동합니다. 설정 또는 텍스트를 스크롤합니다. 숫자 값이 있는 메뉴의 경우 설정을 스크롤하려면 화살표 버튼을 누르고 있습니다. 원하는 값이 표시되면 단추를 놓습니다.
6	선택 버튼	 메뉴를 엽니다. 메뉴에 사용 가능한 값 또는 설정을 표시합니다. 현재 기본 설정은 별표 (*)로 표시됩니다. 표시된 값을 새 사용자 기본 설정으로 저장합니다.

	사용	목적
7	왼쪽 화살표 버튼	 메뉴를 스크롤하거나 화면 및 메뉴 옵션 간에 이동합니다. 설정 또는 텍스트를 스크롤합니다. 숫자 값이 있는 메뉴의 경우 설정을 스크롤하려면 화살표 버튼을 누르고 있습니다. 원하는 값이 표시되면 단추를 놓습니다.
8	뒤로 단추	이전 화면으로 돌아갑니다.
9	표시등	프린터 상태를 확인합니다.

절전 단추 및 표시등의 색상 이해

프린터 제어판에서 절전 단추 및 표시등의 색상은 특정 프린터 상태 또는 조건을 나타냅니다.

표시등	프린터 상태
꺼짐	전원이 꺼져 있거나 프린터가 절약 모드입니다.
초록색 점멸	프린터가 예열, 데이터 처리 또는 작업 인쇄 중입니다.
녹색 단색	프린터가 켜져 있고 정지 상태입니다.
빨간색 깜박임	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.

절전 단추 표시등	프린터 상태
끄기	프린터가 꺼져 있거나, 유휴 상태이거나 준비 상태입니다.
주황색으로 켜져 있음	프린터가 대기 모드입니다.
주황색 점멸	프린터가 최대 절전 모드로 전환되거나 해제되는 중입니다.
주황색으로 0.1초 동안 잠시 켜졌다가 1.9초 동안 꺼지는 패턴이 느리게 반복됩니다.	프린터가 최대 절전 모드입니다.

● 내장 웹 서버 사용

🔎 참고 🕽

- 이 기능은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

프린터가 네트워크에 설치되어 있으면 Embedded Web Server를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프린터 제어판의 가상 디스플레이를 봅니다.
- 프린터 소모품의 상태를 확인합니다.
- 소모품 알림을 구성합니다.
- 프린터 설정을 구성합니다.
- 네트워크 설정을 구성합니다.

• 보고서를 봅니다.

프린터의 Embedded Web Server에 액세스하려면:

다음 프린터 IP 주소를 얻으려면 다음을 실행합니다.

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 세션을 찾습니다.

🔎 참고 🕽

- IP 주소는 123.123.123.123 과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

3 Enter 를 누릅니다.

Embedded Web Server 페이지가 표시됩니다.

로컬 프린터 설정 유틸리티 사용

🔎 참고

- 이 유틸리티는 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다.
- 프린터 모델에 따라 프린터 CD 또는 웹사이트에서 유틸리티에 액세스할 수 있습니다. 유틸리티가 프린터 CD 에 있으면 프린터 소프트웨어를 설치할 때 유틸리티도 설치되었는지 확인하십시오.
 유틸리티가 웹사이트에 있으면 P. 3-8 「로컬 프린터 설정 유틸리티 설치」를 참조하십시오.

로컬 프린터 설정 유틸리티를 사용하면 USB 또는 병렬 케이블을 통해 로컬로 컴퓨터에 연결된 프린터의 설정을 변경 및 저장할 수 있습니다.

로컬 프린터 설정 유틸리티에 액세스하려면

Windows 8 의 경우

검색 창에서 로컬 프린터 설정 유틸리티를 입력한 후 다음 위치로 이동합니다. 앱 목록 >로컬 프린터 설정 유틸리티

Windows 7 또는 이전 버전의 경우

- 📘 🚮 또는 시작을 누릅니다.
- 모든 프로그램 또는 프로그램 > 프린터 프로그램 폴더 > 로컬 프린터 설정 유틸리티를 누릅니다.
 설정을 저장하려면 작업 > 설정 적용을 누릅니다.
 명령 파일로 설정을 저장하여 설정을 다른 프린터에 배포할 수도 있습니다. 명령 파일에 설정을 저장
 하려면 작업 > 명령 파일로 저장을 누릅니다.

A601dn/A606dn 사용설명서



1. 추가 프린터 설치

🔎 참고

 Embedded Web Server 는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에서만 사용 가능 합니다.

● 내부 옵션 설치

- ▲ 주의-감전 위험: 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시 오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 연결된 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.
 - 경고-손상 위험 : 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방 을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십 시오.

사용할 수 있는 내부 옵션

메모리 카드

- 플래시 메모리
- 글꼴

컨트롤러 보드에 액세스

▲ 주의-감전 위험: 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시 오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 연결된 장치를 끄고 프린터에 연결된 케이블도 분리하십시오.

1 컨트롤러 보드 개폐구를 엽니다.



2 메모리 카드 커넥터를 찾습니다.

경고-손상 위험 : 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방 을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십 시오.



옵션 카드 설치

- ▲ 주의-감전 위험 : 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시 오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이 블을 분리하십시오.
 - 경고-손상 위험 : 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방 을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십 시오.
- 1 컨트롤러 보드에 접근합니다. 자세한 내용은 P. 3-2 「컨트롤러 보드에 액세스」를 참조하십시오.
- 2 옵션 카드의 포장을 풉니다.

경고-손상 위험 : 카드 가장자리에 있는 접점을 만지지 마십시오.

3 카드 가장자리를 잡고 카드의 플라스틱 핀 (1)을 컨트롤러 보드의 구멍 (2)과 맞춥니다.



4 그림과 같이 카드를 제자리에 고정합니다.



경고-손상 위험 : 카드를 잘못 설치할 경우 카드와 컨트롤러 보드가 손상될 수 있습니다.

🔎 참고)

- 카드 위의 커넥터 전체 부분이 컨트롤러 보드에 닿으면서 평행을 이뤄야 합니다.

5 컨트롤러 보드 입구 덮개를 닫습니다.

🔎 참고

 프린터 소프트웨어와 옵션을 설치한 후 이를 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 하려면 프린터 드라이버 에서 옵션을 수동으로 추가해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 P. 3-9 「프린터 드라이버에서 사용 가능한 옵션 업데이트」을 참조하십시오.

● 하드웨어 옵션 설치

컨트롤러 보드에 액세스

▲ 주의-감전 위험: 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시 오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이 블을 분리하십시오.

1 전원 스위치를 사용하여 프린터를 끈 후 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.





2 용지함의 포장을 풀고 포장재를 제거합니다.

3 베이스에서 용지함을 빼 냅니다.



4 용지함 안쪽의 포장재를 모두 제거합니다.

5 용지함을 베이스에 삽입합니다.

6 프린터 근처에 급지대를 놓습니다.

7 프린터와 급지대를 맞춘 후 프린터를 천천히 제자리에 내려 놓습니다.



8 전원 코드를 프린터에 연결한 후 올바르게 접지된 전기 콘센트에 연결하고 프린터를 켭니다.



🔎 참고

프린터 소프트웨어와 모든 하드웨어 옵션을 설치한 후 이를 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 하려면
 프린터 드라이버에서 옵션을 수동으로 추가해야 할 수 있습니다.
 자세한 내용은 P. 3-9 「프린터 드라이버에서 사용 가능한 옵션 업데이트」를 참조하십시오.

● 케이블 연결

USB 또는 병렬 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결하거나 이더넷 케이블을 사용하여 네트워크에 연결합니다.

다음 사항이 일치하는지 확인합니다.

- 케이블의 USB 기호와 프린터의 USB 기호가 같아야 합니다.
- 적합한 병렬 케이블과 병렬 포트
- 적합한 이더넷 케이블과 이더넷 포트

경고-손상 위험: 인쇄가 진행되는 동안 표시된 영역의 USB 케이블, 네트워크 어댑터 또는 프린터를 만지지 마십시오. 데이터가 손실되거나 고장 날 수 있습니다.



	사용	목적
1	USB 포트*	선택적인 무선 네트워크 어댑터를 연결합니다.
2	USB 프린터 포트	프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
3	이더넷 포트*	프린터를 네트워크에 연결합니다.
4	병렬 포트*	프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
5	전원 스위치	프린터의 전원을 켜거나 끕니다.
6	프린터 전원 코드 소켓	프린터를 전원 콘센트에 연결합니다.
7	보안 슬롯	프린터를 제자리에 고정시키는 잠금 장치를 연결합니다.
* 이러한 포트는 일부 프린터 모델에서만 사용 가능합니다.		

• 프린터 소프트웨어 설치

프린터 소프트웨어 설치

🔎 참고

- 컴퓨터에 프린터 소프트웨어를 설치했지만 다시 설치해야 하는 경우 현재 소프트웨어를 먼저 제거 해야 합니다.
- 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 열려 있는 모든 소프트웨어 프로그램을 닫으십시오.
- 1 소프트웨어 설치 프로그램 패키지의 사본을 얻습니다.
 - 프린터에 제공된 소프트웨어 및 설명서 CD.
 - 웹사이트 또는 프린터 구입처

- 2 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 소프트웨어 및 설명서 CD를 사용 중이면 CD를 삽입하고 설치 대화 상자가 나타날 때까지 기다립 니다.

설치 대화 상자가 표시되지 않으면 다음을 수행합니다.

Windows 8의 경우

검색 창에서 실행을 입력한 후 다음 위치로 이동합니다. 앱 목록 >실행 >D:\setup.exe 입력 >확인.

Windows 7 또는 이전 버전의 경우

- 1. 🚮 를 누르거나 시작을 누른 다음 실행을 누릅니다.
- 2. 검색 시작 또는 실행 대화 상자에서 D:\setup.exe를 입력합니다.
- 3. Enter 키를 누르거나 확인을 누릅니다.

🔎 참고

- D는 CD 또는 DVD 드라이브의 문자입니다.

웹에서 다운로드한 소프트웨어 설치 프로그램을 사용 중이면 컴퓨터에 저장한 설치 프로그램을 두 번 클 릭합니다. 설치 유형 선택 대화 상자가 나타날 때까지 기다린 후 설치를 누릅니다.

🔎 참고

- 소프트웨어 설치 패키지를 실행하라는 메시지가 표시되면 실행을 누릅니다.

3 설치를 누른 다음 컴퓨터 화면의 지침을 따릅니다.

로컬 프린터 설정 유틸리티 설치

1 소프트웨어 설치 프로그램 패키지의 복사본을 가져옵니다.

🔎 참고

- 자세한 내용을 보려면 본사 웹 사이트를 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

2 소프트웨어 설치 프로그램 패키지를 두 번 누릅니다.

3 설치 유형을 선택한 후 설치를 누릅니다.

4 설치를 눌러서 설치를 시작합니다.

5 동의함을 눌러서 라이센스 계약에 동의합니다.

6 계속(Continue)을 누른 다음 컴퓨터 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.

▶ 참고)

- 로컬 프린터 설정 유틸리티를 사용하여 모든 인쇄 작업에 대한 토너 농도, 전원 절약 및 용지 크기 설정을 변경합니다. 개별 인쇄 작업에 대해 이러한 설정을 변경하려면 프린터 소프트웨어를 사용 합니다.
- 이 유틸리티는 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다.

프린터 드라이버에서 사용 가능한 옵션 업데이트

하드웨어 옵션이 설치된 경우 이를 사용하려면 프린터 드라이버에서 옵션을 직접 추가해야 할 수 있습니다.

✤ Windows 사용자의 경우

1 프린터 폴더를 엽니다.

Windows 8의 경우

검색 창에서 실행을 입력한 후 다음 위치로 이동합니다. 응용 프로그램 목록 >실행 >Control Printers 입력 >확인

Windows 7 또는 이전 버전의 경우

a. 🚮 를 누르거나 시작을 누른 다음 실행을 누릅니다.

b. 검색 시작 또는 실행 대화 상자에서 Control Printers를 입력합니다.

c. Enter 키를 누르거나 확인을 누릅니다.

2 장치에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- 업데이트할 프린터를 누른 채로 유지합니다.
- 업데이트할 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.

3 나타나는 메뉴에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows 7 이상인 경우 프린터 속성을 선택합니다.
- 이전 버전인 경우 프린터 속성을 선택합니다.

4 구성(Configuration) 탭을 누릅니다.

5 다음 중 하나를 수행합니다.

- 지금 업데이트 프린터 요청을 클릭합니다.
- 구성 옵션에서 설치된 하드웨어 옵션을 직접 추가합니다.

6 적용을 클릭합니다.

● 네트워킹

이더넷 네트워크에서 프린터 설정 준비

프린터를 이더넷 네트워크에 연결하기 위해 구성하려면 먼저 다음과 같은 정보를 확인해야 합니다.

🔎 참고

- 네트워크가 컴퓨터 및 프린터에 자동으로 IP 주소를 할당하면 프린터 설치를 계속합니다.

- 네트워크에서 사용되는 프린터의 유효하고 고유한 IP 주소
- 네트워크 게이트웨이
- 네트워크 마스크
- 프린터의 닉네임(선택 사양)

🔎 참고

프린터 닉네임이 있으면 네트워크의 프린터를 손쉽게 식별할 수 있습니다. 기본 설정되어 있는
 프린터 닉네임을 사용하거나 기억하기 쉬운 이름으로 새로 할당할 수도 있습니다.

프린터를 네트워크에 연결할 이더넷 케이블 및 연결하는 데 사용 가능한 포트가 필요합니다. 손상된 케이블로 인해 발생할 수 있는 문제를 방지하려면 새 네트워크 케이블을 사용하십시오.

이더넷 네트워크에서 프린터 설치

♦ Windows 사용자의 경우

- 1 소프트웨어 설치 프로그램 패키지의 사본을 얻습니다.
 - 프린터에 제공된 소프트웨어 및 설명서 CD.
 - 웹사이트 또는 프린터 구입처

2 다음 중 하나를 수행합니다.

 - 소프트웨어 및 설명서 CD를 사용 중이면 CD를 삽입하고 설치 대화 상자가 나타날 때까지 기다립 니다.

설치 대화 상자가 표시되지 않으면 다음을 수행합니다.

Windows 8의 경우

검색 창에서 실행을 입력한 후 다음 위치로 이동합니다. 앱 목록 >실행 >D:\setup.exe 입력 >확인.

Windows 7 또는 이전 버전의 경우

- 1. 🚮 를 누르거나 시작을 누른 다음 실행을 누릅니다.
- 2. 검색 시작 또는 실행 대화 상자에서 D:\setup.exe를 입력합니다.
- 3. Enter 키를 누르거나 확인을 누릅니다.

🔎 참고)

- D는 CD 또는 DVD 드라이브의 문자입니다.

웹에서 다운로드한 소프트웨어 설치 프로그램을 사용 중이면 컴퓨터에 저장한 설치 프로그램을 두 번 클릭합니다. 설치 유형 선택 대화 상자가 나타날 때까지 기다린 후 **설치**를 누릅니다.

🔎 참고

- 소프트웨어 설치 패키지를 실행하라는 메시지가 표시되면 실행을 누릅니다.

3 설치를 누른 다음 컴퓨터 화면의 지침을 따릅니다.

4 이더넷 연결을 선택한 후 계속을 누릅니다.

5 화면의 지침을 따라 이더넷 케이블을 연결합니다.

6 목록에서 프린터를 선택한 다음 계속을 누릅니다.

🔎 참고

- 구성된 프린터가 목록에 나타나지 않으면 검색 수정을 누릅니다.

7 컴퓨터 화면의 안내를 따릅니다.

프린터 설치 확인

메뉴 설정 페이지 인쇄

메뉴 설정 페이지를 인쇄하면 현재 메뉴 설정을 검토하고 프린터 옵션이 올바르게 설치되어 있는지 확인할 수 있습니다.

▶ 참고)

 메뉴 설정을 아직 변경하지 않은 경우 메뉴 설정 페이지에는 모든 공장 출하시 기본 설정이 나열됩니다. 메뉴에서 다른 설정을 선택 및 저장하면 공장 출하시 기본 설정이 사용자 기본 설정으로 변경 됩니다. 사용자 기본 설정은 메뉴에 다시 액세스하여 다른 값을 선택하고 이를 저장할 때까지는 그 대로 유지됩니다. 프린터 제어판에서 다음 항목으로 이동합니다. >보고서 >
>메뉴 설정 페이지 >
ØK

네트워크 설정 페이지 인쇄

프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 네트워크 연결을 확인합니다. 또한 이 페이지에서는 네트워크 인쇄 구성에 대한 중요한 정보도 확인할 수 있습니다.

■ 프린터 제어판에서 다음 항목으로 이동합니다.
 ▲ >보고서 >
 ▲ >네트워크 설정 페이지 >

🔎 참고

- 인쇄 서버(옵션)가 설치된 경우 네트워크 [x] 설정 페이지 인쇄가 나타납니다.
- 2 네트워크 설정 페이지의 첫 번째 섹션을 확인하고 상태가 연결됨인지 확인합니다. 상태가 연결되지 않음(Not Connected)인 경우 LAN 드롭이 활성화되지 않았거나 네트워크 케이블이 고장일 수 있습니다. 이를 해결하려면 시스템 지원 담당자에게 문의하고 다른 네트워크 설정 페이지를 인쇄하십시오.

A601dn/A606dn 사용설명서



1. 용지 및 특수 용지 넣기

용지 및 특수 용지의 선택과 처리는 문서 인쇄의 안정성에 영향을 미칩니다. 자세한 내용은 P. 12-2 「용지 걸림 예방」 및 P. 5-7 「용지 보관」를 참조하십시오.

용지 크기 및 종류 설정

■ 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.
 ▲ >용지 메뉴 > ▲ >용지 크기/유형 > ▲

2 용지함 [x] 크기 또는 용지함 [x] 유형을 선택한 후 🔟 를 누릅니다.

3 용지 크기 또는 종류 설정을 변경한 후 🛯 를 누릅니다.

▶ 참고)

- 표준 250장 용지함(트레이 1), 옵션 250장 또는 550장 용지함(트레이 2) 및 다용도 공급 장치의
 용지 크기 설정은 용지 크기 메뉴에서 수동으로 설정해야 합니다.
- 트레이 1의 공장 출하시 기본 용지 종류는 일반 용지입니다.
- 다용도 공급 장치의 공장 출하시 기본 용지 종류는 사용자 정의 종류 6입니다.
- 용지 종류 설정은 모든 용지함에 대해 수동으로 설정해야 합니다.

유니버설 용지 설정 구성

유니버설 용지 크기는 프린터 메뉴에 없는 용지 크기로 인쇄할 수 있게 해주는 사용자 정의 설정입니다.

🔎 참고)

 지원되는 최대 유니버설 용지 크기는 216 x 355.6 mm(8.5 x 14 인치)이며, 다용도 공급 장치에서 지원되는 가장 작은 유니버설 크기는 76 x 127 mm(3 x 5 인치)입니다. 옵션 용지함에서 지원되는 가장 작은 유니버설 크기는 183 x 210 mm(7.2 x 8.3 인치)입니다.

프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

🕙 〉용지 메뉴 〉 🛯 〉 유니버설 용지 설정 〉 🔍 〉 단위 〉 🛯 〉 측정 단위 선택 〉 🔳

용지 높이 및 폭 지정

■ 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.
 ▲ >용지 메뉴 > ▲ > 유니버설 용지 설정 > ▲ > 단위 > ▲ > 측정 단위 선택 > ▲

2 세로 높이 또는 세로 폭이 나타날 때까지 화살표 단추를 누르고 📧 를 누릅니다.

3 설정을 변경한 후 📧 를 누릅니다.

● 기본 출력함 및 용지 정지대 사용

표준 출력함은 75-g/m2(20-lb) 용지를 최대 150장까지 담을 수 있습니다. 인쇄면은 아래로 향합니다. 기본 출력함에는 용지가 쌓인 출력함의 전면에서 용지가 미끄러지는 것을 방지하는 용지 정지대가 있습니다. 용지 정지대를 열려면 당겨서 앞으로 넘깁니다.





🔎 참고)

- 프린터를 다른 위치로 이동할 때는 용지 정지대를 닫으십시오.

● 급지대에 용지 넣기

▲ 주의-부상 위험 : 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 서랍식 용지함 또는 용지함을 닫아 두십시오.

용지함을 당겨 완전히 빼냅니다.

🔎 참고

 인쇄 작업 중 또는 사용 중이 프린터 디스플레이에 표시되어 있는 동안에는 급지대를 제거하지 마십시오. 그렇지 않으면 용지가 걸릴 수 있습니다.



2 폭 고정대 탭을 누른 후 넣으려는 용지 크기의 올바른 위치로 밉니다.



3 길이 고정대를 누르고 넣으려는 용지 크기에 맞는 위치로 밉니다.


▶ 참고

- Letter, Legal 및 A4와 같은 일부 용지 크기의 경우 해당 길이에 맞도록 길이 고정대 탭을 뒤쪽
 으로 누르면서 밉니다..
- Legal 크기의 용지를 로드하면 길이 고정대가 본체를 넘어서 용지가 먼지에 노출됩니다. 용지를 먼지로부터 보호하려면 먼지 덮개를 별도로 구매할 수 있습니다. 자세한 내용은 고객 지원 부서에 문의하십시오.
- 표준 용지함에 A6 크기의 용지를 넣을 경우 길이 고정대 탭을 눌러서 용지함 가운데 방향의 A6 크기 위치로 밉니다.
- 폭 및 길이 고정대가 용지함 아래쪽의 용지 크기 표시에 맞춰져 있는지 확인합니다.



④ 용지를 앞뒤로 살짝 구부려 느슨하게 하고 파라락 넘겨 용지가 붙지 않도록 합니다. 용지를 접거나 구기 지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬습니다.



5 다음과 같이 용지를 넣으십시오.



🔎 참고

- 재생 용지 또는 양식지를 사용할 때는 인쇄면을 아래로 하여 넣습니다.
- 미리 천공된 용지는 위쪽 가장자리의 구멍이 용지함 앞쪽으로 가도록 넣습니다.
- 레터헤드는 용지의 위쪽 가장자리가 용지함 앞쪽으로 가도록 하여 인쇄면을 아래로 해서 넣습니다.
 양면 인쇄의 경우 레터헤드의 인쇄면을 위로 하고 용지 아래쪽 가장자리가 용지함의 앞쪽으로 들어 가도록 합니다.
- 용지를 폭 고정대 측면에 있는 최대 적재선 아래로 유지하십시오.







7 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 용지 종류를 설정합니다.

🔎 참고)

- 용지 걸림 및 인쇄 품질 문제가 발생하지 않도록 올바른 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

• 다용도 공급 장치에 용지 넣기

다른 용지 크기 및 종류 또는 카드 스톡, 투명 용지, 봉투와 같은 특수 용지에 인쇄할 때에는 다용도 공급 장치 를 사용합니다. 레터헤드에 대한 단일 페이지 인쇄 작업을 위해서도 사용할 수 있습니다.



a. 다용도 공급 장치의 받침대를 당깁니다.



b. 다용도 공급 장치의 받침대를 당깁니다.

2 왼쪽 폭 고정대 탭을 잡고 넣으려는 용지에 맞게 고정대를 이동합니다.

3 넣을 용지 또는 특수 용지를 준비합니다.

용지를 앞뒤로 구부려 용지 사이가 떨어지도록 하고 펼칩니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오.
 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬습니다.

투명 용지의 가장자리를 잡습니다. 투명 용지 묶음을 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가
 서로 붙지 않도록 합니다. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬습니다.

▶ 참고)

- 투명 용지의 인쇄면을 만지지 않도록 합니다. 투명 용지가 긁히지 않도록 주의하십시오.

 봉투 묶음을 앞뒤로 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 서로 붙지 않도록 합니다. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬습니다.

4 용지 또는 특수 용지를 넣습니다.

🔎 참고

- 다용도 급지대에 용지 또는 특수 용지를 억지로 집어 넣지 마십시오.
- 용지 또는 특수 매체가 용지 고정대에 있는 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.
 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

- 권장되는 인쇄 가능면을 위로 하고 위쪽 가장자리가 프린터 쪽을 향하도록 하여 용지, 투명 용지 및
 카드 스톡을 넣습니다. 투명 용지 넣기에 대한 자세한 내용은 투명 용지 포장을 참조하십시오.

🔎 참고

 A6 크기의 용지를 넣을 때는 페이지의 마지막 몇 장이 제자리에 남아 있도록 페이지 가장자리에 다용도 공급 장치 확장대가 살짝 닿도록 합니다.

- 레터헤드는 인쇄면이 위로 가도록 하여 위쪽 가장자리부터 프린터에 넣습니다. 양면 인쇄의 경우
 레터헤드의 인쇄면을 아래로 하고 용지 아래쪽 가장자리가 프린터에 먼저 들어가도록 합니다.

- 봉투는 덮개가 있는 부분이 아래로 향하게 해서 왼쪽으로 넣습니다.

경고-손상 위험 : 우표, 걸쇠, 똑딱 단추, 안이 보이도록 비닐로 된 부분, 코팅된 접착면 또는 접착제가 있는 봉투는 사용하지 마십시오. 이러한 봉투는 프린터에 심각한 손상을 입힐 수 있습 니다.

5 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 다용도 공급 장치에 넣은 용지 또는 특수 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

용지함 연결 및 분리

모든 용지함에서 용지 크기 및 용지 종류가 동일한 경우 프린터가 이러한 용지함을 연결할 수 있습니다. 연결된 용지함 중 하나가 비면 연결된 다음 용지함에서 용지를 급지합니다. 모든 고유한 용지(예: 레터헤드 및 서로 다른 색상의 일반 용지)를 제공하여 용지가 있는 용지함이 자동으로 연결되지 않도록 하는 것이 좋습니다.

트레이 연결 및 분리

Embedded Web Server 사용

웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

🔎 참고

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123.123과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 >용지 메뉴를 누릅니다.

3 용지함 설정을 변경하여 용지함에 대한 용지 크기 및 유형을 지정합니다.

- 용지함을 연결하려면 각 용지함의 용지 크기 및 유형이 일치하는지 확인합니다.
- 용지함 연결을 해제하려면 각 용지함의 용지 크기 및 유형이 일치하지 않는지 확인합니다.

4 저장을 누릅니다.

컴퓨터의 프린터 설정 사용

운영 체제에 따라 로컬 프린터 설정 유틸리티 또는 프린터 설정을 사용하여 프린터 메뉴에 액세스합니다.

- 프린터 제어판에서 용지함의 용지 크기 및 용지 종류 설정을 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은
 용지 크기 및 종류 설정을 참조하십시오.
- 경고-손상 위험 : 용지함에 넣은 용지는 프린터에서 지정한 용지 유형 이름과 일치해야 합니다. 퓨저의 온도는 지정된 용지 종류에 따라 다릅니다. 설정을 올바르게 구성하지 않으면 인쇄 문제가 발생할 수 있습니다.

사용자 정의 용지 종류 구성

내장 웹 서버 사용

웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

🔎 참고 🔪

- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.
 IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 >용지 메뉴 >사용자 유형을 누릅니다.

3 사용자 정의 용지 종류 이름을 선택한 후 사용자 정의 용지 종류를 선택합니다.

🔎 참고

- 일반 용지는 모든 사용자 정의 유형 이름에 대한 공장 출하 시 기본 용지 유형입니다.

4 저장을 누릅니다.

컴퓨터의 프린터 설정 사용

운영 체제에 따라 로컬 프린터 설정 유틸리티 또는 프린터 설정을 사용하여 사용자 정의 메뉴에 액세스 합니다.

● 사용자 정의 용지 종류 지정

내장 웹 서버 사용

웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

🔎 참고

- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 Tcp/ip 주소를 찾습니다.
 IP주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- **2** 설정 >용지 메뉴를 누릅니다.

3 용지 구성 섹션에서 용지 원본을 선택한 후 용지 종류 열에서 사용자 정의 용지종류를 선택합니다.

4 저장을 누릅니다.

A601dn/A606dn 사용설명서

1. 용지 및 특수 용지 설명서

용지 지침

용지나 특수 용지를 올바르게 선택하면 인쇄 문제가 줄어듭니다. 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 용지나 특수 용지를 대량 구매하기 전에 샘플로 시험 인쇄를 해 봅니다.

용지 특성

다음과 같은 용지 특성은 인쇄 품질과 안정성에 영향을 미칩니다. 따라서 새 용지를 사용할 때 다음과 같은 특성을 고려하십시오.

◆ 무게

프린터 용지함은 무게가 최대 120-g/m2(32-lb)인 본드 세로결 용지를 자동으로 급지할 수 있습니다. 다용도 급지대는 무게가 최대 163-g/m2(43-lb)인 본드 세로결 용지를 자동으로 급지할 수 있습니다. 60 g/m2(16 lb)보다 가벼운 용지는 너무 부드러워서 올바르게 급지되지 않으며 용지 걸림이 발생합니다. 최적의 성능을 위해서는 75-g/m2(20-lb) 본드 세로결 용지를 사용하십시오. 용지 크기가 182 x 257 mm(7.2 x 10.1 인치)보다 작은 경우, 90 g/m2(24 lb)이나 더 무거운 용지를 사용하는 것이 좋습니다.

▶ 참고)

- 양면 인쇄는 60-90g/m2(16-24lb) 본드지의 경우에만 지원됩니다.

♦ 물결

말림은 용지가 가장자리에서 말리는 현상입니다. 과도하게 말리면 용지 급지 문제가 생길 수 있습니다. 말림 은 용지가 프린터를 통과할 때 높은 온도에 노출될 때 일어납니다. 용지를 포장하지 않은 채로 열, 습기, 추위 또는 건조한 환경에서 보관하는 경우 급지대에 담겨 있다 하더라도 인쇄 전에 용지가 말려 급지 문제가 발생 할 수 있습니다.

♦ 다듬기

용지의 매끄러움은 인쇄 품질에 직접적으로 영향을 끼칩니다. 용지가 너무 거칠면 토너가 올바르게 분사되 지 않을 수 있습니다. 용지가 너무 매끄러워도 용지 급지나 인쇄 품질에 문제가 생길 수 있습니다. 매끄러움은 100 ~ 300 Sheffield 포인트가 되어야 합니다. 150 ~ 250 Sheffield 포인트의 매끄러움이 최상의 인쇄 품질 을 보장합니다.

인쇄하기 전 프린터와 동일한 환경에서 24 - 48시간 동안 원래 포장 상태로 보관해 두십시오. 프린터 환경과 상이한 환경에서 보관 또는 운송된 경우 프린터 환경에서 며칠 더 보관하십시오. 그리고 두꺼운 용지의 경우 에는 보다 오랜 시간 동안 보관해 두었다가 사용하십시오.

� 습기

용지의 습도는 인쇄 품질과 프린터의 원활한 용지 급지 기능에 모두 영향을 줍니다. 용지를 사용하기 전까지 는 원래 포장재에 보관하십시오. 용지가 습도 변화에 노출되어 상태가 저하되는 것을 방지합니다. 인쇄하기 전 프린터와 동일한 환경에서 24 - 48시간 동안 원래 포장 상태로 보관해 두십시오. 프린터 환경과 상이한 환경에서 보관 또는 운송된 경우 프린터 환경에서 며칠 더 보관하십시오. 그리고 두꺼운 용지의 경우에는 보다 오랜 시간 동안 보관해 두었다가 사용하십시오.

♦ 입자 방향

결은 용지에서 용지 섬유의 배열을 말합니다. 결은 용지의 세로로 배열되는 세로결과 용지 가로로 배열되는 가로결이 있습니다.

60-90-g/m2(16-24-lb) 본드 용지의 경우 세로결 용지가 권장됩니다.

♦ 섬유 함유량

대부분의 최고급 건식 인쇄 용지는 100% 화학 펄프로 만들어집니다. 이와 같은 섬유 함유율은 용지에 고도의 안정성을 유지하므로 용지 급지 문제는 감소하고 인쇄 품질은 높아집니다. 면과 같은 섬유를 함유한 용지는 취급에 별로 좋지 않습니다.

용지 선택

올바른 용지를 사용하면 용지 걸림을 예방하고 오류 없이 인쇄할 수 있습니다. 용지 걸림 및 인쇄 품질 저하를 방지하려면 다음과 같이 하십시오.

- 항상 손상되지 않은 새 용지를 사용하십시오.
- 용지를 넣기 전에 용지의 권장 인쇄면을 확인하십시오. 이 정보는 일반적으로 용지 포장에 나와 있습니다.
- 직접 자르거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 크기, 무게 또는 유형이 다른 매체를 혼합하지 마십시오. 용지가 걸릴 수 있습니다.
- 전자/사진식 인쇄용으로 특별히 제작되지 않은 경우 코팅 용지는 사용하지 마십시오.

♦ 양식지 및 레터헤드 선택

양식지 및 Letterhead를 선택하는 경우 이 지침을 사용합니다.

- 용지 무게가 60 ~ 90 g/m2(16 ~ 24 lb)이 경우 세로결을 사용합니다.
- 오프셋 인쇄(offset lithographic) 또는 오목판 인쇄(engraved printing) 프로세스로 인쇄된 양식지 및 Letterhead만 사용하십시오.
- 표면 질감이 거친 용지는 사용하지 마십시오.

건식 복사기용의 내열 잉크로 인쇄된 용지만 사용하십시오. 잉크는 용해되거나 유해 가스를 방출하지 않고 230°C(446°F)의 고온을 견딜 수 있어야 합니다. 토너의 합성 수지에 영향을 받지 않는 잉크를 사용하십 시오. 일반적으로 산화 상태 잉크 또는 유성 잉크가 이러한 요구 사항을 충족하며 라텍스 잉크는 요구 사항을 충족하지 않을 수 있습니다. 확실하지 않은 경우 용지 공급업체에 문의하십시오. 레터헤드와 같은 양식지는 용해되거나 유해 가스를 방출하지 않고 230°C(446°F)의 고온을 견딜 수 있어야 합니다.

◆ 재활용 용지 및 기타 사무 용지 사용

레이저(전자/사진식) 프린터에 사용할 수 있도록 특수 제작된 재활용 사무 용지를 프린터에 사용할 수도 있습 니다. 그러나 모든 재활용 용지의 급지가 원활하다고는 할 수 없습니다.

일반적으로 다음과 같은 용지 속성 지침이 재활용 용지에 적용됩니다.

- 사용 후 폐지량(저희는 최대 100%의 사용 후 폐지 내용을 검사합니다.)
- 온도 및 습도 조건(검사기가 전 세계 기후를 시뮬레이션합니다.)
- 수분 함유량(업무용 용지는 습도가 낮아야 함: 4-5%.)
- 굽힘 저항성이 있고 강도가 적절해야 프린터를 통해 급지하는 데 가장 적합합니다.
- 두께(트레이에 로드할 수 있는 용지 양에 영향을 미침)
- 표면 거칠기(Sheffield 용지에서 측정하며 인쇄 선명도와 용지에 대한 토너 융합 품질에 영향을 미침)
- 표면 마찰(용지 분리 용이성 결정)
- 결 및 지합(말림 현상과 프린터를 통과할 때 용지의 작용 역학에 영향을 미침)
- 밝기 및 질감(모양 및 느낌)

재활용 용지의 품질은 이전보다 개선되었지만 용지의 재활용 성분 함유량은 이물질 제어 정도에 영향을 미칩 니다. 재활용 용지는 친환경 인쇄를 수행할 수 있는 좋은 방법 중 하나이지만 이것만으로는 완벽하지 않습니 다. 잉크를 제거하고 염료 및 "접착제" 등의 첨가물을 처리하는 데 필요한 에너지는 종종 일반 용지 생산에 필 요한 에너지보다 더 많은 탄소를 배출합니다. 그러나 재활용 용지를 사용하면 전체적으로 리소스를 더 효율적 으로 관리할 수 있습니다.

♦ 바람직하지 않은 용지 예

테스트 결과, 다음과 같은 유형의 용지는 레이저 프린터와 함께 사용할 경우 위험할 수 있습니다.

- 카본지 없이 복사할 경우 사용되는 화학 처리 용지(일명 무탄소 용지)
- 프린터를 오염시킬 수 있는 화학물질이 있는 양식지
- 프린터 퓨저의 온도에 영향을 받을 수 있는 양식지
- 광학 문자 인식(OCR) 용지 등 정합이 필요한 두께 ±2.3mm(±0.9 인치) 이상의 양식지 일부 경우에는 이러한 양식을 사용하여 올바르게 인쇄할 수 있도록 소프트웨어 응용 프로그램으로 등록을 조정할 수도 있습니다.
- 코팅 용지(쉽게 지워지는 본드), 합성 용지, 감열 용지
- 가장자리가 똑바르지 않거나 표면 질감이 거친 용지 또는 말린 용지
- EN12281:2002(유럽에서 실시하는 검사)의 기준에 미달하는 재활용 용지
- 무게가 60 g/m2 (16 lb) 미만인 용지
- 멀티 파트 용지 또는 문서

특수 용지 사용

카드 스톡 사용 팁

카드 스톡은 무겁고 한 겹으로 된 특수 용지입니다. 습기 함유, 두께 및 질감과 같은 다양한 특징이 인쇄 품질 에 많은 영향을 끼칩니다. 프린터에 사용할 카드 스톡을 대량으로 구매하기 전에 항상 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.

카드 스톡 인쇄 시

- 용지 유형이 카드 스톡인지 확인합니다.
- 적절한 용지 질감 설정을 선택합니다.
- 기인쇄, 구멍, 구김이 있는 카드 스톡은 인쇄 품질에 영향을 끼쳐 용지 걸림이나 기타 용지 취급 문제가 발생될 수 있습니다.
- 제조업체 또는 공급업체에 카드 스톡이 유해 가스 방출 없이 240°C(464°F)의 고온을 견딜 수 있는지 문의하십시오.
- 프린터를 오염시킬 수 있으므로 화학물질로 제조된 양식지 카드 스톡을 사용하지 마십시오. 기인쇄지를 사용하면 프린터에 반액체 및 휘발성 성분이 프린터에 유입될 수 있습니다.
- 가로결 카드 스톡을 사용하십시오.

봉투 사용 팁

프린터에 사용할 봉투는 대량 구매하기 전에 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.

- 레이저 프린터용으로 특수 제작된 봉투를 사용하십시오. 최대 230°C(446°F)의 온도에서도 봉투가 봉인되거나, 구겨지거나, 심하게 말리거나, 유해한 가스를 방출하지 않고 견딜 수 있는지 제조업체 또는 공급업체에 확인하십시오.
- 최적의 성능을 위해 무게가 90g/m2(24lb 본드 용지)인 용지나 면 함유율이 25%인 코튼 용지로 만든 봉투를 사용합니다. 100% 코튼 용지 봉투인 경우 무게가 70g/m2(20lb 본드 용지)를 초과하지 않아야 합니다.
- 포장이 손상되지 않은 새 봉투만 사용하십시오.
- 성능을 최대화하고 용지 걸림을 최소화하려면 다음과 같은 봉투를 사용하지 마십시오.
 - 심하게 말렸거나 구겨진 봉투
 - 서로 붙었거나 손상된 봉투
 - 구멍이 있거나 잘렸거나 울퉁불퉁한 봉투
 - 금속 걸쇠, 묶는 줄 또는 폴딩바가 있는 봉투
 - 서로 포개지는 디자인의 봉투

- 우표가 붙어 있는 봉투
- 봉투 덮개를 밀봉하거나 닫은 상태에서 접착제 부분이 노출되어 있는 봉투
- 모서리가 구부러진 봉투
- 거칠거나 구겨졌거나 레이드 무늬가 있는 봉투
- 너비 고정대를 조절하여 봉투의 너비를 맞춥니다.

🔎 참고

- 습도(60% 이상) 및 인쇄 온도가 높으면 봉투에 주름이 생기거나 봉투가 봉인될 수 있습니다.

라벨용지 사용 팁

프린터에 사용할 라벨용지는 대량 구매하기 전에 항상 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.

🔎 참고

- 용지 라벨만 사용하십시오. Vinyl, 조제 및 양면 라벨은 지원되지 않습니다.

라벨용지 인쇄 시

- 레이저 프린터용으로 특수 제작된 라벨용지를 사용하십시오. 제조업체 또는 공급업체에 다음 사항을 확인하십시오.
 - 라벨은 밀봉, 과도한 말림, 구겨짐 또는 유해 가스 방출 없이 최대 240°C(464°F)의 온도를 견딜
 수 있습니다.
 - 라벨 접착 부분, 앞면(인쇄 부분) 및 마무리 코팅은 벗겨짐, 가장자리가 끈적해짐 또는 유해 가스 방출 없이 최대 172kPa(25psi)의 압력을 견딜 수 있습니다.
- 뒷면 재질이 미끄러운 라벨용지는 사용하지 마십시오.
- 전체 라벨 용지를 사용합니다. 시트 일부를 사용하면 인쇄 도중 라벨이 벗겨져 용지 걸림이 발생할 수 있 습니다. 또한 접착제로 인해 프린터와 카트리지가 오염될 수 있으며 이는 프린터 및 토너 카트리지 보증 을 무효화할 수 있습니다.
- 접착면이 노출된 라벨용지는 사용하지 마십시오.
- 라벨용지의 가장자리, 절취선, 다이컷 사이에서 1 mm(0.04 인치) 이내에 인쇄하지 마십시오.
- 접착면이 시트 가장자리까지 펼쳐져 있는 라벨용지를 사용하지 않도록 하십시오. 부분 접착 코팅이 가장 자리에서 최소한 1 mm(0.04 인치) 이상 떨어져 있어야 합니다. 접착제 재료가 프린터를 오염시키며, 이 러한 원인에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수도 있습니다.
- 부분 접착 코팅된 라벨이 가능하지 않을 경우 드라이버 가장자리 앞쪽에서 2mm(0.08인치) 부분을 제거 하고 접착제가 흘러나오지 않는 라벨을 사용하십시오.
- 세로 방향 인쇄가 좋으며 바코드 인쇄 시에 특히 권장됩니다.

Letterhead 사용 팁

- 레이저 프린터용으로 특수 제작된 레터헤드를 사용하십시오.
- 프린터에 사용할 레터헤드는 대량 구매하기 전에 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.
- 레터헤드를 넣기 전에 앞뒤로 구부리고, 파라락 넘긴 후 고르게 정돈하고 용지 간의 간격을 느슨하게 하여 서로 붙지 않도록 하십시오.
- 레터헤드에 인쇄할 때는 페이지 방향이 중요합니다. 레터헤드 넣기 방법에 대한 정보는 다음을 참조하 십시오.
 - P. 4-3 「급지대에 용지 넣기」
 - P. 4-7 「다용도 공급 장치에 용지 넣기」

투명 용지 사용 팁

- 프린터에 사용할 투명 용지는 대량 구매하기 전에 테스트 페이지로 인쇄를 해보십시오.
- 기본 급지대 또는 다용도 급지대에서 투명 용지를 급지합니다.
- 레이저 프린터용으로 특수 제작된 투명 용지를 사용하십시오. 투명 용지는 용해, 탈색, 오프셋, 유해 가스 방출 없이 최대 185°C(365°F)의 고온을 견딜 수 있어야 합니다.

🔎 참고)

- 용지 메뉴에서 투명 용지 무게가 무거움으로 설정되었고 투명 용지 질감이 거침으로 설정된 경우 최대 195°C(383°F)의 온도에서 투명 용지에 인쇄할 수 있습니다.
- 인쇄 품질 문제를 예방하려면 투명 용지에 지문이 묻지 않게 하십시오.
- 투명 용지를 넣기 전에 앞뒤로 구부리고, 파라락 넘긴 후 고르게 정돈하고 용지 간의 간격을 느슨하게 하여 서로 붙지 않도록 하십시오.

● 용지 보관

용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 21°C(70°F), 상대 습도 40%인 환경에 용지를 보관하십시오. 대부분의 라벨용지 제조업체는 온도 18 ~ 24°C(65 ~ 75°F), 상대 습도 40 ~ 60%에서 인쇄할 것을 권장합니다.
- 용지가 담긴 상자를 바닥에 두지 말고 팔레트나 선반 위에 보관하십시오.
- 개별 포장은 평평한 곳에 보관하십시오.
- 개별 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.
- 용지를 프린터에 넣어서 사용할 준비가 된 경우에만 상자 또는 포장에서 용지를 꺼내십시오. 상자 및 포장재는 용지를 깨끗하고, 건조하고, 평평한 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.

● 지원되는 용지 크기 , 종류 및 무게

♦ 지원되는 용지 크기

용지 크기	표준 용지함	옵션 250장 또는 550장 급지대	다용도 공급 장치	양면 모드
A4 210 x 297 mm(8.3 x 11.7 인치)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х
A6 105 x 148 mm(4.1 x 5.8 인치)	\checkmark	х	\checkmark	Х
JIS B5 182 x 257 mm(7.2 x 10.1 인치)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х
Letter 216 x 279 mm(8.5 x 11 인치)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Legal 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Executive 184 x 267 mm(7.3 x 10.5 인치)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х
Oficio(멕시코) 216 x 340 mm(8.5 x 13.4 인치)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Folio 216 x 330 mm(8.5 x 13 인치)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Statement 140 x 216 mm(5.5 x 8.5 인치)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х
유니버설1, 2 76.2 x 127 mm(3 x 5 인치) - 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
7 3/4 봉투(Monarch) 98 x 191 mm(3.9 x 7.5 인치)	Х	Х	\checkmark	Х
9호 봉투 98 x 225 mm(3.9 x 8.9 인치)	Х	Х	\checkmark	Х
10 봉투 105 x 241 mm(4.1 x 9.5 인치)	Х	х	\checkmark	Х
DL 봉투 110 x 220 mm(4.3 x 8.7 인치)	х	х	\checkmark	Х
C5 봉투 162 x 229 mm(6.4 x 9 인치)	Х	х	\checkmark	Х

용지 크기	표준 용지함	옵션 250장 또는 550장 급지대	다용도 공급 장치	양면 모드
B5 봉투 176 x 250 mm(6.9 x 9.8 인치)	Х	Х	\checkmark	Х
기타 봉투 229 x 356 mm(9 x 14 인치)	х	Х	\checkmark	х

¹ 이 크기 설정은 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)용 크기를 포맷합니다(소프트웨어 응용 프로그램에 크기가 지정되지 않은 경우).

² 유니버설은 용지 크기가 최소 105 x 148 mm(4.1 x 5.8 인치)인 경우에만 표준 용지함에서 지원 됩니다. 유니버설은 용지 크기가 최소 148 x 210 mm(5.8 x 8.3 인치)인 경우 옵션인 250장 또는 550장 용지함에서만 지원됩니다. 유니버설은 폭이 최소 210 mm(8.3 인치)이고 길이가 최소 279 mm(11 인치)인 경우 에만 양면 모드가 지원됩니다. 지원되는 가장 작은 유니버설 크기는 다용도 공급 장치에서만 지원됩니다.

♦ 지원되는 용지 종류 및 무게

표준 용지함은 60-90g/m2(16-24lb)의 용지 무게를 지원합니다. 옵션 용지함은 60-120g/m2(16-32lb)의 용지 무게를 지원합니다.

다용도 공급 장치는 60-163g/m2(16-43lb)의 용지 무게를 지원합니다.

용지 유형	250장 또는 550장 용지함	다용도 공급 장치	양면 모드
일반 용지	\checkmark	\checkmark	\checkmark
카드 스톡	х	\checkmark	х
투명 용지	\checkmark	\checkmark	Х
투명 용지	\checkmark	\checkmark	\checkmark
광택지	Х	Х	Х
용지 라벨1	\checkmark	\checkmark	Х
Vinyl 라벨	Х	Х	Х
본드지2	\checkmark	\checkmark	\checkmark
봉투	Х	\checkmark	Х
거친 봉투	х	\checkmark	Х
레터헤드	\checkmark	\checkmark	\checkmark

250장 또는 550장 용지함	다용도 공급 장치	양면 모드
\checkmark	\checkmark	\checkmark
\checkmark	\checkmark	Х
¹ 가끔 사용하는 경우에는 레이저 프린터용 단면 용지 라벨이 지원됩니다. 용지 라벨은 한 달에 20 매 이하로 인쇄하는 것이 좋습니다. Vinyl, 조제 및 양면 라벨은 지원되지 않습니다.		
	250장 또는 550장 용지함	250장 또는 550장 다용도 공급 장치 용지함

A601dn/A606dn 사용설명서

이 장에서는 인쇄, 프린터 보고서 및 작업 취소에 대한 내용을 다룹니다. 용지 및 특수 용지의 선택과 처리는 문서 인쇄의 안정성에 영향을 미칩니다. 자세한 내용은 P. 12-2 「용지 걸림 예방」 및 P. 5-7 「용지 보관」을 참조하십시오.

● 문서 인쇄

♦ 문서 인쇄

■ 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 적재한 용지에 맞는 용지 유형 및 크기를 설정합니다.

2 인쇄 작업 전송

Windows 사용자

a. 문서가 열린 상태에서 파일 >인쇄를 클릭합니다.

- b. 속성, 기본 설정, 옵션 또는 설정을 누릅니다.
- c. 필요에 따라 설정을 조정합니다.
- d. 확인 >인쇄를 누릅니다.

토너 농도 조정

Embedded Web Server 사용

웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

🔎 참고

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123.123과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 >인쇄 설정 >품질 메뉴 >토너 농도를 누릅니다.

3 토너 농도 설정을 조정합니다.

4 저장을 누릅니다.

컴퓨터의 프린터 설정 사용

운영 체제에 따라 로컬 프린터 설정 유틸리티 또는 프린터 설정을 사용하여 토너 농도 설정을 조절합니다.

프린터 제어판 사용

■ 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.
 ▲ >설정 > M
 >인쇄 설정 > M
 >품질 메뉴 > M
 >토너 명암 > M

2 토너 농도를 조정합니다.

3 🛯 🖉 를 누릅니다.

● 정보 페이지 인쇄

페이지 인쇄에 대한 자세한 내용은 P. 3-11 「메뉴 설정 페이지 인쇄」 및 P. 3-12 「네트워크 설정 페이지 인쇄」를 참고하십시오.

♦ 폰트 샘플 목록 인쇄

프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

▲ >보고서 >
 > 글꼴 인쇄 >
 ○K > PCL 글꼴 >
 ○K
 또는
 ▲ >보고서 >
 ○K > 글꼴 인쇄 >
 ○K > PostScript 글꼴 >
 ○K >

인쇄 작업 취소

프린터 제어판에서 인쇄 작업 취소

프린터 제어판에서 🔀 > 🚾 을(를) 누릅니다.

♦ 컴퓨터에서 인쇄 작업 취소

Windows 사용자

1 프린터 폴더를 엽니다.

Windows 8의 경우

검색 창에서 실행을 입력한 후 다음 위치로 이동합니다.

앱 목록 >실행 >control printers 입력 >확인

Windows 7 또는 이전 버전의 경우

a. 🖤 를 누르거나, 시작을 누른 다음 실행을 누릅니다.

b. 검색 시작 또는 실행 대화 상자에서 control printers를 입력합니다.

c. Enter 키를 누르거나 확인을 누릅니다.

2 프린터 폴더를 엽니다.

3 취소할 인쇄 작업을 선택합니다.

4 삭제를 누릅니다.

6

A601dn/A606dn 사용설명서

1. 프린터 메뉴 이해

● 메뉴 목록

	에 네/ ㅗ
기본 용지함 메뉴 설정 페이지 용지 크기/유형 장치 통계 다용도 용지함 구성 네트워크 설정 페이지 ² 대용 크기 프로파일 목록 용지 질감 글꼴 인쇄 용지 부게 디렉토리 인쇄 용지 넣기 자산 보고서 사용자 유형 이나비석 유지 석전	NIC 활성 기본 네트워크 ² 기본 USB

보안	설정
보안 감사 로그	일반 설정
날짜 및 시간 설정	인쇄 설정

1 프린터 설정에 따라 이 메뉴 항목이 네트워크 설정 페이지 또는 네트워크 [x] 설정 페이지로 나타 납니다.

2 프린터 설정에 따라 이 메뉴 항목은 기본 네트워크 또는 네트워크 [x]로 나타납니다.

3 이 메뉴의 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.

용지 메뉴

기본 용지함 메뉴

사용	대상
기본 용지함	모든 인쇄 작업에 사용할 기본 용지 급지를 설정합니다.
용지함 [x]	
다용도 용지함	- 용지함 1(보통 용지함)이 공장 출하 시 기본 설정입니다.
수동 용지	- 용지 메뉴에서 다용도 용지함 구성을 카세트로 설정하면 다용도
수동 봉투	용지함이 메뉴 설정으로 나타납니다.
	- 두 개의 용지함에 크기와 유형이 같은 용지를 넣은 경우
	용지함의 설정이 일치하면 용지함는 자동 연결됩니다. 용지함
	하나가 비면 연결되어 있는 용지함를 사용하여 인쇄 작업이
	계속됩니다.

용지 크기/유형(Paper Size/Type) 메뉴

사용	대상
용지함 [x] 크기 A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio(멕시코) Folio Statement 유니버설	각 용지함에 넣은 용지 크기를 지정합니다. ✓ 참고 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 Letter입니다. A4는 국제 기본 설정입니다. 두 개의 용지함에 같은 크기 및 종류의 용지가 포함되었고 용지함의 설정이 동일하면 두 용지함이 자동으로 연결됩니다. 용지함 하나가 비면 연결되어 있는 용지함를 사용하여 인쇄 작업이 계속됩니다. A6 용지 크기는 용지함 1과 다용도 트레이에서만 지원 됩니다.
용지할 [x] 유형 일반 용지 (Plain Paper) 투명 용지 재생 용지 라벨 용지 본드지 레터헤드 양식지 컬러 용지 경량지 중량지 거친 용지/면지 사용자 유형 [x]	각 용지함에 넣은 용지의 종류를 지정합니다. → 참고 - 용지함 1(Tray 1)의 공장 출하시 기본 설정은 일반 용지 (Plain Paper)입니다. 다른 모든 용지함의 공장 출하시 기본설정은 사용자 유형 [x](Custom Type [x])입니다. - 가능한 경우 사용자 유형 [x](Custom Type [x]) 대신 사용자 정의된 이름이 나타납니다. - 자동 용지함 연결을 구성하려면 이 메뉴를 사용합니다.
다용도 용지함 크기 A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio(멕시코) Folio Statement	다용도 용지함에 넣은 용지 크기를 지정합니다. ✓ 참고 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 Letter입니다. A4는 국제 기본 설정입니다. 용지 메뉴에서 다용도 용지함 구성을 "카세트"로 설정 해야 다용도 용지함 크기가 메뉴 설정으로 나타납니다. 다용도 용지함는 용지 크기를 자동으로 감지하지 않습 니다. 용지 크기 값을 설정합니다.

사용	대상
유니버설 7 3/4 봉투(7 3/4 Envelope) 9 봉투 10 봉투 DL 봉투 C5 봉투(C5 Envelope) B5 봉투(B5 Envelope) 기타 봉투(Other Envelope)	
 	다용도 용지함에 들어 있는 용지의 유형을 지정합니다. ✓ 참고 - 공장 출하시 기본 설정은 사용자 유형 [x](Custom Type [x])입니다. - 용지 메뉴에서 다용도 용지함 구성을 "카세트"로 설정 해야 다용도 용지함 종류가 메뉴 설정으로 나타납니다.
수동 용지 크기(Manual Paper Size)A4A5A6JIS B5LetterLegalExecutiveOficio(멕시코)FolioStatement유니버설	수동으로 넣는 용지 크기를 지정합니다.

프린터 메뉴 이해

사용	대상
→ 등 용지 유형(Manual Paper Type) 일반 용지(Plain Paper) 카드 스톡 투명 용지 재생 용지 라벨 용지 본드지 레터헤드 양식지 컬러 용지 경량지 구치 용지/면지 사용자 유형 [x]	수동으로 넣는 용지 유형을 지정합니다. ● 공장 출하 시 기본 설정은 일반 용지입니다. ● 용지 메뉴에서 다용도 용지함 구성을 "수동"으로 설정 해야 수동 용지 종류가 메뉴 항목으로 나타납니다.
수동 봉투 크기(Manual Envelope Size) 7 3/4 봉투(7 3/4 Envelope) 9 봉투 10 봉투 DL 봉투(DL Envelope) C5 봉투(C5 Envelope) B5 봉투(B5 Envelope) 기타 봉투(Other Envelope)	수동으로 넣는 봉투 크기를 지정합니다.
수동 봉투 유형 (Manual Envelope Type) 봉투(Envelope) 거친 봉투(Rough Envelope) 사용자 유형 [x]	수동으로 넣는 봉투 유형을 지정합니다.

- 설치한 용지함 및 공급장치만 이 메뉴에 표시됩니다.

7

다용도 용지함 구성 메뉴

사용	대상
다용도 용지함 구성 카세트 수동(Manual) 첫 번째	 프린터가 다용도 용지함의 용지를 선택하는 경우를 결정합니다. → 참고 - 공장 출하시 기본 설정은 카세트입니다. 카세트는 다용도 용지함를 기본 용지 급지로 구성합니다. - 수동은 수동 급지 인쇄 작업의 경우에만 다용도 용지함를 설정합니다. - 먼저 설정에 관계없이 다용도 용지함를 기본 용지 급지로 설정합니다.

대용 크기(Substitute Size) 메뉴

사용	대상
대용 크기 꺼짐 Statement/A5 Letter/A4 목록 전체(All Listed)	요청한 용지 크기를 사용할 수 없는 경우 특정 용지 크기로 대용합니다.

용지 질감 메뉴

사용	대상
일반 질감 부드러움 보통 거친 용지	적재된 일반 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <u> </u>
카드 스톡 질감 부드러움 보통 거친 용지	적재된 카드 스톡의 상대적 질감을 지정합니다. <u> </u>

사용	대상
투명 용지 질감 부드러움 보통	적재된 투명 용지의 상대적 질감을 지정합니다.
거친 용지	- 공장 출하시 기본 설정은 보통입니다.
재생 용지 용지 질감 부드러움 보통 거친 용지	적재된 재생 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <u> </u>
라벨 용지 질감 부드러움 보통 거친 용지	적재된 라벨 용지의 상대적 질감을 지정합니다.
본드지 질감 부드러움 보통 거친 용지	적재된 본드 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <u> </u>
봉투 질감 부드러움 보통 거친 용지	적재된 봉투의 상대적 질감을 지정합니다. <u> </u>
거친 봉투 질감 거친 용지	적재된 거친 봉투의 상대적 질감을 지정합니다.
레터헤드 질감 부드러움 보통 거친 용지	적재된 레터헤드의 상대적 질감을 지정합니다. <u> </u>
양식지 질감 부드러움 보통 거친 용지	적재된 양식 용지의 상대적 질감을 지정합니다.
컬러 용지 질감 부드러움 보통 거친 용지	적재된 색상 용지의 상대적 질감을 지정합니다.

사용	대상
경량지 질감 부드러움 보통 거친 용지	적재된 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <u> </u>
중량지 질감 부드러움 보통 거친 용지	적재된 용지의 상대적 질감을 지정합니다.
거친 용지/면지 질감 거친 용지	적재된 코튼 용지의 상대적 질감을 지정합니다.
사용자 정의 [x] 질감 부드러움 보통 거친 용지	적재된 사용자 정의 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <u> </u>

용지 무게 메뉴

사용	대상
일반 용지 무게 가벼움 보통 무거움	적재된 일반 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <u> </u>
카드 스톡 무게 가벼움 보통 무거움	적재된 카드 스톡의 상대적 무게를 지정합니다.
투명 용지 무게 가벼움 보통 무거움	적재된 투명 용지의 상대적 무게를 지정합니다.
재생 용지 용지 무게 가벼움 보통 무거움	적재된 재생 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <u> </u>

사용	대상
라벨 용지 무게 가벼움 보통 무거움	적재된 라벨 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <u> </u>
본드지 무게 가벼움 보통 무거움	적재된 본드 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <u> </u>
봉투 무게 가벼움 보통 무거움	적재된 봉투 용지의 상대적 무게를 지정합니다.
거친 봉투 무게 가벼움 보통 무거움	적재된 거친 봉투 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <u> </u>
레터헤드지 무게 가벼움 보통 무거움	적재된 레터헤드의 상대적 무게를 지정합니다. <u> </u>
양식지 무게 가벼움 보통 무거움	적재된 양식 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <u> </u>
컬러 용지 무게 가벼움 보통 무거움	적재된 색상 용지의 상대적 무게를 지정합니다.
경량지 무게 가벼움	적재된 용지의 무게를 가벼움으로 지정합니다.
중량지 무게 무거움	적재된 용지의 무게를 무거움으로 지정합니다.

7

사용	대상
거친 용지/면지 무게	적재된 면지 또는 거친 용지의 상대적 무게를 지정합니다.
가벼움 보통 무거움	✓ 참고− 공장 출하시 기본 설정은 무거움입니다.
사용자 정의 [x] 무게 가벼움 보통 무거움	적재된 사용자 정의 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <u> </u>

용지 넣기 메뉴

사용	대상
재활용 용지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 재생 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
본드지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 본드지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사 용할지 결정하고 설정합니다.
레터헤드 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 레터헤드 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인 쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
양식지 로드 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 양식 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
컬러 용지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 색상 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
경량지 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 경량 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
중량지 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 중량 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.

사용	대상
사용자 정의 [x] 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 사용자 정의 [x] 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.

- 양면 인쇄를 선택하면 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 단면 인쇄를 설정하지 않는
 한 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄가 기본값으로 설정됩니다.
- 양면(Duplex)을 선택한 경우 단면 작업을 포함하여 모든 인쇄 작업이 양면 안쇄 넣기를 통해 전송됩니다.
- 모든 메뉴에 대한 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

사용자 유형 메뉴

사용	대상
사용자 유형 [x] 용지 카드 스톡 투명 용지 거친 용지/면지 라벨 용지 봉투	용지나 특수 용지 종류를 사용자 유형 [x] 이름 또는 Embedded Web Server 또는 로컬 프린터 설정 유틸리티에서 만든 사용자 정의된 사용 자 정의 이름과 연결합니다. - 사용자 유형 [x]의 공장 출하시 기본 설정은 용지입니다. - 선택한 용지함 또는 급지 장치가 특수 용지 종류를 지원해야만 해당 용지함에서 인쇄할 수 있습니다.
재상 용지 용지 카드 스톡 투명 용지 거친 종이/면지 라벨 용지 봉투	다른 메뉴에서 재생 용지(Recycled) 설정을 선택한 경우 용지 유형을 지정합니다.

유니버설 설정 메뉴

사용	대상
단위	측정 단위를 확인합니다.
인치 밀리미터	 ▶ 참고 - 미국 기본 설정은 인치입니다. - 국제 기본 설정은 밀리미터입니다.
세로 폭	세로 폭을 설정합니다.
3-8.5 인치 76-216 mm	 최대 폭을 초과하는 경우 프린터가 사용 가능한 최대 폭을 사용합니다. 미국의 공장 출하시 기본 설정은 8.5 인치입니다. 폭은 0.01인치 단위로 늘릴 수 있습니다. 국제 공장 출하시 기본 설정은 216 mm입니다. 폭은 1mm 단위로 늘릴 수 있습니다.
세로 높이	세로 높이를 설정합니다.
3-14.17 인치 76-360 mm	 ▶ 참고 최대 높이를 초과하는 경우 프린터는 사용 가능한 최대 높이를 사용합니다. 미국의 공장 출하시 기본 설정은 14 인치입니다. 높이는 0.01인치 단위로 늘릴 수 있습니다. 국제 공장 출하시 기본 설정은 356 mm입니다. 높이는 1mm 단위로 늘릴 수 있습니다.
급지 방향	용지를 어느 방향으로든 넣을 수 있는 경우 급지 방향을 지정합니다.
짧은 가장자리 긴 가장자리	 작고 짧은 가장자리가 공장 출하시 기본 설정입니다. 긴 가장자리는 가장 긴 가장자리가 트레이에서 지원하는 최대 폭보다 짧은 경우에만 표시됩니다.
● 보고서 메뉴

보고서(Reports) 메뉴

사용	대상
메뉴 설정 페이지	용지함에 넣은 용지, 설치된 메모리, 총 페이지 수, 알람, 시간 초과, 프린 터 제어판 언어, TCP/IP 주소, 소모품 상태, 네트워크 연결 상태에 대한 정보 및 기타 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
장치 통계	인쇄된 페이지에 대한 소모품 정보 및 세부 사항 등과 같이 프린터 통계가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
네트워크 설정 페이지	 TCP/IP 주소 정보와 같이 네트워크 프린터 설정에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다. ✓ 참고 – 이 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.
프로파일 목록	프린터에 저장된 프로필 목록을 인쇄합니다. <u> </u>
글꼴 인쇄 PCL 글꼴 PostScript 글꼴 (PostScript Fonts)	프린터에 현재 설정된 프린터 언어에 대해 사용할 수 있는 모든 글꼴 보고 서를 인쇄합니다. <u> </u>
인쇄 디렉토리	플래시 메모리 카드(옵션)에 저장된 자원 목록을 인쇄합니다. ✓ 참고 작업 버퍼 크기는 100%로 설정되어야 합니다. 옵션 플래시 메모리가 올바르게 설치되어 제대로 작동하는지 확인합니다. 이 메뉴 항목은 옵션 플래시 메모리 카드가 설치된 경우에만 표시됩니다.
자산 보고서	일련 번호 및 모델 이름과 같은 프린터 자산 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.

● 네트워크/포트 메뉴

이 섹션의 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.

NIC 활성(Active NIC)메뉴

사용	대상
NIC 활성 자동(Auto) [사용 가능한 네트 워크 카드 목록]	 ▶ 참고 - 공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다. - 이 메뉴 항목은 옵션 네트워크 카드가 설치된 경우에만 표시됩니다.

기본 네트워크 또는 네트워크 [x] 메뉴

🔎 참고 🕽

- 이 메뉴에는 활성 포트만 표시됩니다. 비활성 포트는 모두 생략됩니다.

사용	대상
PCL 스마트 스위치 켜짐 꺼짐	인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PCL 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. - 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다. - PCL 스마트 스위치를 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
PS 스마트 스위치 켜짐 꺼짐	인쇄 작업에 PS 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다.

사용	대상
NPA 모드 꺼짐 자동(Auto)	NPA 프로토콜에 의해 정의된 규칙에 따라 프린터가 양방향 통신에 필요한 특수 처리를 수행하도록 설정합니다. - 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트 됩니다.
네트워크 버퍼 (Network Buffer) 비활성 자동(Auto) 3KB [최대 허용값]	 네트워크 입력 버퍼의 크기를 설정합니다. → 참고 - 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. - 값은 1KB 단위로 변경할 수 있습니다. - 허용되는 최대 크기는 프린터 메모리의 양, 다른 연결 버퍼의 크기 및 리소스 저장(Resource Save)이 켜짐(On) 또는 꺼짐(Off)로 설정되었는지 여부에 따라 달라집니다. - 네트워크 버퍼(Network Buffer)의 크기에 대해 선택할 수 있는 범위를 최대한 늘리려면 병렬, 직렬 및 USB 버퍼의 크기를 줄이거나 비활성화 하십시오. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
Mac 바이너리 PS(Mac Binary PS) 켜짐 꺼짐 자동(Auto)	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다. - 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. - 꺼짐을 선택하면 보통 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링 합니다. - 켜짐을 선택하면 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다.

보고서 메뉴

메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나로 이동합니다.

- 네트워크/포트 > 기본 네트워크 > 기본 네트워크 설정 >보고서
- 네트워크/포트 메뉴 > 네트워크 [x] >네트워크 [x] 설정 >보고서

사용	대상
설정 페이지 인쇄	TCP/IP 주소와 같이 네트워크 프린터 설정에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.

네트워크 카드 메뉴

메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나로 이동합니다.

- 네트워크/포트 > 기본 네트워크 > 보통 네트워크 설정 > 네트워크 카드
- 네트워크/포트 > 네트워크 [x] > 네트워크 [x] 설정 > 네트워크 카드

사용	대상
카드 상태 보기 연결됨 연결 되지 않음	네트워크 카드의 연결 상태를 표시합니다.
카드 속도 보기	현재 네트워크 카드의 속도를 표시합니다.
네트워크 주소 UAA LAA	네트워크 주소를 표시합니다.
Job Timeout (작업 제한시간) 0-255초	네트워크 인쇄 작업이 취소되기 전의 시간을 설정합니다. 참고 - 공장 출하 시 기본 설정은 90초입니다. - 설정 값이 0이면 시간이 제한되지 않습니다. - 1-9 사이의 값을 선택하면 이 설정은 10으로 저장됩니다.

TCP/IP 메뉴

메뉴에 액세스하려면 다음으로 이동합니다.

- 네트워크/포트 > 기본 네트워크 > 보통 네트워크 설정 > TCP/IP
- 네트워크/포트 > 네트워크 [x] > 네트워크 [x] 설정 > TCP/IP

🔎 참고

- 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

사용	대상
호스트 이름 설정	호스트 이름을 설정합니다.
	- 이 설정은 내장 웹 서버에서만 변경할 수 있습니다.
	- 호스트 이름은 최대 15자 까지 가능하며 US-ASCII, 영숫자 문자 및
	하이픈을 사용할 수 있습니다.

사용	대상
IP 주소	현재 TCP/IP 주소를 보거나 변경합니다.
	♀ 참고
	- IP 주소를 수동으로 설정하면 "DHCP 사용" 및 "자동 IP 사용"이 꺼짐 로 설정되며 "BOOTP 사용" 및 "RARP 사용"이 BOOTP와 RARP를 지원하는 시스템에서 꺼짐로 설정됩니다.
넷마스크	현재 TCP/IP 넷마스크를 보거나 변경합니다.
게이트웨이	현재 TCP/IP 게이트웨이를 보거나 변경합니다.
DHCP 사용	DHCP 주소와 매개변수 할당을 지정합니다.
켜짐 꺼직	♀ 참고
	- 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
자동 IP 사용	제로 구성 네트워킹 설정을 지정합니다.
예 아니 오	
	- 공장 출하 시 기본 설정은 예입니다.
FTP/TFTP 사용	내장된 FTP 서버를 사용하도록 설정하여 FTP(File Transfer Protocol)를
에 아니오	사용하여 프린터에 파일을 선종할 수 있습니다.
	- 공상 출하 시 기본 설정은 예입니다.
HTTP 서버 활성화 (Enable HTTP	Embedded Web Server를 사용하도록 설정합니다. 활성화되면 웹 브라우저를 사용하여 프린터를 원격으로 모니터링 및 관리할 수 있습니다.
Server) ଐ	₽ 참고
아니오	- 공장 출하 시 기본 설정은 예입니다.
WINS 서버 주소	현재 WINS 서버 주소를 보거나 변경합니다.
(WINS Server	
Address)	회재 모아에 서전은 단기나 번거하나 더
DDNS 사용 예	면제 DDNS 실정을 도거나 변경합니다.
아니요	고자 초신 내 기법 서저요 에이니티
	- ㅎㅎ 놀아 시 기존 실정한 메칩니다.
mDN2 사용 예	연재 MUNS 실장할 모거나 변경합니다.
아니요	
	- 공장 줄하 시 기본 설정은 예입니다.

사용	대상
DNS 서버 주소(DNS Server Address)	현재 DINS 서버 주소를 보거나 변경합니다.
백업 DNS 서버 주소	백업 DNS 서버 주소를 보거나 변경합니다.
백업 DNS 서버 주소2	
백업 DNS 서버 주소3	
HTTPS 사용	현재 HTTPS 설정을 보거나 변경합니다.
예	∞ 참고
아니요	- 공장 출하 시 기본 설정은 예입니다.

IPv6 메뉴

메뉴에 액세스하려면 다음으로 이동합니다.

- 네트워크/포트 > 기본 네트워크 > 보통 네트워크 설정 > IPv6
- 네트워크/포트 > 네트워크 [x] > 네트워크 [x] 설정 > IPv6

🔎 참고

- 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

사용	대상
IPv6 사용	프린터에서 IPv6(Internet Protocol Version Six)를 활성화합니다.
켜짐	IPv6는 더 큰 숫자를 사용하여 IP 주소를 만듭니다.
꺼짐	
	- 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
자동 구성	라우터에서 제공된 자동 IPv6 주소 구성 항목을 네트워크 어댑터에서 수락할
켜짐	지 여부를 지정합니다.
꺼짐	
	- 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
호스트 이름 설정*	호스트 이름을 설정합니다.
	₽ 참고
	- 호스트 이름은 15자로 제한되며 US-ASCII, 영숫자 문자 및 하이픈만 사용할 수 있습니다.
주소 보기*	현재 IPv6 주소를 봅니다.

사용	대상
라우터 주소 보기*	현재 라우터 주소를 봅니다.
DHCPv6 사용 켜짐 꺼짐	프린터에서 DHCPv6을 사용합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
* 이러한 설정은 Embedded Web Server에서만 변경할 수 있습니다.	

AppleTalk 메뉴

메뉴에 액세스하려면 다음으로 이동합니다.

- 네트워크/포트 > 기본 네트워크 > 보통 네트워크 설정 > Apple Talk
- 네트워크/포트 > 네트워크 설정 [x] >Apple Talk

사용	대상
활성화(Activate)	AppleTalk 지원을 활성화하거나 비활성화합니다.
예	
아니오	- 공장 출하시 기본 설정은 예(Yes)입니다.
이름 보기(View Name)	지정된 AppleTalk 이름이 표시됩니다.
	- 이름은 Embedded Web Server에서만 변경할 수 있습니다.
주소 보기	지정된 AppleTalk 주소가 표시됩니다.
(View Address)	
	- 주소는 Embedded Web Server에서만 변경할 수 있습니다.
영역 설정(Set Zone)	네트워크에서 사용할 수 있는 AppleTalk 영역의 목록을 제공합니다.
[네트워크에서 사용	₽ 참고
가당한 영역 폭독]	 - 공장 출하 시 기본 설정은 네트워크에 대한 기본 영역입니다. 기본 영역이 없으면 별표(*)로 표시된 영역이 기본 설정이 됩니다.

기본 USB(Standard USB) 메뉴

사용	대상
PCL 스마트 스위치 켜짐 꺼짐	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 PCL 에뮬레이션으로 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다.
PS 스마트 스위치 켜짐 꺼짐	실정된 경구 실정(Setup) 메뉴에 지정된 기본 프린더 언어가 사용됩니다. USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업에 PS 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 PS 에뮬레이션으로 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다.
NPA 모드 켜짐 꺼짐 자동(Auto)	 NPA 프로토콜에 의해 정의된 규칙에 따라 프린터가 양방향 통신에 필요한 특수 처리를 수행하도록 설정합니다. ✓ 참고 - 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. 자동(Auto)으로 설정된 경우 프린터가 데이터를 검사하고, 형식을 확인한 후 적절하게 처리합니다. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하면 프린터가 자동으로 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.

사용	대상
USB 버퍼 (USB Buffer) 비활성 자동(Auto) 3K [최대 허용 크기]	USB 입력 버퍼의 크기를 설정합니다.
Mac 바이너리	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록
PS(Mac Binary	설정합니다.
PS)	<u>· 참고</u>
켜짐	- 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다.
까짐	- 켜짐을 선택하면 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다.
자동(Auto)	- 꺼짐을 선택하면 보통 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다.
ENA 주소	외부 인쇄 서버에 대한 네트워크 주소 정보를 설정합니다.
ууу.ууу.ууу.ууу	<u> </u>
ENA 넷마스크 (ENA Netmask) yyy.yyy.yyy.yyy	외부 인쇄 서버에 대한 넷마스크 정보를 설정합니다. <u> </u>
ENA 게이트웨이	외부 인쇄 서버에 대한 게이트웨이 정보를 설정합니다.
yyy.yyy.yyy.yyy	<u> </u>

7

● 보안 메뉴

보안 감사 로그 메뉴

사용	대상
로그 내보내기	 승인된 사용자가 감사 로그를 내보낼 수 있도록 설정합니다. ▶ 참고 프린터 제어판에서 감사 로그를 내보내려면 플래시 드라이브를 프린터에 연결합니다. 또한 Embedded Web Server에서 감사 로그를 다운로드하고 이를 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.
로그 삭제 지금 삭제 삭제 안 함	감사 로그를 삭제할지 여부를 지정합니다. <u> </u>
 	감사 로그를 만들지 여부 및 방법을 지정합니다. ✓ 참고 감사 활성화는 보안 감사 로그 및 원격 Syslog에 이벤트를 기록할지 여부를 결정합니다. 공장 출하시 기본 설정은 아니요 입니다. 원격 Syslog 사용은 원격 서버로 로그를 전송할지 여부를 결정합니다. 공장 출하시 기본 설정은 아니요 입니다. 원격 Syslog 기능은 원격 Syslog 서버에 로그를 전송하기 위해 사용하는 값을 결정합니다. 공장 출하시 기본 설정은 4입니다. 보안 감사 로그가 활성화되면 각 이벤트의 심각도 값이 기록됩니다.

날짜 및 시간 설정 메뉴

사용	대상
날짜/시간 보기	프린터의 현재 날짜 및 시간 설정을 표시합니다. <u> </u>
날짜/시간 설정	날짜 및 시간을 입력합니다. <u> </u>

사용	대상
시간대	시간대를 선택합니다.
[list of time zones]	₽ 참고
	- 공장 출하시 기본 설정은 GMT입니다.
DST 감시	프린터 시간대 설정과 관련된 해당 DST(일광 절약 시간) 시작 및 끝
(Automatically	시간을 사용하도록 프린터를 설정합니다.
observe DST)	₽ 참고
켜짐 꺼짐	- 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
NTP 화성히	네트워크에 있는 장치의 시계를 독기하하는 NTP(Network Time
켜짐	Protocol)를 사용합니다.
꺼짐	
	- 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
	- 날짜 및 시간을 수동으로 설정하면 NTP 사용이 꺼짐로 자동 설정됩 니다.

● 설정 메뉴

일반 설정(General Settings) 메뉴

사용	대상
표시 언어 영어 프랑스어 Deutsch	프린터 디스플레이에 표시되는 텍스트의 언어를 설정합니다. <u> </u>
Italiano 스페인어 Dansk Norsk Nederlands Svenska 포르투갈어 Suomi 러시아어 Polski 그리스어	

사용	대상
Magyar 터키어 체코어 중국어 간체 중국어 번체 한국어 일본어	
공급 추정치 표시 추정치 표시 추정치 표시하지 않음	프린터 제어판의 소모품 추정치, Embedded Web Server, 메뉴 설정 및 장치 통계 보고서를 표시합니다.
절약 모드 꺼짐 에너지(Energy) 에너지/용지 용지	 에너지, 용지 또는 특수 용지 사용량을 최소화합니다. 참고 - 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. 꺼짐은 프린터 설정을 공장 출하시 기본 설정으로 되돌립니다. - 에너지는 프린터에서 사용하는 전력을 최소화합니다. - 에너지/용지(Energy/Paper)는 전력, 용지 및 특수 용지의 사용량을 최소화합니다. - 용지는 인쇄 작업에 필요한 용지 및 특수 용지의 양을 최소화합니다.
초기 설정 실행 예 아니요	프린터가 설정 마법사를 실행하도록 설정합니다. <u> </u>
용지 크기(Paper size) 미국 메트릭	용지 크기 측정 단위를 지정합니다.

사용	대상
제한 시간(Timeouts) 절전 모드 비활성 1-120분	작업이 인쇄된 후 프린터가 전원 절약 모드로 전환될 때까지 기다릴 시간을 설정합니다. - 공장 출하 시 기본 설정은 "30분"입니다. - "비활성화"는 에너지 보존이 꺼짐으로 설정된 경우에만 표시됩니다. - 설정이 낮을수록 에너지가 절약되지만 예열 시간이 더 길어질 수 있습니다. - 프린터를 항상 사용하는 경우에는 높은 설정을 선택하십시오. 이렇게 하면 대부분의 환경에서 최소한의 예열 시간으로 프린터의 인쇄 준비 상태를 유지할 수 있습니다.
N한 시간(Timeouts) 최대 절전 제한 시간 비활성 1시간 2시간 3시간 6시간 1일 2일 3일 1주 2주 1개월	프린터가 최대 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간을 설 정합니다. ✓ 참고 유럽 연합 국가 및 스위스를 제외한 모든 국가에서 공장 출하 시 기본 설정은 "비활성화"입니다. 모든 유럽 연합 국가 및 스위스에서 공장 출하 시 기본 설정은 "3일"입니다.
제한 시간(Timeouts) 연결 시 최대 절전 모드 제한 시간 최대 절전 최대 절전 없음	활성 이더넷 연결이 있는 경우 프린터를 최대 절전 모드로 설정합니다. ♪ 참고 - 공장 출하 시 기본 설정은 "최대 절전 없음" 입니다.
제한 시간(Timeouts) 화면 제한 시간 15-300초	프린터가 준비 상태로 돌아가기 전까지 기다려야 하는 시간(초)을 설정합 니다. <u> </u>

7

사용	대상
제한 시간(Timeouts) 화면 제한시간 연장 켜짐 꺼짐	프린터 디스플레이로 돌아가는 대신 화면 시간 초과를 재설정할 수 있게 해주는 메시지를 표시합니다. <u> </u>
제한 시간(Timeouts) 인쇄 제한 시간 종료 비활성 1-255초	프린터에서 남은 인쇄 작업을 취소하기 전까지 작업 종료 메시지를 수신 하느라 기다리는 시간(초)을 설정합니다.
제한 시간(Timeouts) 대기 제한 시간 비활성 15-65535초	프린터에서 인쇄 작업을 취소하기 전까지 추가 데이터를 기다리는 시간 (초)을 설정합니다. <u> </u>
<mark>인쇄 복원</mark> (Print Recovery) 자동 계속 (Auto Continue) 비활성 5-255초	프린터가 지정된 시간 내에 해결되지 않을 경우 특정 오프라인 상태에서 자동으로 인쇄를 계속할 수 있습니다. <u> </u>
인쇄 복원 (Print Recovery) 용지 걸림 복원 켜짐 까짐 자동(Auto)	프린터가 용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄할지 여부를 지정합니다. → 참고 - 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. 페이지 작업을 보류하는 데 필요한 메모리가 다른 프린터 작업에 필요하지 않은 경우 용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄합니다 켜짐(On)는 프린터에서 용지가 걸린 페이지를 항상 다시 인쇄하도록 설정합니다 꺼짐(Off)는 프린터가 용지가 걸린 페이지를 다시 인쇄하지 않도록 설정합니다.

사용	대상
<mark>인쇄 복원</mark> (Print Recovery) 걸림 문제 도움 켜짐 꺼짐	 ▶ 참고 - 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. 켜짐는 걸린 용지를 제거한 후 프린터에서 비어 있거나 부분적으로 인쇄된 페이지를 보통 출력함으 로 자동 배출하도록 설정합니다. -꺼짐를 선택하면 사용자가 가능한 모든 용지 걸림 위치에서 모든 페이 지를 제거해야 합니다.
인쇄 복원 (Print Recovery) 페이지 보호 (Page Protect) 꺼짐 켜짐	다른 방식으로 인쇄하지 못한 페이지를 성공적으로 인쇄합니다. ✓ 참고 - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 꺼짐(Off)는 전체 페이지를 인쇄하기에 메모리가 충분하지 않을 경우 일부 페이지만 인쇄합 니다. - 켜짐(On)는 전체 페이지를 처리하도록 프린터를 설정하여 빠짐없이 인쇄되도록 합니다.
절전 버튼 누르기 상태 유지 절전(Sleep) 최대 절전	절전 버튼를 짧게 눌렀을 때 유휴 상태의 프린터가 반응하는 방식을 결정 합니다. <u> </u>
절전 버튼 길게 누르기 상태 유지 절전(Sleep) 최대 절전	절전 단추를 길게 눌렀을 때 유휴 상태의 프린터가 반응하는 방식을 결정 합니다. <u> </u>
공장 출하시 기본값 복원 안 함 지금 복원 (Restore Now)	프린터 공장 출하 시 기본 설정을 사용합니다. ✓ 참고 - 공장 출하 시 기본 설정은 복원 안함입니다. 복원 안함은 사용자 정의 된 설정을 유지합니다. - 지금 복원은 네트워크/포트 메뉴 설정을 제외한 모든 프린터 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 설정합니다. RAM에 저장된 다운로드가 모두 삭제됩니다. 플래시 메모리에 저장된 다운로드는 영향을 받지 않습니다.

사용	대상
홈 메시지 사용자 정의	프린터 상태의 대용 디스플레이로 표시되는 사용자 정의 홈 메시지를 선
꺼짐	택합니다.
IP 주소	
호스트 명	- 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
담당자 이름	
위치	
Zero 구성 이름	
사용자 정의 텍스트 ¹	

인쇄 설정

설정(Setup) 메뉴

사용	대상
프린터 언어 (Printer Language) PCL 에뮬레이션 PS 에뮬레이션 (PS Emulation)	 기본 프린터 언어를 설정합니다. ▶ 참고 - 공장 출하 시 기본 설정은 PSL 에뮬레이션입니다. - PostScript 에뮬레이션은 인쇄 작업을 처리하기 위해 PostScript 인터프리터를 사용합니다. - PCL 에뮬레이션은 인쇄 작업 처리를 위해 PCL 인터프리터를 사용합니다. - 프린터 언어 기본값을 설정해도 소프트웨어 프로그램이 다른 프린터 언어를 사용하는 인쇄 작업을 보낼 수 있습니다.
인쇄 영역(Print Area) 보통 전체 페이지 (Whole Page)	 논리 및 실제 인쇄 가능 영역을 설정합니다. ▶ 참고 - 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다. 보통 설정에서 정의된 인쇄할 수 없는 영역의 데이터를 인쇄하려고 시도하면 프린터에서 이미지가 경계에서 잘려서 인쇄됩니다. 전체 페이지를 선택하면 일반 설정으로 정의된 인쇄 불가능 영역으로 이미지를 이동할 수 있습니다. 이 설정은 PCL 5 인터프리터를 사용하 여 인쇄되는 페이지에만 적용되며 PCL XL 또는 PostScript 인터프리 터를 사용하여 인쇄되는 페이지에는 적용되지 않습니다.

사용	대상
대상 다운로드 (Download Target) RAM 플래시(Flash)	다운로드를 저장할 위치를 설정합니다. ✓ 참고 - 공장 출하시 기본 설정은 RAM입니다. RAM에 다운로드를 저장하는 것은 임시적입니다. - 다운로드를 플래시 메모리에 저장하면 영구적으로 저장됩니다. 프린 티가 꺼져 있어도 다운로드는 플래시 메모리에 저장된 채로 유지됩니 다. - 이 메뉴 항목은 옵션 플래시 메모리가 설치된 경우에만 표시됩니다.
자원 저장 (Resource Save) 켜짐 꺼짐	프린터에서 가용 메모리 용량을 초과하는 인쇄 작업이 수신될 때 RAM에 저장된 글꼴 및 매크로와 같은 임시 다운로드를 처리하는 방식을 지정합 니다. ✓ 참고 - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 꺼짐은 메모리가 필요할 때 까지만 다운로드를 보존하도록 설정합니다. 인쇄 작업을 처리하기 위해 다운로드가 삭제됩니다. - 켜짐은 언어 변경 및 프린터 재설정 중에 다운로드를 보존하도록 설정 합니다. 프린터의 메모리가 부족해지면 프린터 디스플레이에 메모리 부족[38]이 나타나지만 다운로드가 삭제되지는 않습니다.

마무리 메뉴

사용	대상
면(양면 인쇄)	양면 인쇄를 모든 인쇄 작업의 기본값으로 설정할지 여부를 지정합니다.
단면 양면	 ▶ 참고 - 공장 출하시 기본 설정은 "단면"입니다. - 소프트웨어 프로그램에서 양면 인쇄를 설정할 수 있습니다.
	Windows 사용자의 경우: (1) 파일 >인쇄 를 누릅니다. (2) 속성, 기본 정보, 옵션 또는 설정 을 클릭합니다. Macintosh 사용자의 경우: (1) 파일 >인쇄 를 선택합니다. (2) 인쇄 대화 상자와 팝업 메뉴에서 설정을 조정합니다.

7

사용	대상
양면 인쇄 바인딩 긴 가장자리 짧은 가장자리	 양면 페이지를 바인딩하고 인쇄하는 방법을 정의합니다. 환고 긴 가장자리가 공장 출하 시 기본 설정입니다. 긴 가장자리의 경우 페이지의 긴 가장자리로 바인딩합니다(세로 바인딩의 경우 왼쪽 가장자리, 가로 바인딩의 경우 위쪽 가장자리). 짧은 가장자리의 경우 페이지의 짧은 가장자리로 바인딩합니다 (세로 바인딩의 경우 위쪽 가장자리, 가로 바인딩의 경우 왼쪽 가장자리, 가로 바인딩의 경우 왼쪽 가장자리).
매수 1-999	각 인쇄 작업에 대한 기본 매수를 지정합니다.
공백 페이지 인쇄 안함 인쇄	인쇄 작업에 빈 페이지를 삽입할지 여부를 지정합니다. <u> </u>
한 부씩 인쇄 (Collate) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	여러 부를 인쇄할 때 인쇄 작업 페이지를 순서대로 인쇄합니다.
간지 꺼짐 부수 간격 작업 사이 페이지 사이	 빈 간지를 삽입할지 여부를 지정합니다. ▲ 참고 - 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. 한 부씩 인쇄가 (1,1,1) (2,2,2)로 설정되어 있는 경우 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 한 장마다 공백 페이지를 넣습니다. 한 부씩 인쇄가 (1,2,3) (1,2,3)으로 설정되어 있는 경우 모든 2페이지, 모든 3페이지의 다음과 같이 각 인쇄된 페이지군 사이에 공백 페이지를 넣습니다. - 작업 사이를 선택하면 인쇄 작업 사이에 공백 페이지를 넣습니다. - 책업 사이를 선택하면 인쇄 작업의 한 페이지와 한 페이지 사이에 공백 페이지를 넣습니다. - 페이지 사이를 선택하면 인쇄 작업의 한 페이지와 한 페이지 사이에 공백 페이지를 넣습니다.
간지 용지함	간지에 사용할 용지 급지를 지정합니다.
용지함 [x] 다용도 용지함	▶ 참고- 용지함 1(보통 용지함)이 공장 출하 시 기본 설정입니다.

사용	대상
다면 인쇄 꺼짐 2면 3면 4면 6면 9면 12면 16면	용지의 한 면에 여러 페이지 이미지를 인쇄합니다.
다면 인쇄 순서 수평 역 수평 역 수직 수직	한 장에 여러 페이지 인쇄를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 위치를 지정 합니다. - 공장 출하시 기본 설정은 수평입니다. - 배치 순서는 페이지 이미지 수 및 페이지가 세로 또는 가로 방향인지 여부에 따라 달라집니다.
다면 인쇄 방향 자동(Auto) 가로 세로	여러 페이지로 된 문서의 방향을 지정합니다. <u> </u>
다면 인쇄 테두리 없음 선	다면 인쇄 사용 시 테두리를 인쇄합니다. <u> </u>

품질 메뉴

사용	대상
인쇄 해상도	인쇄 해상도를 인치당 도트 수로 지정합니다.
300dpi 600dpi 1200dpi 1200 IQ 2400 IQ	 ▶ 참고 - 공장 출하 시 기본 설정은 600dpi입니다.

7/

사용	대상
픽셀 부스트 꺼짐 글꼴 수평 수직 양 방향	사진을 가로/세로로 늘리거나 글꼴을 향상시키려면 클러스터에서 인쇄할 때 더 많은 픽셀을 사용하여 선명도를 높입니다. <u> </u>
토너 명암 1-10	인쇄 출력물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. <u> </u>
미세 라인 강화 켜짐 꺼짐	설계 도면, 지도, 전자 회로도, 흐름도 등과 같은 파일에 적합한 인쇄 모드 를 선택할 수 있습니다.
회색 보정 자동 꺼짐	이미지에 적용된 대비 향상 기능을 자동으로 조정합니다. <u> </u>
밝기 -6에서 6	출력 인쇄물을 밝게 또는 어둡게 조정합니다. 출력물을 밝게 하여 토너를 절약할 수 있습니다. <u> </u>
대비 0-5	인쇄물의 대비를 조절합니다. <u> </u>

유틸리티(Utilities)메뉴

사용	대상
플래시 포맷 (Format Flash) 예	플래시 메모리를 포맷합니다. 경고-손상 위험 : 플래시 메모리를 포맷하는 동안에는 프린터를 끄지 마십시오.
아니오	 ▶ 참고 ● 플래시 메모리는 프린터에 플래시 메모리 카드를 설치하여 추가된 메모 리입니다. ● 예를 선택하면 플래시 메모리에 저장된 데이터가 모두 삭제됩니다. ● 아니오(No)를 선택하면 포맷 요청이 취소됩니다.
	 플래시 메모리 옵션 카드는 읽기/쓰기 또는 쓰기가 보호되어 있지 않아 야 합니다. 이 메뉴 항목은 설치된 플래시 메모리 카드에 결함이 없는 경우에만 표시됩니다.
16진 출력 활성화	인쇄 작업 문제의 원인을 확인하는 데 도움을 줍니다. ✓ 참고 - 활성화하면 프린터로 전송되는 모든 데이터가 16진수 및 문자로 출력되고 제어 코드가 실행되지 않습니다 16진수 추적을 종료하거나 비활성화하려면 프린터를 끄거나 재설정하십시오.
범위 추정량 (Coverage Estimator) 꺼짐 켜짐	페이지에 사용되는 토너의 사용 비율에 대한 예상 값을 제공합니다. 인쇄 작 업이 끝날 때마다 별도의 페이지에 예상 값이 인쇄됩니다. <u> </u>

XPS 메뉴

사용	대상
오류 페이지 인쇄	XML 마크업 오류를 비롯하여 오류에 대한 정보를 포함한 페이지를 인쇄합니다.
꺼짐	
켜짐	- 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐(Off)입니다.

PostScript 메뉴

사용	대상
PS 오류 인쇄 (Print PS Error) 꺼짐 켜짐	PostScript 오류가 포함된 페이지를 인쇄합니다. <u> </u>
PS 시작 모드 켜짐 꺼짐	SysStart 파일을 비활성화합니다. <u> </u>
글꼴 우선순위 (Font Priority) 기본(Resident) 플래시(Flash)	 글꼴 검색 순서를 설정합니다. ♪ 참고 - 공장 출하 시 기본 설정은 기본입니다. - 이 메뉴 항목은 포맷된 플래시 메모리 옵션 카드 또는 프린터 하드 디스크가 설치되어 올바르게 작동 중인 경우에만 사용할 수 있습니다. - 플래시 메모리 옵션 또는 프린터 하드 디스크가 읽기/쓰기 또는 쓰기가 보호되었거나 암호로 보호되지 않았는지 확인하십시오. - 작업 버퍼 크기가 100%로 설정되어서는 안 됩니다.

PCL 에뮬레이션 메뉴

사용	대상
글꼴 소스	글꼴 이름 메뉴에 사용된 글꼴 집합을 지정합니다.
기본	
다운로드	- 공장 출하시 기본 설정은 " 기본" 입니다. RAM에 다운로드된 글꼴의
플래시	공장 출하 시 기본 집합은 " 기본 "입니다.
모두	- " 다운로드 "는 RAM으로 다운로드된 모든 글꼴을 표시합니다. - " 플래시 "는 해당 옵션에 있는 모든 글꼴을 표시합니다. 옵션 플래시
	메모리 카드는 올바르게 포맷해야 하며 읽기/쓰기, 쓰기 또는 암호
	보호여서는 안됩니다.
	- "모두"는 모든 옵션에 제공되는 모든 폰트를 표시합니다.

사용	대상
글꼴 이름	저장되어 있는 특정 글꼴과 옵션을 확인합니다.
Courier 10	 ▶ 참고 - 공장 출하 시 기본 설정은 커리어 10(Courier 10)입니다. 커리어 10(Courier 10)은 글꼴 이름, 글꼴 ID 및 프린터에서의 저장 위치를 표시합니다. 글꼴 소스는 'R'(상주), 'F'(플래시 메모리), 'D'(다 운로드)로 약자가 사용됩니다.
심볼 세트	각 폰트 이름에 대한 기호 집합을 지정합니다.
10U PC-8	₽ 참고
12U PC-850	 미국 공장 출하시 기본 설정은 10U PC-8입니다. 국제 공장 출하시 기본 설정은 12U PC-850입니다. 기호 집합은 알파벳과 숫자, 문장 부호 및 특수 기호 세트입니다. 기호 집합을 통해 과학 교과서의 경우 수학 기호를 지원하는 등 언어 또는 분야별로 다양한 프로그램을 지원합니다. 지원되는 기호 집합만 표시됩니다.
PCL 에뮬레이션 설정	확장 가능한 모노스페이스 폰트의 폰트 피치(폭)를 지정합니다.
피치	₽ 참고
0.08-100	 - 공장 출하시 기본 설정은 10입니다. - 피치란 가로로 1인치에 들어가는 고정된 간격의 문자 수(cpi)를 말합니다. - 피치는 0.01cpi 단위로 증가 또는 감소할 수 있습니다. - 스케일 불가능한 모노스페이스 글꼴의 경우 피치가 표시되지만 변경할 수는 없습니다.
PCL 에뮬레이션 설정	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
방향	
세로 가로	 - 공장 출하 시 기본 설정은 세로입니다. 세로를 선택하면 문자와 그래픽이 페이지의 짧은 가장자리에 나란히 인쇄됩니다. - 가로를 선택하면 문자와 그래픽이 페이지의 긴 가장자리에 나란히 인쇄됩니다.

V

사용	대상
PCL 에뮬레이션 설정	각 페이지에 인쇄되는 줄의 수를 지정합니다.
페이지당 줄수	✓ 참고
1-255	 미국 기본 설정은 60입니다. 64는 국제 기본 설정입니다. 프린터에서 페이지당 줄수, 용지 크기, 방향 설정에 따라 줄 간격을 설정합니다. 페이지당 줄 수를 설정하기 전에 원하는 용지 크기 및 방향을 선택합니다.
PCL 에뮬레이션 설정 A4 폭 198 mm 203 mm	프린터가 A4 크기의 용지에 인쇄하도록 설정합니다. 참고 - 공장 출하시 기본 설정은 198 mm입니다. - 203mm 설정은 80피치의 문자를 인쇄할 수 있도록 페이지의 폭을 설정합니다.
PCL 에뮬레이션 설정 LF 후, 자동 CR 켜짐 ^{꺼진}	프린터에서 라인 피드(LF) 제어 명령 후에 캐리지 리턴(CR)을 자동으로 수행할지 여부를 지정합니다.
	- 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.
PCL 에뮬레이션 설정 CR 후, 자동 LF 켜짐 꺼짐	프린터에서 캐리지 리턴(R) 제어 명령을 수행한 후 라인 피드(LF)를 자동으로 수행할지 여부를 지정합니다. <u> </u>
용지함 번호 재지정 다용도 용지함 지정 꺼짐 없음 0-199 용지함 지정 [x] 꺼짐 없음 0-199 수동 용지 지정 꺼짐 없음 0-199	용지함 및 용지함에 대해 서로 다른 급지 지정을 사용하는 프린터 소프트웨어 또는 프로그램을 사용할 수 있도록 프린터를 구성합니다.

프린터 메뉴 이해

사용	대상
수동 봉투 지정 (Assign Manual Env) 꺼짐 없음 0-199	
급지대 번호 재지정	각 용지함 또는 용지함에 지정된 공장 출하 시 기본 설정을
공장 초기 설정값 보기 (View Factory Defaults)	표시합니다.
MFP기본값 = 8 T 1 기본값 = 1	
T2 기본값 = 4	
T3 기본값 = 5	
T4 기본값 = 20	
T5 기본값 = 21	
봉투 기본값 = 6	
수동 용지 기본값 = 2	
수동 봉투 기본값 = 3	
용지함 번호 재지정	지정된 모든 용지함 및 용지함를 공장 출하 시 기본 설정으로
기본값 복원	복원합니다.
여	
아니요	

7

A601dn/A606dn 사용설명서



1. 비용 절약과 환경 보호

● 용지 및 토너 절약

연구 결과에 따르면 프린터의 탄소 배출량 중 80%가 용지 사용과 관련되어 있다고 합니다. 재생 용지를 사용하거나 양면 인쇄, 여러 페이지를 단일 면에 인쇄하는 다면 인쇄 등의 인쇄 방법을 사용하면 탄소 배출량을 크게 줄일 수 있습니다.

프린터 설정 하나로 종이와 에너지를 빠르게 절약하는 방법은 P. 8-2 에코 모드 사용」을 참조하십시오.

재활용 용지 사용

레이저/LED 프린터용으로 특수하게 제작된 사무용 재활용 용지 사용을 지원합니다. 프린터에서 사용할 수 있는 재활용 용지에 대한 자세한 내용은 P. 5-4 「재활용 용지 및 기타 사무 용지 사용」를 참조하십시오.

소모품 절약

용지의 양면 사용

사용 중인 프린터 모델에서 양면 인쇄를 지원하는 경우에는 인쇄 대화 상자에서 양면 인쇄를 선택하여 인쇄 내용이 용지의 한 면 또는 양면에 나타나게 할지 여부를 제어할 수 있습니다.

용지 한 장에 여러 페이지를 놓습니다.

인쇄 대화 상자 화면의 다면 인쇄(한 장에 여러 페이지) 섹션에서 설정을 선택하면 용지 한 장의 한 면에 여러 페이지로 된 문서를 최대 16페이지까지 연속으로 인쇄할 수 있습니다.

첫 번째 초안이 정확한지 확인

문서를 인쇄하거나 여러 장 복사하기 전에:

- 문서를 인쇄하기 전에 문서 상태를 확인하기 위해 인쇄 대화 상자에서 선택할 수 있는 미리보기 기능을 사용합니다.
- 문서 1장을 인쇄하여 내용과 형식이 정확한지 확인합니다.

용지 걸림 방지

용지 걸림이 발생하지 않도록 용지 유형과 크기를 올바르게 선택합니다. 자세한 내용은 P. 12-2 「용지 걸림 예방」을 참조하십시오.

● 에너지 절약

에코 모드 사용

절약 모드를 사용하여 프린터가 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 한 가지 이상의 방법을 빠르게 선택합 니다.

프린터 제어판에서 다음 항목으로 이동합니다.

🔪 > 설정 > 🚾 > 일반 설정 > 🚾 > 절약 모드 > 📧 > 원하는 설정 선택

사용	대상
꺼짐	환경 보호 모드와 관련된 모든 설정에 대해 공장 출하시 기본 설정을 사용합니다. 이 설정은 사용 중인 프린터의 성능 규격을 지원합니다.
에너지	 특히 프린터가 정지 상태일 때 에너지 사용량을 줄입니다. 문서를 인쇄할 준비가 될 때까지 프린터 엔진 모터가 작동하지 않습니다. 짧게 지연된 후 첫 페이지가 인쇄됩니다. 프린터가 1분간 작동되지 않으면 절전 모드로 들어갑니다.
에너지/용지	에너지 및 용지 모드와 관련된 모든 설정을 사용합니다.
용지	 자동 양면(양면 인쇄) 인쇄 기능을 활성화합니다. 로그 인쇄 기능을 해제합니다.

2 🛯 🖉 를 누릅니다.

최대 절전 모드 사용

최대 절전 모드는 전력 소비가 가장 낮은 작동 모드입니다. 최대 절전 모드로 작동할 때는 다른 모든 시스템 및 장치의 전원이 안전하게 차단됩니다.

🔎 참고

- 최대 절전 모드는 예약이 가능합니다. 자세한 내용은 예약 전원 모드 사용을 참조하십시오.

Embedded Web Server 사용

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

▶ 참고

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123.123과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화 합니다.

2 설정 > 일반 설정 > 대기 버튼 설정을 누릅니다.

3 절전 버튼 누리기 또는 버튼 길게 누르기 드롭다운 메뉴에서 **최대 절전**을 선택합니다.

4 저장을 누릅니다.

▶ 참고)

- 프린터가 최대 절전 모드인 경우 Embedded Web Server가 비활성화 됩니다.

프린터 제어판 사용

■ 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

🔧 > 설정 > 📧 > 일반 설정 > 📧

2 절전 버튼 누르기 또는 절전 버튼 길게 누르기를 누르고 M 를 누릅니다.

3 최대 절전 > 📧 를 누릅니다.

🔎 참고

- 절전 버튼 누르기를 최대 절전으로 설정한 경우 절전 버튼을 짧게 누르면 프린터가 최대 절전 모드 로 설정됩니다.
- 절전 버튼 길게 누르기가 최대 절전으로 설정된 경우 절전 단추를 길게 누르면 프린터가 최대 절전 모드로 설정됩니다.

절전 모드 조정

에너지를 절약하려면 프린터가 절전 모드로 진입하기 전에 대기하는 시간을 줄이십시오. 사용 가능한 설정 범위는 1-120분입니다. 공장 출하시 기본 설정은 30분입니다.

🔎 참고

- 절전 모드는 예약이 가능합니다. 자세한 내용은 P. 8-5 「예약 전원 모드 사용」을 참조하십시오.

Embedded Web Server 사용

1 Embedded Web Server에서 설정 > 일반 설정 > 제한 시간을 클릭합니다.

2 절전 모드 필드에 프린터가 절전 모드로 진입하기 전의 시간(분)을 입력합니다.

3 저장을 누릅니다.

프린터 제어판 사용

■ 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

🔧 >설정 > 🛯 >일반 설정 > 🖉 >제한 시간 > 🖉 >절전 모드 > 🕅

2 절전 모드 필드에 프린터가 절전 모드로 진입하기 전의 시간(분)을 선택합니다.

3 📧 를 누릅니다.

최대 절전 모드 시간 초과 설정

최대 절전 모드 시간 초과를 사용하면 인쇄 작업이 처리된 후 프린터가 전원 절약 모드로 전환될 때까지 기다릴 시간을 설정할 수 있습니다.

내장 웹 서버 사용

웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

🔎 참고 🔪

- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.
 IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 >일반 설정 >제한시간을 누릅니다.

 최대 절전 모드 제한 시간 메뉴에서 전원 절약 상태로 전환되기 전까지 기다려야 하는 시간, 일, 주 또는 월 수를 선택합니다.

4 저장을 누릅니다.

컴퓨터의 프린터 설정 사용

운영 체제에 따라 로컬 프린터 설정 유틸리티 또는 인쇄 설정을 사용하여 최대 절전 모드 시간 초과 메뉴에 액세스합니다.

예약 전원 모드 사용

예약 전원 모드를 사용하면 프린터가 전원 절약 상태 또는 준비 상태로 전환되는 시간을 사용자가 예약할 수 있습니다.

내장 웹 서버 사용

웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

🔎 참고

- 네트워크네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 >일반 설정 >예정 파워 모드를 누릅니다.

3 작업 메뉴에서 전원 모드를 선택합니다.

4 시간 메뉴에서 시간을 선택합니다.

5 요일 메뉴에서 요일을 선택합니다.

6 추가를 클릭합니다.

컴퓨터에서 프린터 설정 사용(Windows만 해당)

로컬 프린터 설정 유틸리티를 사용하여 예약 전원 모드 메뉴에 액세스합니다.

● 재활용

포장재, 하드웨어 및 기타 인쇄 소모품 재활용

포장재, 하드웨어 및 소모품은 지역 재활용 센터에서 재활용할 수 있습니다. 지역 재활용 센터에 문의하여 해당 품목을 수거할 수 있는지 확인하십시오. A601dn/A606dn 사용설명서



1. 프린터 보안

보안 잠금 장치 사용

프린터에 보안 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 프린터를 제자리에 안전하게 보관하려면 표시된 위치에 대부 분의 랩탑 컴퓨터와 호환되는 보안 잠금 장치를 연결합니다.



휘발성 메모리 설명

프린터에는 장치 및 네트워크 설정과 사용자 데이터를 저장할 수 있는 여러 유형의 메모리가 포함됩니다.

사용	대상
휘발성 메모리	표준 RAM(Random Access Memory)을 사용하여 간단한 인쇄 작업 중 사용자 데이터를 임시로 버퍼링합니다.
비휘발성 메모리	프린터에서는 두 가지 형태의 비휘발성 메모리가 사용됩니다. 두 가지 형태는 EEPROM과 NAND(플래시 메모리)입니다. 두 유형 모두 운영 체제, 장치 설정 및 네트워크 정보를 저장하는 데 사용됩니다.

다음과 같은 경우에는 설치된 프린터 메모리의 내용을 지우십시오.

- 프린터를 폐기하는 경우
- 프린터를 다른 부서 또는 위치로 이동하는 경우
- 조직 외부의 서비스 직원이 프린터를 서비스하는 중
- 서비스를 받기 위해 회사에서 프린터를 외부로 이동하는 경우
- 프린터가 다른 조직으로 판매되는 경우

휘발성 메모리 지우기

프린터에 설치된 휘발성 메모리(RAM)는 정보 보존을 위해 전원이 연결되어 있어야 합니다. 버퍼링된 데이터 를 지우려면 프린터 전원을 끕니다.

비휘발성 메모리 지우기

1 프린터를 끕니다.

- 2 프린터 제어판에서 프린터가 켜져 있는 동안 때 및 오른쪽 화살표 단추를 누르고 있습니다. 구성 메뉴가 표시된 경우에만 누르고 있던 단추를 놓습니다.
- 3 모든 설정 지우기가 나타날 때까지 화살표 단추를 누른 다음 ☞ 를 누릅니다. 이 프로세스를 실행하는 동안 프린터가 여러 번 재시작됩니다.

🔎 참고

- 모든 설정 삭제를 선택하면 프린터 메모리에서 장치 설정, 솔루션, 작업 및 암호가 안전하게 제거 됩니다.
- ▲ 구성 메뉴 종료가 나타날 때까지 아래 화살표 버튼을 누른 후 ≤ 을 누릅니다.
 프린터 전원이 리셋된 다음 일반 작동 모드로 돌아갑니다.

● 프린터 보안 정보 찾기

보안 요구 수준이 높은 환경의 경우 인증되지 않은 사용자가 프린터에 저장된 기밀 데이터에 액세스할 수 없 도록 보장하기 위해 추가 조치가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 프린터 CD 또는 본사 웹사이트 에서 "Embedded Web Server - 보안"관리 설명서를 참조하십시오. 추가 도움이 필요하면 프린터 구입처에 문의하십시오.
A601dn/A606dn 사용설명서



1. 프린터 유지 관리

경고-손상 위험: 프린터 성능을 최적의 상태로 유지하거나 부품 및 소모품을 교체하지 않으면 프린터의 성능이 저하될 수 있습니다.

프린터 청소

🔎 참고

- 이 작업은 몇 달 간격으로 수행해야 합니다.

경고-손상 위험: 프린터를 잘못 취급하여 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

프린터가 꺼져 있고 전기 콘센트에서 플러그가 뽑아져 있는지 확인하십시오.

주의-감전 위험: 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

2 표준 용지함 및 다용도 공급 장치에서 용지를 제거합니다.

3 부드러운 브러시 또는 진공 청소기를 사용하여 프린터 주위에서 먼지, 섬유, 종이 조각을 제거합니다.

4 보풀 없는 깨끗한 천을 물에 적신 다음 프린터 바깥쪽을 닦습니다.

경고-손상 위험: 가정용 클리너 또는 세제는 프린터 외부에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.

5 새 인쇄 작업을 전송하기 전에 프린터의 모든 영역에 물기가 없는지 확인하십시오.

프린터 부품 및 소모품 상태 확인

소모품 교체 또는 유지관리가 필요한 경우 화면에 메시지가 나타납니다.

◆ 프린터 부품 및 소모품 상태 확인

내장 웹 서버 사용

웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

▶ 참고)

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다.
 IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 장치 상태 >새로 고침을 누릅니다.

프린터 제어판 사용

프린터 제어판에서 다음 항목으로 이동합니다.

🔧 >보고서 > 📧 >장치 통계 > 📧

참고: 인쇄된 페이지의 "소모품 정보" 섹션에서 부품 및 소모품 상태를 확인할 수 있습니다.

🔎 참고

- 인쇄된 페이지의 "소모품 정보" 섹션에서 부품 및 소모품 상태를 확인할 수 있습니다.

• 남아 있는 예상 페이지 수

남아 있는 예상 페이지 수는 프린터의 최근 인쇄 기록을 기준으로 합니다. 수치는 실제와 상당히 다를 수 있으며 실제 문서의 내용, 인쇄 품질 설정 및 기타 프린터 설정과 같은 많은 요인의 영향을 받습니다.

실제 인쇄 소비량이 기록 상의 인쇄 소비량과 다를 경우 남아 있는 예상 페이지 수의 정확도가 떨어질 수 있습니다. 예상 수치를 기준으로 소모품을 구매하 거나 교체하기 전에 발생 가능한 정확도의 변동 수준을 고려하십시오. 프린터에 인쇄 기록이 충분히 누적되기 전까지, 프린터는 ISO(국제표준화기구)*의 테스트 방식과 페이지 내용을 기준으로 향후 소모품 소비량을 예측합니다.

*ISO/IEC 19752 기준으로 지속적인 검은색 평균 공식 카트리지 출력량

● 소모품 주문

▶ 참고

 프린터 소모품에 대한 수명은 모두 Letter 또는 A4 크기의 일반 용지에 인쇄한다고 가정하여 추정 합니다.

토너 카트리지 주문

토너 카트리지를 주문하려면 프린터를 구입한 곳에 문의하십시오.

이미징 장치 주문

이미징 장치를 주문하려면 프린터 구입처에 문의하십시오.

소모품 보관

프린터 소모품을 보관할 장소로 서늘하고 깨끗한 곳을 선택하십시오. 소모품은 사용하기 전까지 원래 포장 그대로 오른쪽 면이 위로 가게 보관하십시오.

소모품을 아래의 환경에 두지 마십시오.

- 직사광선
- 35°C (95°F) 이상의 온도
- 높은 습도(80% 이상)
- 염분이 함유된 공기

- 부식성 가스
- 다량의 먼지

● 소모품 교체

토너 카트리지 교체

1 프린터 오른쪽에 있는 단추를 누르고 전면 덮개를 엽니다.



2 핸들을 이용하여 토너 카트리지를 바깥으로 당깁니다.



3 토너 카트리지의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.

4 새 카트리지를 흔들어서 토너를 고르게 폅니다.



5 카트리지의 측면 레일을 프린터 내부의 측면 레일에 있는 화살표와 맞춰서 토너 카트리지를 프린터에 삽입합니다.

경고-손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출 되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.



6 전면 덮개를 닫습니다.

이미징 장치 교체

1 프린터 오른쪽에 있는 단추를 누르고 전면 덮개를 엽니다.





2 핸들을 이용하여 토너 카트리지를 바깥으로 당깁니다.



3 녹색 핸들을 올리고 이미징 장치를 잡아당겨 프린터에서 빼냅니다.



4 새 이미징 장치의 포장을 풀고 흔듭니다.



5 이미징 장치에서 모든 포장재를 제거합니다.

- **경고-손상 위험**: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.
- **경고-손상 위험**: 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.



이미징 장치의 측면 레일에 있는 화살표를 프린터 내부의 측면 레일에 있는 화살표와 맞춰서 이미징 장치를 프린터에 삽입합니다.



7 카트리지의 측면 레일을 프린터 내부의 측면 레일에 있는 화살표와 맞춰서 토너 카트리지를 프린터에 삽입합니다.





프린터 이동

✤ 프린터를 이동하기 전에

🛕 주의-부상 위험: 개인 상해 또는 프린터 손상을 예방하려면 프린터를 옮기기 전에 아래 지침을 따르십시오.

- 전원 스위치를 사용하여 프린터를 끈 후 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.
- 프린터를 옮기기 전에 프린터에서 모든 코드 및 케이블의 연결을 해제하십시오.
- 옵션 용지함이 설치된 경우 프린터에서 분리합니다. 옵션 용지함을 분리하려면 용지함 오른쪽의 걸쇠를 찰칵하며 제자리로 고정될 때까지 용지함 앞쪽으로 밉니다.



- 프린터를 들어올릴 때는 양 측면의 손잡이를 사용하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 스캐너의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터를 설치하기 전에 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

이 제품과 함께 제공된 전원 코드나 제조업체가 승인한 교체품만을 사용하십시오.

경고-손상 위험: 프린터를 잘못 옮겨 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

◆ 프린터를 다른 위치로 이동

다음 지침에 따르면 프린터 및 해당 하드웨어 옵션을 다른 위치로 안전하게 옮길 수 있습니다.

- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 하드웨어 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를 위로 향한 채로 유지하십시오.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.

✤ 프린터 운송

프린터를 운송하려는 경우 원래의 포장을 사용하거나 구매처에 운송용 키트를 요청하십시오.

A601dn/A606dn 사용설명서



1. 프린터 관리

이 장에서는 Embedded Web Server를 사용한 기본 관리 지원 작업에 대해 설명합니다.

🔎 참고

 Embedded Web Server는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에서만 사용 가능 합니다.

● 원격 프린터 제어판 액세스

컴퓨터 화면의 원격 제어판을 사용하면 네트워크 프린터와 물리적으로 가까이 있지 않더라도 프린터 제어판 을 조작할 수 있습니다. 네트워크 프린터 옆에 있을 때와 마찬가지로 프린터 상태 확인, 대기 작업 해제, 즐겨찾기 생성 등 일반적인 프린터 관련 작업을 컴퓨터에서 바로 실행할 수 있습니다.

웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

🔎 참고

- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.
 IP 주소는 123.123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 프린터의 웹 페이지를 열려면 Enter 키 를 누릅니다.

3 원격 제어판을 클릭합니다.

🔎 참고

- 원격 제어판을 사용하려면 Java 플러그인을 실행해야 합니다.

● 보고서 보기

내장 웹 서버에서 일부 보고서를 볼 수 있습니다. 이 보고서를 통해 프린터, 네트워크 및 소모품의 상태를 확인할 수 있습니다.

웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

🔎 참고

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다.
 IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 보고서를 클릭하고 나서 확인할 보고서 유형을 클릭하십시오.

Embedded Web Server 에서 소모품 알림 구성

소모품이 부족하거나 소모품의 수명이 다 되었을 때 사용자에게 표시할 알림 옵션을 선택하여 알림을 받는 방법을 지정할 수 있습니다.

🔎 참고

- 선택 가능한 경보는 토너 카트리지 또는 이미징 장치에 설정할 수 있습니다.
- 모든 선택 가능한 경보는 소모품 거의 부족, 부족 및 매우 부족 조건에 대해 설정할 수 있습니다.
 소모품 수명 종료 조건에 대해서는 일부 선택 가능한 경보를 설정할 수 없습니다. 모든 소모품 조건
 에 대해 이메일 선택 가능한 경보를 사용할 수 있습니다.
- 일부 소모품의 경우 소모품의 예상 잔류량을 퍼센트로 표시하도록 알림 옵션을 구성할 수도 있습니다.

웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

▶ 참고)

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다.
 IP 주소는 123.123.123.123과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 >인쇄 설정 >소모품 알림을 누릅니다.

3 각 소모품의 드롭다운 메뉴에서 다음 알림 옵션 중 하나를 선택합니다.

사용	대상		
꺼짐	모든 소모품에 대해 프린터가 정상적으로 작동합니다.		
이메일 전용	소모품이 해당 상태에 도달했을 때 프린터가 이메일을 생성합니다. 메뉴 페이지와 상태 페이지에 소모품의 상태가 표시됩니다.		
경고	프린터에 경고 메시지가 표시되고 소모품의 상태에 대한 이메일이 생성됩니다. 소모 품이 해당 상태에 도달했을 경우 프린터가 중단되지 않습니다.		
계속할 수 있는 중단 ¹	소모품이 해당 상태에 도달했을 때 프린터의 인쇄 작업이 중단되고, 인쇄를 계속하 려면 사용자가 버튼을 눌러야 합니다.		
계속할 수 없는 중단 ^{1, 2}	소모품 조건에 도달하면 프린터 작동이 중지됩니다. 인쇄를 계속하려면 소모품을 반드시 교체해야 합니다.		
¹ 소모품 알림이 설정된 경우 소모품 상태에 대한 이메일이 프린터에서 생성됩니다. ² 일부 소모품이 비어 있으면 손상을 방지하기 위해 프린터 작동이 중지됩니다.			

4 전송을 누릅니다.

• 다른 프린터에 프린터 설정 복사

🔎 참고

- 이 기능은 네트워크 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

🔎 참고

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다.
 IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 프린터 설정 복사를 클릭합니다.

3 언어를 변경하려면 드롭다운 목록에서 언어를 선택한 후 언어를 저장하려면 여기를 클릭을 클릭합니다.

4 프린터 설정을 클릭합니다.

5 급지대 및 대상 프린터의 IP 주소를 해당 필드에 입력합니다.

🔎 참고

- 대상 프린터를 추가하거나 제거하려면, 대상 IP 추가 또는 대상 IP 제거를 클릭합니다.

6 프린터 설정 복사를 클릭합니다.

공장 출하시 기본 설정 복원

참조할 수 있도록 현재 메뉴 설정 목록을 보관하려면 공장 출하 시 기본 설정을 복원하기 전에 메뉴 설정 페이지를 인쇄합니다. 자세한 내용은 P. 3-11 「메뉴 설정 페이지 인쇄」를 참조하십시오. 프린터 공장 출하시 기본 설정을 복원하는 보다 포괄적인 방법을 사용하려는 경우 모든 설정 삭제 옵션을 수행합니다. 자세한 내용은 P. 9-3 「비휘발성 메모리 지우기」을 참조하십시오.

경고-손상 위험 : 공장 출하 시 기본값 복원은 대다수 프린터 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 되돌 립니다. 단, 디스플레이 언어, 사용자 정의 크기 및 메시지, 네트워크/포트 메뉴 설정은 예외입니다. RAM에 저장된 다운로드가 모두 삭제됩니다.

프린터 제어판에서 다음 항목으로 이동합니다.

🕙 >설정 > 📧 >일반 설정 > 📧 >공장 출하시 기본값 > 📧 >지금 복원 > 📧

● 프린터 제어판 PIN 만들기

패널 PIN 보호 메뉴에서는 프린터 제어판에서 메뉴에 액세스하는 것을 제한할 수 있습니다. 메뉴에 대한 액세 스를 제한하려면 PIN(개인 식별 번호)을 만들고 PIN을 각 메뉴에 지정합니다.

웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

▶ 참고)

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다.
 IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 >보안 >패널 PIN 보호를 누릅니다.

3 사용자 PIN 만들기 또는 관리자 PIN 만들기 섹션에서 PIN을 입력합니다.

🔎 참고

- PIN은 최대 16자까지 입력할 수 있습니다.

4 수정을 누릅니다.

5 관리 메뉴, 관리, 또는 기능 액세스 섹션의 아무 메뉴에서나 사용자 PIN 보호, 관리자 PIN 보호 또는 관리자 PIN 및 사용자 PIN 보호를 선택합니다.

🔎 참고

- 관리자 PIN을 사용하면 사용자 PIN에 지정된 메뉴에도 액세스할 수 있습니다.

6 저장을 누릅니다.

프린터 제어판에서 PIN 보호 메뉴에 액세스하려고 하면 프린터에서 PIN을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

🔎 참고

- PIN의 마지막 숫자를 입력한 후에는 프린터 제어판에서 📧 를 3초 이상 눌러야 합니다.

A601dn/A606dn 사용설명서



1. 용지 걸림 해결

용지 및 특수 용지를 신중히 선택하고 올바르게 삽입하면 용지 걸림을 줄일 수 있습니다. 자세한 내용은 P. 12-2 「용지 걸림 예방」를 참조하십시오. 용지 걸림이 발생할 경우 이 장에서 설명한 단계를 따르십시오.

🔎 참고 🕽

용지 걸림 복원의 기본값은 자동으로 설정되어 있습니다. 페이지 작업을 보류하는 데 필요한 메모리
 가 다른 프린터 작업에 필요하지 않은 경우 용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄합니다.

● 용지 걸림 예방

용지를 올바르게 넣습니다.

• 트레이에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오.



- 프린터가 인쇄 중인 경우 트레이를 제거하지 마십시오.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 트레이에 용지를 공급하지 마십시오. 인쇄 전에 용지를 넣거나 메시지가 표시될 때까지 기다리십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오. 그림과 같이 용지를 넣습니다.



- 공급 장치 또는 다용도 공급 장치의 고정대가 올바른 위치에 있는지, 용지 또는 봉투를 세게 누르고 있지 않은지 확인하십시오.
- 용지함에 용지를 넣은 후에는 용지함을 프린터에 끝까지 밀어 넣으십시오.

권장 용지를 사용하십시오.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨지거나 접힌 용지, 젖은 용지, 구부러지거나 휘어진 용지를 넣지 마십시오.
- 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.



- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지 크기 및 종류가 컴퓨터 또는 프린터 제어판에서 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.

용지 걸림 메시지 및 위치 이해

용지 걸림이 발생하면 프린터 디스플레이에 용지 걸림 위치를 표시하는 메시지 및 용지 걸림을 제거하기 위한 정보가 나타납니다. 디스플레이에 표시된 도어, 덮개, 트레이를 열고 걸린 용지를 제거합니다.

▶ 참고

- 걸림 문제 도움이 켜기로 설정된 경우 걸린 페이지를 제거한 후 프린터에서 빈 페이지 또는 일부 내용이 출력된 페이지를 표준 출력함으로 자동으로 내보냅니다. 인쇄된 출력물에서 삭제된 페이지를 확인하십시오.
- 용지 걸림 복구가 켜기나 자동으로 설정되어 있는 경우 프린터에서 용지 걸림으로 인쇄하지 못한 페이지를 다시 인쇄합니다. 하지만 자동 설정을 선택해도 해당 페이지가 반드시 인쇄되는 것은 아닙니다.



	영역	프린터 제어판 메시지	수행할 조치
1	표준 출력함	용지 걸림, 표준 출력함 [20y.xx]	걸린 용지를 제거합니다.
2	후면 덮개	용지 걸림, 뒷면 덮개 [20y.xx]	뒷문을 열고 걸린 용지를 제거합니다.
3	트레이 1	용지 걸림, 트레이 1 당김. 파란색 덮개를 누릅니다. [23y.xx]	트레이 1을 완전히 당긴 후 전면 양면 장치 덮개를 아래로 누른 후 걸린 용지를 제거합니다.
4	급지대 [x]	용지 걸림, 트레이 [x] [24y.xx]	표시된 용지함을 당겨서 꺼낸 후 걸린 용지를 제거합니다.
5	다용도 급지 장치	용지 걸림, 다용도 공급 장치. [250.xx]	다용도 공급 장치에 있는 용지를 모두 제거한 다음 걸린 용지를 제거합니다.
6	전면 도어	용지 걸림, 전면 덮개 열기. [20y.xx]	전면 덮개를 연 다음 토너 카트리지, 이미징 장치 및 걸린 용지를 제거합니다.

● 용지 걸림 , 전면 덮개 열기 . [20y.xx]

주의-표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.





3 녹색 핸들을 올리고 이미징 장치를 잡아당겨 프린터에서 빼냅니다.





2 핸들을 이용하여 토너 카트리지를 바깥으로 당깁니다.



1 프린터 오른쪽에 있는 단추를 누르고 전면 덮개를 엽니다.



4 이미징 장치를 평평하고 매끄러운 표면 위에 둡니다.

경고-손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

5 프린터 앞쪽의 녹색 덮개를 들어 올립니다.



6 걸린 용지를 양쪽에서 단단히 잡고 살짝 당겨 빼냅니다.



- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



7 본 장치의 측면 레일에 있는 화살표와 프린터 안의 측면 레일에 있는 화살표를 맞춰서 이미징 장치를 삽입한 후 이미징 장치를 프린터에 넣습니다.



8 카트리지의 측면 레일을 프린터 안의 측면 레일에 있는 화살표를 맞춰서 토너 카트리지를 삽입한 후 카트리지를 프린터에 넣습니다.



9 전면 도어를 닫습니다.

🔟 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

● 용지 걸림 , 후면 덮개 열기 . [20y.xx]

1 프린터 오른쪽에 있는 단추를 누르고 전면 덮개를 엽니다.



2 후면 덮개를 아래로 부드럽게 당깁니다.

▲ 주의-표면 고열 : 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 고온의 부속으로 인한 상해 위험을 줄이기 위해 표면이 식은 후에 만지십시오.



3 걸린 용지를 양쪽에서 단단히 잡고 살짝 당겨 빼냅니다.



- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.





4 후면 및 전면 덮개를 닫습니다.

5 프린터 제어판에서 🛛 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

● 용지 걸림, 표준 출력함 [20y.xx]

1 걸린 용지를 양쪽에서 단단히 잡고 살짝 당겨 빼냅니다.

🔎 참고)

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



2 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

● 용지 걸림, 트레이 1 당김, 파란색 덮개를 누릅니다. [23y.xx]

Ⅰ 용지함을 프린터에서 완전히 빼냅니다.



2 파란색 레버를 찾아서 아래쪽으로 당겨 용지를 제거합니다.



🔎 참고)

걸린 종이가 양면 인쇄 영역에 보이지 않으면 후면 덮개를 열고 걸린 용지를 부드럽게 제거합니다.
 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

3 걸린 용지를 양쪽에서 단단히 잡고 살짝 당겨 빼냅니다.

🔎 참고

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



4 용지함을 넣습니다.

5 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

● 용지 걸림, 트레이 [x] [24y.xx]

■ 용지함을 당겨 완전히 빼냅니다.



2 걸린 용지를 양쪽에서 단단히 잡고 살짝 당겨 빼냅니다.

🔎 참고

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



- 3 용지함을 넣습니다.
- 4 프린터 제어판에서 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

● 용지 걸림 , 다용도 공급 장치 [250.xx]

다용도 급지대에서 걸린 용지를 양쪽에서 단단히 잡고 살짝 당겨 빼냅니다.

🔎 참고)

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



2 용지를 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬습니다.



3 용지를 다용도 급지대에 다시 넣습니다.



▶ 참고)

- 용지 고정대가 용지의 가장자리에 살짝 닿는지 확인합니다.

4 프린터 제어판에서 📧 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

A601dn/A606dn 사용설명서



1. 문제 해결

● 프린터 메시지 이해

카트리지, 이미징 장치 불일치 [41.xy]

토너 카트리지 및 이미징 장치가 모두 MICR(Magnetic Imaging Content Recording) 또는 비MICR 소모품인지 확인합니다.

🔎 참고

- 지원되는 소모품 목록을 보려면 본사 웹 사이트를 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

2 토너 카트리지 또는 이미징 장치가 모두 MICR 소모품이거나 비MICR 소모품이도록 변경합니다.

🔎 참고

- MICR 토너 카트리지 및 이미징 장치를 사용하여 계산서 및 기타 유사한 문서를 인쇄합니다.
- 비MICR 토너 카트리지 및 이미징 장치를 사용하여 일반적인 인쇄 작업을 처리합니다.

카트리지 약간 부족 [88.xy]

필요에 따라 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러서 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

카트리지 매우 부족, 잔여 예상 페이지 수 [x] [88.xy]

토너 카트리지를 곧 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 설명서에서 "소모품 교체" 섹션을 참조 하십시오.

필요에 따라 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러서 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

카트리지 부족 [88.xy]

토너 카트리지를 주문해야 할 수도 있습니다. 필요에 따라 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러서 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

이미징 장치 약간 부족 [84.xy]

필요에 따라 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러서 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

이미징 장치 매우 부족, 잔여 예상 페이지 수[x] [84.xy]

이미징 장치를 곧 교체하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 사용 설명서의 "**소모품 교체**" 섹션을 참조하십시오. 필요에 따라 프린터 제어판에서 📧 를 눌러서 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

이미징 장치 부족 [84.xy]

이미징 장치를 주문해야 할 수도 있습니다. 필요에 따라 프린터 제어판에서 💽 를 눌러서 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다. [용지함]을 [사용자 정의 이름]으로 변경하고 [방향]으로 넣습니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

• 용지함에 올바른 크기와 종류의 용지를 넣고 프린터 제어판에서 📧 를 누릅니다.

🔎 참고

- 프린터 제어판의 용지 메뉴에 용지 크기와 유형 설정이 지정되었는지 확인합니다.

• 인쇄 작업을 취소합니다.

[용지함]을 [사용자 정의 문자열]로 변경하고 [방향]으로 넣습니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

• 용지함에 올바른 크기와 종류의 용지를 넣고 프린터 제어판에서 🚾 를 누릅니다.

🔎 참고

- 프린터 제어판의 용지 메뉴에 용지 크기와 유형 설정이 지정되었는지 확인합니다.

• 인쇄 작업을 취소합니다.

[용지함]을 [용지 크기]로 변경하고 [방향]으로 넣습니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

• 용지함에 올바른 크기와 종류의 용지를 넣고 프린터 제어판에서 📧 를 누릅니다.

🔎 참고

- 프린터 제어판의 용지 메뉴에 용지 크기와 유형 설정이 지정되었는지 확인합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

[용지함]을 [용지 유형] [용지 크기]로 변경하고 [방향]으로 넣습니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

• 용지함에 올바른 크기와 종류의 용지를 넣고 프린터 제어판에서 🚾 를 누릅니다.

🔎 참고

- 프린터 제어판의 용지 메뉴에 용지 크기와 유형 설정이 지정되었는지 확인합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

전면 덮개 닫기

프린터의 전면 덮개를 닫으십시오.

복잡한 페이지가 잘못 인쇄될 수 있음 [39]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.
- 인쇄 작업에서 글꼴 수와 크기, 이미지 수와 복잡도 및 페이지 수를 줄입니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.
- 추가 프린터 메모리를 설치합니다.

결함 있는 플래시 메모리 [51]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 결함이 있는 플래시 메모리 카드를 교체합니다.
- 프린터 제어판에서 📧 를 눌러 메시지를 무시하고 인쇄를 계속합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

용지가 짧음 [34]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 트레이에 올바른 크기의 용지를 넣습니다.
- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러서 메시지를 지우고 다른 용지함을 사용하여 인쇄합니다.
- 용지함 길이 및 폭 고정대를 확인하고 용지가 용지함에 올바르게 들어 있는지 확인합니다.
- 인쇄 속성 또는 인쇄 대화 상자에 지정된 용지 크기와 유형이 올바른지 확인합니다.
- 프린터 제어판의 용지 메뉴에 용지 크기와 유형 설정이 지정되었는지 확인합니다.
- 용지 크기가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 예를 들어 다용도 용지함 크기가 유니버설로 설정된 경우 용지가 인쇄할 데이터에 비해 충분히 큰지 확인합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

트레이 [x] 넣기

표시된 용지함을 프린터에 삽입합니다.

메모리 부족, 데이터를 저장할 수 없음 [35]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 자원 저장 기능을 비활성화하고, 메시지를 없애고, 인쇄를 계속합니다.
- 추가 프린터 메모리를 설치합니다.

대형 문서를 한 부씩 인쇄할 수 없음 [37]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 이미 저장된 작업 부분을 인쇄하고 나머지 인쇄 작업의 한부씩 인쇄를 시작합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

플래시 메모리를 조각 모음할 수 없음 [37]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 조각 모음을 중지하고 인쇄를 계속합니다.
- 프린터 메모리에서 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오. 프린터 제어판에서 다음으로 이동 합니다.

🕙 >설정 > 🚾 >인쇄 설정 > 🚾 >유틸리티 메뉴 > 🚾 >플래시 포맷 > 🚾 >예> 🚾

• 추가 프린터 메모리를 설치합니다.

[용지함]에 [사용자 정의 유형명] [방향] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함 또는 용지함에 올바른 크기 및 종류의 용지를 넣으십시오.
- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

🔎 참고

- 프린터에서 크기와 종류가 올바른 용지가 들어 있는 용지함을 인식한 경우 해당 용지함에서 용지를 급지합니다. 프린터에서 크기와 종류가 올바른 용지가 들어 있는 용지함을 찾을 수 없으면 기본 용지함을 사용하여 인쇄합니다.
- 현재 작업을 취소하십시오.

[용지함]에 [사용자 정의 문자열] [방향] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 지정된 용지함 또는 용지함에 올바른 크기 및 종류의 용지를 넣으십시오.
- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

🔎 참고)

- 올바른 종류와 크기의 용지가 있는 용지함이 발견된 경우 해당 용지함의 용지가 사용됩니다. 프린터 에서 크기와 종류가 올바른 용지가 들어 있는 용지함을 찾을 수 없으면 기본 용지함을 사용하여 인쇄 합니다.
- 현재 작업을 취소하십시오.

[용지함]에 [용지 크기] [방향] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함 또는 공급 장치에 올바른 크기의 용지를 넣으십시오.
- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

▶ 참고)

- 프린터에서 올바른 크기의 용지가 있는 용지함을 인식한 경우 해당 용지함에서 용지를 급지합니다.
 프린터에서 크기가 올바른 용지가 들어 있는 용지함을 찾을 수 없으면 기본 용지함을 사용하여 인쇄 합니다.
- 현재 작업을 취소하십시오.

[용지함]에 [용지 유형] [용지 크기] [방향] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함 또는 공급 장치에 올바른 크기 및 종류의 용지를 넣으십시오.
- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

🔎 참고

- 프린터에서 크기와 종류가 올바른 용지가 들어 있는 용지함을 인식한 경우 해당 용지함에서 용지를 급지합니다. 프린터에서 크기가 올바른 용지가 들어 있는 용지함을 찾을 수 없으면 기본 용지함을 사용하여 인쇄합니다.
- 현재 작업을 취소하십시오.

[사용자 정의 이름] [방향]으로 다용도 공급 장치에 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함에 올바른 크기 및 종류의 용지를 넣습니다.
- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

▶ 참고)

- 용지함에 용지가 없으면 프린터에서 요청을 수동으로 무효화한 후 선택한 용지함에서 자동으로 인쇄합니다.
- 현재 작업을 취소하십시오.

[사용자 정의 문자열] [방향]으로 다용도 공급 장치에 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함에 올바른 크기 및 종류의 용지를 넣습니다.
- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

🔎 참고

- 용지함에 용지가 없으면 프린터에서 요청을 수동으로 무효화한 후 선택한 용지함에서 자동으로 인쇄합니다.
- 현재 작업을 취소하십시오.

[용지 크기] [방향]으로 다용도 공급 장치에 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 공급 장치에 올바른 크기 및 종류의 용지를 넣습니다.
- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

🔎 참고

- 급지대에 용지가 없으면 프린터에서 요청을 수동으로 무효화한 후 선택한 용지함에서 자동으로 인쇄합니다.
- 현재 작업을 취소하십시오.

[용지 종류] [용지 크기] [방향]으로 다용도 용지함에 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 공급 장치에 올바른 크기 및 종류의 용지를 넣습니다.
- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

🔎 참고

- 급지대에 용지가 없으면 프린터에서 요청을 수동으로 무효화한 후 선택한 용지함에서 자동으로 인쇄합니다.
- 현재 작업을 취소하십시오.

메모리 꽉 참 [38]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 지웁니다.
- 해상도 설정을 낮춥니다.
- 추가 프린터 메모리를 설치합니다.

프린터 이외 제조업체 [소모품 유형], 사용 설명서 참조 [33.xy]

🔎 참고

- 소모품 유형은 토너 카트리지 또는 이미징 장치일 수 있습니다.

프린터에 인식되지 않는 소모품 또는 부품이 설치되어 있습니다.

본 프린터는 정품 본사 소모품 및 부품을 사용할 때 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다. 모든 수명 표시기는 본사 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 본 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다. **경고-손상 위험** : 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 보증 적용에 영향을 줄 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.

이러한 위험을 모두 감수하고 비정품 소모품 또는 부품을 프린터에서 계속 사용하려면 프린터 제어판에서 때 및 ¥를 동시에 15초 동안 길게 누릅니다.

이러한 위험을 감수하고 싶지 않으면 타사 소모품 또는 부품을 프린터에서 제거한 후, 프린터 제조 업체의 정품 소모품 또는 부품을 설치합니다.

🔎 참고

- 지원되는 소모품 목록을 보려면 본사 웹 사이트를 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

네트워크 오류, 포트 [x] [54]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.
- 라우터를 뽑고 30초 정도 기다린 후 다시 연결합니다.
- 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.
- 프린터 또는 인쇄 서버에서 네트워크 펌웨어를 업데이트합니다. 자세한 내용은 고객 지원 부서에 문의 하십시오.

네트워크 오류, 표준 포트 [54]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.
- 라우터를 뽑고 30초 정도 기다린 후 다시 연결합니다.
- 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.
- 프린터 또는 인쇄 서버에서 네트워크 펌웨어를 업데이트합니다. 자세한 내용은 고객 지원 부서에 문의 하십시오.

플래시 메모리 꽉 참 [52]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.
- 플래시 메모리에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오. 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

🔨 >설정 > 📧 >인쇄 설정 > 🚾 >유틸리티 메뉴 > 🚾 >플래시 포맷 > 🚾 >예> 🚾

• 용량이 더 큰 플래시 메모리 카드를 사용합니다.

🔎 참고

 플래시 메모리에 저장되지 않은 다운로드한 글꼴 및 매크로는 프린터 전원을 끄거나 다시 시작할 때 삭제됩니다.

카트리지 교체, 잔여 예상 페이지 수 0 [88.xy]

메시지를 지우고 인쇄를 계속하려면 토너 카트리지를 교체하십시오. 자세한 내용은 토너 카트리지와 함께 제공된 지침 안내서 또는 사용 설명서의 "**소모품 교체**" 섹션을 참조하십시오.

🔎 참고

- 교체용 카트리지가 없는 경우 본사 웹 사이트를 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

프린터 다시 시작. 마지막 작업을 확인하십시오.

프린터 제어판에서 🛛 🖻 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

자세한 내용을 보려면 본사 웹 사이트를 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

카트리지 교체, 프린터 영역 불일치 [42.xy]

적합한 토너 카트리지를 설치하십시오.

이미징 장치 교체, 잔여 예상 페이지 수 0 [84.xy]

메시지를 지우고 인쇄를 계속하려면 이미징 장치를 교체하십시오. 자세한 내용은 토너 카트리지와 함께 제공 된 지침 안내서 또는 사용 설명서의 "**소모품 교체**" 섹션을 참조하십시오.

🔎 참고

- 교체용 이미징 장치가 없는 경우 본사 웹 사이트를 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

누락되거나 응답하지 않는 이미징 장치 다시 설치 [31.xy]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 이미징 장치가 없는지 확인합니다. 없는 경우 이미징 장치를 설치합니다.
 이미징 장치 설치에 대한 자세한 내용은 사용 설명서의 "소모품 교체" 섹션을 참조하십시오.
- 이미징 장치가 설치되어 있는 경우는 응답하지 않는 이미징 장치를 분리했다 다시 설치합니다.

▶ 참고)

 소모품을 다시 설치한 후 메시지가 나타나면 이미징 장치에 결함이 있는 것입니다. 이미징 장치를 교체합니다.

지원되지 않는 카트리지 교체 [32.xy]

토너 카트리지를 제거한 후 지원되는 토너 카트리지를 설치하면 메시지가 지워지고 인쇄를 계속합니다. 자세한 내용은 토너 카트리지와 함께 제공된 지침 안내서 또는 사용 설명서의 "**소모품 교체**" 섹션을 참조 하십시오.

🔎 참고)

- 교체용 카트리지가 없는 경우 본사 웹 사이트를 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

지원되지 않는 이미징 장치 교체 [32.xy]

메시지를 지우고 인쇄를 계속하려면 이미징 장치를 제거한 후 지원되는 이미징 장치를 설치하십시오. 자세한 내용은 토너 카트리지와 함께 제공된 지침 안내서 또는 사용 설명서의 "**소모품 교체"** 섹션을 참조하십시오.

▶ 참고)

- 교체용 이미징 장치가 없는 경우 본사 웹 사이트를 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

출력함 꽉 참. 용지를 제거하십시오.

보통 출력함에서 용지를 제거합니다.

병렬 포트 비활성화됨 [56]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

• 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

🔎 참고

- 병렬 포트를 통해 수신된 모든 데이터가 삭제됩니다.
- 프린터 제어판에서 병렬 버퍼를 자동으로 설정합니다.

후면 USB 포트 비활성화됨 [56]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

• 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

🔎 참고 🕽

- USB 포트를 통해 수신된 모든 데이터가 삭제됩니다.

• 프린터 제어판에서 USB 버퍼를 자동으로 설정합니다.

트레이가 너무 많음. 일부를 제거하십시오. [58]

1 프린터를 끕니다.

2 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
3 추가 트레이를 제거합니다.

4 전원 코드를 전기 콘센트에 연결합니다.

5 프린터를 다시 켭니다

포맷되지 않은 플래시 메모리 [53]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 🚾 를 눌러서 조각 모음을 중지하고 인쇄를 계속합니다.
- 플래시 메모리 장치를 포맷합니다.

🔎 참고)

 오류 메시지가 계속 나타나면 플래시 메모리 장치에 결함이 있을 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.

● 프린터 문제 해결

- 기본적인 프린터 문제
- 옵션 문제
- 급지 문제

기본적인 프린터 문제

프린터가 응답하지 않음

작업	예	아니오
1 단계 프린터의 전원이 켜졌는지 확인합니다.	2단계로 이동합니다.	프린터를 켭니다.
프린터가 켜져 있습니까?		
2 단계 프린터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드 상태인지 확인합니다.	절전 버튼을 눌러 프린터 의 절전 모드 또는 최대 절전 모드를 해제합니다.	3단계로 이동합니다.
프린터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드 상태입니까?		
3 단계 전원 코드가 프린터 및 올바르게 접지된 전 기 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다.	4단계로 이동합니다.	전원 코드를 프린터 및 올 바르게 접지된 전기 콘센트 에 연결합니다.
전원 코드가 프린터 및 올바르게 접지된 전 기 콘센트에 연결되어 있습니까?		

작업	예	아니오
4 단계 같은 콘센트에 다른 전기 장치가 연결되어 있는지 확인합니다. 이 전기 장치가 작동합니까?	이 전기 장치의 코드를 뺀 다음 프린터를 켭니다. 프린터가 작동하지 않으 면 분리한 다른 전기 장치 를 콘센트에 다시 연결 합니다.	5단계로 이동합니다.
5 단계 프린터와 컴퓨터를 연결하는 케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있는지 확인합니다. 케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있습니까?	6단계로 이동합니다.	다음 사항이 일치하는지 확인합니다. •케이블의 USB 기호와 프린터의 USB 기호가 같아야 합니다. •이더넷 포트에 적합한 이더넷 케이블을 연결 해야 합니다.
6 단계 프린터와 컴퓨터를 연결하는 케이블이 포 트에 정확하게 꽂혀 있는지 확인합니다. 케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있습니까?	스위치나 차단기를 켭니 다.	7단계로 이동합니다.
7 단계 프린터가 서지 보호기, 무정전 전원 용지 함, 또는 연장 코드에 연결되어 있지 않은 지 확인합니다. 프린터가 서지 보호기, 무정전 전원 용지 함 또는 연장 코드에 연결되어 있습니까?	프린터 전원 코드를 올바 르게 접지된 전기 콘센트 에 바로 연결합니다.	8단계로 이동합니다.
8 단계 프린터 케이블이 프린터 포트와 컴퓨터, 인쇄 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치 에 연결되어 있는지 확인합니다.	9단계로 이동합니다.	프린터 케이블을 프린터와 컴퓨터, 인쇄 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치에 제대로 연결합니다.
프린터 케이블이 프린터와 컴퓨터, 인쇄 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치에 제 대로 연결되어 있습니까?		
9 단계 모든 하드웨어 옵션을 제대로 설치하고 포 장재를 모두 제거했는지 확인합니다. 모든 하드웨어 옵션이 제대로 설치되고 포 장재가 모두 제거되었습니까?	10단계로 이동합니다.	컴퓨터를 끄고 포장재를 모 두 제거한 다음 하드웨어 옵션을 다시 설치한 후에 프린터를 켭니다.

작업	예	아니오
10 단계 프린터 드라이버에서 포트 설정을 정확하 게 선택했는지 확인합니다.	11단계로 이동합니다.	프린터 드라이버를 정확하 게 설정합니다.
포트 설정이 정확합니까?		
11 단계 설치된 프린터 드라이버를 확인합니다.	12단계로 이동합니다.	올바른 프린터 드라이버를 설치합니다.
올바른 프린터 드라이버가 철지되어 있습 니까?		
12 단계 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.	문제가 해결되었습니다.	연락처 고객 지원을 확인 하십시오.
프린터가 작동합니까?		

프린터 디스플레이가 비어 있음

작업	예	아니오
1 단계 프린터 제어판의 절전 버튼을 누릅니다.	문제가 해결되었습니다.	2단계로 이동합니다.
프린터 디스플레이에 준비가 표시됩니까?		
2 단계 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.	문제가 해결되었습니다.	프린터를 끈 다음 고객 지 원 부서에문의하십시오.
잠시 후 프린터 디스플레이에 준비가 표시 됩니까?		

옵션 문제

내부 옵션을 감지할 수 없음

조치	예	아니오
1 단계 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다. 내부 옵션이 올바르게 작동합니까?	문제가 해결되었습니다.	2단계로 이동합니다.

3

조치	예	아니오
 2 단계 내부 옵션이 컨트롤러 보드에 올바르게 설치되었는지 확인합니다. 1. 전원 스위치를 사용하여 프린터를 끈 후전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오. 2. 컨트롤러 보드의 적합한 커넥터에 내부옵션이 설치되었는지 확인합니다. 3. 전원 코드를 프린터에 연결한 후 올바르게접지된 전기 콘센트에 연결하고 프린터를 켭니다. 내부 옵션이 컨트롤러보드에 올바르게설치되었습니까? 	3단계로 이동합니다.	내부 옵션을 컨트롤러 보드에 연결합니다.
3 단계 메뉴 설정 페이지를 인쇄한 후 내부 옵션이 설치된 기능 목록에 나열되었는지 확인합 니다. 메뉴 설정 페이지에 내부 옵션이 나열되어 있습니까?	4단계로 이동합니다.	내부 옵션을 다시 설치 합니다.
 4 단계 1. 내부 옵션이 선택되었는지 확인합니다. 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 프린터 드라이버에서 내부 옵션을 수동으로 추가 해야 하는 경우도 있습니다. 자세한 내용은 프린터 드라이버에서 사용 가능한 옵션 업데이트을 참조하십시오. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 내부 옵션이 올바르게 작동합니까? 	문제가 해결되었습니다.	연락처 고객 지원.

트레이 문제

작업	예	아니오
 단계 트레이를 열고 다음 중 하나 이상을 수행합 니다. 용지가 걸렸거나 잘못 급지되었는지 확인 합니다. 용지 고정대의 용지 크기 표시기가 트레이에 표시된 용지크기에 맞춰져 있는지 확인합 니다. 	문제가 해결되었습니 다.	2단계로 이동합니다.

13

작업	예	아니오
 사용자 지정 크기의 용지에 인쇄하는 경우 용지 고정대가 용지 가장자리에 닿았는지 확인합니다. 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다. 트레이에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하 십시오. 1. 트레이가 올바르게 닫혔는지 확인합니다. 		
트레이가 작동됩니까?		
 2 단계 1. 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	문제가 해결되었습니 다.	3단계로 이동합니다.
트레이가 작동됩니까?		
3 단계 트레이가 설치되었으며 프린터에서 인식되는 지 확인합니다. 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 설치된 기능 목 록에 트레이가 있는지 확인합니다.	4단계로 이동합니다.	급지대를 다시 설치합니 다. 자세한 내용은 트레이 와 함께 제공된 설치 설명 서를 참조하십시오.
메뉴 설정 페이지에 트레이가 있습니까?		
4 단계 프린터 드라이버에서 트레이를 사용할 수 있는 지 확인합니다. ✓ 참고 - 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 프린터 드라이버에 트레이를 수동으로 추가해야 하는 경우도 있습니다. 자세한 내용은 P. 3-9 「프린터 드라이버에서 사용 가능 한 옵션 업데이트」를 참조하십시오. 프린터 드라이버에서 트레이를 사용할 수 있습 니까?	5단계로 이동합니다.	프린터 드라이버에서 트레 이를 수동으로 추가합니다.
5 단계 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다. 1. 사용하는 응용 프로그램에서 옵션을 선택 합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 트레이가 작동됩니까?	문제가 해결되었습니 다.	연락처 고객 지원을 확인하 십시오.

급지 문제

용지가 자주 걸림

작업	예	아니오
 단계 트레이를 당기고 다음 중 하나 이상을 수행합니다. 트레이에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오. 용지 고정대의 용지 크기 표시기가 트레이에 표시된 용지 크기에 맞춰져 있는지 확인합니다. 용지 고정대가 용지 가장자리에 맞춰졌는지 확인합니다. 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다. 권장되는 크기 및 유형의 용지에 인쇄 중인지 확인합니다. 트레이를 올바르게 삽입합니다. 용지 걸림 복구가 활성화된 경우 인쇄 작업이 자동으로 재인쇄를 시작합니다. 용지 걸림이 여전히 자주 발생합니까? 	2단계로 이동 합니다.	문제가 해결 되었습니다.
 2 단계 1. 새 용지를 넣으십시오. ▲ 참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용 하기 전까지는 본래 포장에 들어 있는 상태로 보관합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 용지 걸림이 여전히 자주 발생합니까? 	3단계로 이동 합니다.	문제가 해결 되었습니다.
 3 단계 1. 용지 걸림 예방의 도움말을 검토하십시오. 자세한 내용은 P. 12-2 「용지 걸림 예방」을 참조하십시오. 2. 권장 조치를 따른 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오. 용지 걸림이 여전히 자주 발생합니까? 	연락처 고객 지원을 확인 하십시오.	문제가 해결 되었습니다.

걸린 용지를 제거해도 용지 걸림 메시지가 계속 나타남

조치	예	아니오
전면 덮개를 열고 모든 용지함을 분리합니다. 1. 모든 걸린 용지를 제거합니다.	연락처 고객 지원	문제가 해결 되었습니다.
₽ 참고		
- 전면 덮개를 열고 모든 용지함을 분리합니다.		
2. 메시지를 지우고 인쇄를 계속하려면 💽를 누릅니다.		
용지 걸림 메시지가 다시 표시됩니까?		

3

용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음

조치	예	아니오
1. 용지 걸림 복구를 켭니다.	문제가 해결	연락처 고객 지원
a. 프린터 제어판에서 다음 항목으로 이동합니다.	되었습니다.	
💽 >설정 > 📧 >일반 설정 > 📧 >인쇄 복원 > 📧 > 용지 걸림 복원 > 📧		
b. 켜짐 또는 자동 이 나타날 때까지 화살표 단추를 누르 고 🚾 를 누릅니다.		
2. 인쇄되지 않은 페이지를 다시 보냅니다.		
용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되었습니까?		

● 인쇄 문제 해결

인쇄 문제

인쇄 작업이 인쇄되지 않음

작업	예	아니오
 1 단계 1. 인쇄할 문서에서 인쇄 대화 상자를 열고 올바른 프린터를 선택 했는지 확인합니다. ▶ 참고 - 해당 프린터가 기본 프린터가 아닌 경우 인쇄함 	문제가 해결 되었습니다.	2단계로 이동합 니다.
각 문서에 대해 프린터를 선택해야 합니다.		
2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
작업이 인쇄됩니까?		
 2 단계 1. 프린터가 연결되어 켜져 있고 프린터 디스플레이에 준비가 표시되는지 확인합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	문제가 해결 되었습니다.	3단계로 이동합 니다.
작업이 인쇄됩니까?		
3 단계 프린터 디스플레이에 오류 메시지가 나타난 경우는 메시지를 지 웁니다.	문제가 해결 되었습니다.	4단계로 이동합 니다.
합니다.		
작업이 인쇄됩니까?		

작업	예	아니오
4 단계	문제가 해결	5단계로 이동합
1. 포트(USB, 직렬 또는 이더넷)가 작동 중이고 컴퓨터와	되었습니다.	니다.
프린터에 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.		
- 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명		
서를 참조하십시오.		
2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
작업이 인쇄됩니까?		
5 단계	문제가 해결	6단계로 이동합
1. 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	되었습니다.	니다.
작업이 인쇄됩니까?		
6 단계	문제가 해결	연락처 고객 지
1. 프린터 소프트웨어를 제거한 후 다시 설치합니다.	되었습니다.	원을 확인하십시
자세한 내용은 프린터 소프트웨어 설치을 참조하십시오.		오.
2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
작업이 인쇄됩니까?		

인쇄 속도 저하

🔎 참고

- 폭이 좁은 용지를 사용하여 인쇄할 때 프린터는 퓨저 손상을 방지하기 위해 느린 속도로 인쇄합 니다.
- 장시간 동안 인쇄를 수행하거나 높은 온도에서 인쇄할 경우 프린터 속도가 저하될 수 있습니다.
- 장시간 동안 인쇄를 수행하거나 높은 온도에서 인쇄할 경우 프린터 속도가 저하될 수 있습니다.

조치	예	아니오
용지함에 Letter 및 A4 크기의 용지를 넣고 인쇄 작업을 다시 전송합니다. 인쇄 속도가 빨라집니까?	문제가 해결되었습 니다.	연락처 고객 지원.

인쇄 작업이 예상보다 오래 걸림

작업	예	아니오
1 단계 인쇄 작업에서 글꼴 개수와 크기, 복잡한 여러 이미지, 페이지 수를 줄여서 인쇄 작업을 다시 전송합니다.	2단계로 이동합 니다.	문제가 해결되었 습니다.
인쇄 작업이 계속 오래 걸립니까?		
2 단계 페이지 보호 기능을 비활성화합니다. 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다. ▲ >설정 > ☞ >일반 설정 > ☞ >인쇄 복원 > ☞ > 페이지 보호 > ☞ > 꺼짐 > ☞ 인쇄 작업이 계속 오래 걸립니까?	3단계로 이동합 니다.	문제가 해결되었 습니다.
3 단계 환경 설정을 변경합니다. 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다. ▲ >설정 > ☞ >일반 설정 > ☞ >절약 모드 > 설정 선택 > ☞ ▲ 고 - 절약 모드 설정을 사용할 때는 성능이 저하 될 수 있습니다.	추가 프린터 메 모리를 설치합 니다. 자세한 내용은 다음을 참조하 십시오. 고객 지원.	문제가 해결되었 습니다.
인쇄 작업이 계속 오래 걸립니까?		

잘못된 용지함 또는 잘못된 용지로 작업 인쇄

작업	예	아니오
1 단계 1. 인쇄 중인 용지가 트레이에서 지원되는지 확인합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	문제가 해결되 었습니다.	문제가 해결되었 습니다.
올바른 트레이 또는 올바른 용지로 작업이 인쇄되었습니까?		
 2 단계 1. 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 트레이에 적재된 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	문제가 해결되 었습니다.	3단계로 이동합니 다.
올바른 트레이 또는 올바른 용지로 작업이 인쇄되었습니까?		

13

작업	예	아니오
 3 단계 1. 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자를 열고 용지 종류를 지정합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	문제가 해결되 었습니다.	4단계로 이동합니 다.
올바른 트레이 또는 올바른 용지로 작업이 인쇄되었습니까?		
4 단계 1. 트레이가 연결되지 않았은지 확인합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	문제가 해결되 었습니다.	연락처 고객 지원 을 확인하십시오.
올바른 트레이 또는 올바른 용지로 작업이 인쇄되었습 니까?		

잘못된 문자 인쇄

작업	예	아니오
1 단계 프린터가 16진 출력 모드가 아닌지 확인합니다.	16진 출력 모드를 비활성화합니다.	2단계로 이동합니 다.
 ▶ 참고 - 프린터 디스플레이에 16진 준비가 나타나면 프린터를 끈 다음 16진 출력 모드 비활성화로 다시 전환합니다. 		
프린터가 16진 출력 모드입니까?		
 2 단계 1. 프린터 제어판에서 기본 네트워크 또는 네트워크 [x] 를 선택한 다음 스마트 스위치를 켜기로 설정합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	고객 지원 부서에 문의하십시오.	문제가 해결되었습 니다.
잘못된 문자가 인쇄됩니까?		

급지대 연결이 작동하지 않음

🔎 참고)

 용지함 및 다용도 급지 장치에서 용지 크기가 자동으로 감지되지 않습니다. 용지 크기/유형 메뉴 에서 크기를 설정해야 합니다.

3

조치	예	아니오
 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 연결할 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다. 	문제가 해결되었습 니다.	연락처 고객 지원.
 수 참고 - 용지 크기 및 유형은 연결할 용지함과 일치해야 합니다. 		
2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
용지함이 올바르게 연결됩니까?		

대형 작업이 한 부씩 인쇄되지 않음

작업	예	아니오
 단계 프린터 제어판의 마무리 메뉴에서 한 부씩 인쇄를	문제가 해결되었습	2단계로 이동합니
(1,2,3) (1,2,3)으로 설정합니다. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 작업이 한 부씩 제대로 인쇄됩니까?	니다.	다.
 2 단계 1. 프린터 소프트웨어에서 한 부씩 인쇄를 (1,2,3)	문제가 해결되었습	3단계로 이동합니
(1,2,3)으로 설정합니다. ✓ 참고 - 소프트웨어에서 한 부씩 인쇄를 (1,1,1) (2,2,2) 로 설정하면 마무리 메뉴의 설정이 무시됩니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 작업이 한 부씩 제대로 인쇄됩니까?	니다.	다.
3 단계 작업에서 글꼴 수와 크기, 복잡한 이미지 수 및 페이지 수 를 제거하여 인쇄 작업을 간단하게 만드십시오. 작업이 한 부씩 제대로 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습 니다.	연락처 고객 지원 을 확인하십시오.

예기치 않게 페이지가 나눠짐

작업	예	아니오
 1 단계 인쇄 제한 시간 설정을 조정합니다. 1. 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 >일반 설정 >제한 시간 >인쇄 제한 시간 종료 2. 프린터 모델에 따라 높은 설정을 선택하고 ☞ 를 선택합니다. 3. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	문제가 해결되었습 니다.	2단계로 이동합니 다.
파일이 제대로 인쇄되었습니까?		
 2 단계 1. 원본 파일에서 실질적인 페이지 나눠짐 현상이 있는지 확인합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	문제가 해결되었습 니다.	연락처 고객 지원 을 확인하십시오.
파일이 제대로 인쇄되었습니까?		

인쇄 품질 문제

문자가 고르지 않음



조치	예	아니오
1 단계 1. 글꼴 샘플 목록을 인쇄하여 사용 중인 글꼴이 프린터 에서 지원되는 글꼴인지 확인합니다. a. 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다. ▲ 보고서 > ☞ > 글꼴 인쇄 > ☞	2단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
b. PCL 글꼴 또는 PostScript 글꼴이 나타날 때까지 화살표 버튼을 누른 다음 ☞ 를 누릅니다.		

조치	예	아니오
 프린터에서 지원되는 글꼴을 사용하거나 사용하려는 글꼴을 설치합니다. 자세한 내용은 시스템 지원 담당 자에게 문의하십시오. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 		
인쇄물에 여전히 고르지 않은 문자 또는 고르지 않은 가 장자리가 표시됩니까?		
 2 단계 1. 프린터에서 지원되는 글꼴을 사용하거나 컴퓨터에서 사용하려는 글꼴을 설치합니다. 자세한 내용은 시스 템 지원 담당자에게 문의하십시오. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	연락처 고객 지원.	문제가 해결되었습 니다.
인쇄물에 여전히 고르지 않은 문자 또는 고르지 않은 가 장자리가 표시됩니까?		

프린터에서 빈 페이지가 인쇄됨



조치	예	아니오
1 단계	2단계로 이동합	문제가 해결되었습
1. 이미징 장치에 포장재가 남아 있지 않은지 확인합니다.	니다.	니다.
a. 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다.		
b. 이미징 장치에서 포장재를 올바르게 제거했는지 확인		
합니다.		
경고-손상 위험 : 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상		
노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안		
빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생		
할 수 있습니다.		
c. 이미징 장치를 다시 설치한 후 카트리지를 다시 설치합		
니다.		
2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여전히 프린터에서 빈 페이지가 인쇄됩니까?		

예	아니오
연락처 고객 지	문제가 해결되었습
원.	니다.
연락처 고객	문제가 해결되었습
지원.	니다.
	예 연락처 고객 지 원. 연락처 고객 지원.

페이지 또는 이미지가 잘림



조치	예	아니오
 1 단계 1. 용지함에서 폭 및 길이 고정대를 용지함에 들어 있는 용지의 올바른 위치로 이동합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	2단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습니다.
페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까?		
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞 는 용지 크기 및 종류를 설정합니다. 용지 크기 및 종류가 용지함에 넣은 용지와 일치합니까?	3단계로 이동합니 다.	다음 중 하나 이상을 수행합 니다. ● 용지함 설정에서 용지함 에 넣은 용지에 맞게 용지 크기를 지정합니다. ● 용지함에 넣은 용지를 용 지함 설정에 지정된 용지 크기에 맞게 변경합니다.

조치	예	아니오
3 단계 4 1. 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자 0 에서 용지 크기를 지정합니다. C 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. C	4단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습니다.
페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까?		
4 단계 연 1. 이미징 장치를 다시 설치합니다. 고 a. 토너 카트리지를 제거합니다. 지 b. 이미징 장치를 제거합니다. 지 경고-손상 위험 : 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. c. 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다. 2 이쇄 작업을 다시 보냅니다	연락저 고객 지원.	문제가 해결되었습니다.

페이지 또는 이미지가 잘림



조치	예	아니오
1 단계 용지 종류 및 중량이 올바른 용지를 용지함에 넣습니다.	2단계로 이동합니 다.	용지 종류 및 중량 이 올바른 용지를
용지 종류 및 중량이 올바른 용지가 용지함에 들어 있습 니까?		용지함에 넣습니 다.
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞 는 용지 종류 및 중량을 설정합니다.	3단계로 이동합니 다.	용지함에 넣은 용 지를 용지함 설정 에 지정된 용지 종
용지함이 들어 있는 용지의 종류 및 중량에 맞게 설정되 어 있습니까?		류 및 중량에 맞게 변경합니다.

조치	예	아니오
 3 단계 1. 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자 에서 용지 종류 및 중량을 지정합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	4단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
여전히 출력물에 그림자 이미지가 나타납니까?		
4 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오. 여전히 출력물에 그림자 이미지가 나타납니까?	연락처 고객 지원.	문제가 해결되었습 니다.

인쇄물에 회색 배경이 생김



조치	예	아니오
 1 단계 1. 프린터 제어판의 품질 메뉴에서 토너 농도를 줄입니다. ✓ 참고 - 공장 출하시 기본 설정은 8입니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에서 회색 배경이 사라졌습니까? 	문제가 해결되었 습니다.	2단계로 이동합니 다.
2 단계 이미징 장치를 다시 설치한 후 토너 카트리지를 다시 설치 합니다. 1. 토너 카트리지를 제거합니다. 2. 이미징 장치를 제거합니다. 경고-손상 위험 : 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생 할 수 있습니다. 3. 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다. 4. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에서 회색 배경이 사라졌습니까?	문제가 해결되었 습니다.	3단계로 이동합니 다.

2

조치	예	아니오
3 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.	문제가 해결되었 습니다.	연락처 고객 지원.
출력물에서 회색 배경이 사라셨습니까?		

출력물의 여백이 잘못됨



조치	예	아니오
 1 단계 1. 용지함에 들어 있는 용지의 크기에 맞는 위치로 폭 및 길이 고정대를 이동합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여백이 올바릅니까? 	문제가 해결 되었습니다.	2단계로 이동합니다.
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기를 설정합니다. 용지 크기가 용지함에 넣은 용지와 일치합니까?	3단계로 이 동합니다.	다음 중 하나 이상을 수행합 니다. • 용지함 설정에서 용지함에 넣은 용지에 맞게 용지 크기를 지정합니다. • 용지함에 넣은 용지를 용 지함 설정에 지정된 용지 크기에 맞게 변경합니다.
 3 단계 1. 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기를 지정합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여백이 올바릅니까? 	문제가 해결 되었습니다.	연락처 고객 지원.

용지 말림

조치	예	아니오
1 단계 용지함의 폭 및 길이 고정대를 넣은 용지의 크기에 맞는 위치로 이동합니다.	2단계로 이동합 니다.	폭 및 길이 고정대를 조정합니다.
폭 및 길이 고정대가 올바른 위치에 있습니까?		
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞 는 용지 종류 및 중량을 설정합니다. 용지 종류 및 중량이 용지함에 넣은 용지의 종류 및 중량 과 일치합니까?	3단계로 이동합 니다.	용지함 설정에서 용지 함에 넣은 용지에 맞 게 용지 종류 및 중량 을 지정합니다.
3 단계	4단계로 이동합	문제가 해결되었습니
 운영 체제에 따라 인쇄 환경설성 또는 인쇄 대화 상자 에서 용지 크기를 지정합니다. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	니다.	다.
여전히 용지가 말려서 인쇄됩니까?		
4 단계 1. 용지함에서 용지를 제거하고 뒤집어서 넣으십시오. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	5단계로 이동합 니다.	문제가 해결되었습니 다.
여전히 용지가 말려서 인쇄됩니까?		
 5 단계 1. 새 용지를 넣으십시오. ✓ 참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 	연락처 고객 지 원.	문제가 해결되었습니 다.
오판아입지오. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여전히 용지가 말려서 인쇄됩니까?		
여전히 용지가 말려서 인쇄됩니까?		

불규칙하게 인쇄됨



조치	예	아니오
1 단계 1. 용지함의 폭 및 길이 고정대를 용지함에 넣은 용지의 크기에 맞는 위치로 이동합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 춘력무이 분규치하게 이생됩니까?	2단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
어전히 물락물이 물규칙하게 인쇄됩니까?	이디게 그 이 드하니.	오고하서저에나
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.	3단계도 이용합니 다.	용지함 실정에서 용지함에 넣은 용 지에 맞게 용지 크
프린터 설정이 용지함에 넣은 용지의 종류 및 중량과 일치합니까?		기 및 공뉴를 시성 합니다.
 3 단계 1. 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자 에서 용지 종류 및 중량을 지정합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	4단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
여전히 출력물이 불규칙하게 인쇄됩니까?		
4 단계 용지함에 넣은 용지가 질감이 있거나 거칠게 마감되었는 지 확인합니다. 질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용 지함에 넣은 용지 에 맞는 용지 질감	5단계로 이동합니 다.
5 다.게	을 걸경합니다. 6다게르 이도하니	무제가 해겨되어스
1. 새 용지를 넣으십시오.	다.	니다.
 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 		
여전히 출력물이 불규칙하게 인쇄됩니까?		
6 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시 오.	연락처 고객 지원 또는 서비스 담당 자에게 문의하십 시오	문제가 해결되었습 니다.
여전히 출력물이 불규칙하게 인쇄됩니까?	´ ′ 1 -⊥ ·	

13

인쇄물에 반복된 결함이 나타남



조치	예	아니오
1 단계 결함이 있는 부분 사이의 거리를 확인하십시오. 동일한 결함이 있는 부분 사이의 거리를 확인합니다. - 97mm(3.82인치) - 47mm(1.85인치) - 38mm(1.5인치)	2단계로 이동합니 다.	 결함이 있는 부분 사이의 거리가 80mm(3.15인치) 인지 확인합니다. 거리를 확인한 후 고객 지원 또는 서비
결함이 있는 부분 사이의 거리가 나열된 값들 중 하나 입니까?		스 담당자에게 문의 하십시오.
2 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십 시오.	연락처 고객 지원 또는 서비스 담당 자에게 문의하십시	문제가 해결되었습니 다.
반복되는 결함이 계속 나타납니까?	오.	

너무 어둡게 인쇄됨



조치	예	아니오
1 단계 1. 프린터 제어판의 품질 메뉴에서 토너 농도를 줄이십시오. ✓ 참고	2단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습니다.
- 공장 출하시 기본 설정은 8입니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?		

조치	예	아니오
2 단계 1. 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류, 질감 및 중량을 설정합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 용지함이 들어 있는 용지의 종류, 질감 및 중량 에 맞게 설정되어 있습니까?	3단계로 이동합니 다.	다음 중 하나 이상을 수행합 니다. • 용지함 설정에서 용지함에 넣은 용지에 맞게 용지 종류,질감 및 중량을 지정 합니다. • 용지함에 넣은 용지를 용지 함 설정에 지정된 용지 종 류, 질감 및 중량에 맞게 변경합니다.
 3 단계 1. 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류, 질감 및 중량을 지정합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	4단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습니다.
어진이 굴락물이 너무 어둡게 안꽤됩니까?	프리티 케이페이	드니게 ㅋ 이 드 됩니다.
4 단계 용지함에 넣은 용지가 질감이 있거나 거칠게 마 감되었는지 확인합니다. 질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	프던더 세어판의 용지 질감 메뉴에 서 인쇄 중인 용지 에 맞게 질감 설정 을 변경합니다.	5단계도 이동합니다.
5 단계 1. 새 용지를 넣으십시오. 2 참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니 다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장 에 들어 있는 상태로 보관하십시오. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	6단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습니다.
6 단계	연락처 고객 지원	문제가 해결되었습니다
이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전 송하십시오.		
여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?		

너무 밝게 인쇄됨



조치	예	아니오
 1 단계 1. 프린터 제어판의 품질 메뉴에서 토너 농도를 늘리십시오. ✓ 참고 - 공장 출하시 기본 설정은 8입니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까? 	2단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞 는 용지 종류, 질감 및 중량을 설정합니다. 용지함이 들어 있는 용지의 종류, 질감 및 중량에 맞게 설	3단계로 이동합니 다.	용지함에 넣은 용 지에 맞게 용지 종 류, 질감 및 중량을 변경하십시오.
정되어 있습니까?		
 3 단계 1. 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류, 질감 및 중량을 지정합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	4단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
어진이 물덕물이 너무 밝게 인쇄됩니까?	고리티 페이파이	드니게 큰 이 도하니
4 전계 용지가 질감이 있거나 거칠게 마감되지 않았는지 확인합 니다.	요지 질감 메뉴에 서 인쇄 중인 용지 에 맞게 직각 석적	5년세도 이승입니 다.
실감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	을 변경합니다.	
 5 단계 1. 새 용지를 넣으십시오. ▶ 참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. 	6단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.

조치	예	아니오
2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여전히 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까?		
 6 단계 1. 이미징 장치에서 토너를 고르게 폅니다. a. 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. b. 이미징 장치를 세게 흔듭니다. 경고-손상 위험 : 이미징 장치를 직사광선에 10분이상 노출시키지 마십시오. 오랜기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. c. 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여저히 축력목이 너무 밖게 인쇄된니까? 	7단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
7 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.	연락처 고객 지원.	문제가 해결되었습 니다.
여전히 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까?		

기울어져 인쇄됨



조치	예	아니오
1 단계	2단계로 이동합니	문제가 해결되었습
1. 용지함의 폭 및 길이 고정대를 넣은 용지의 크기에	다.	니다.
맞는 위치로 이동합니다.		
2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여전히 출력물이 기울어져서 인쇄됩니까?		

13

조치	예	아니오
2 단계	연락처 고객 지원.	문제가 해결되었습
1. 인쇄 중인 용지가 용지함에서 지원되는지 확인하십시		니다.
오.		
2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여전히 출력물이 기울어져서 인쇄됩니까?		

프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됨



조치	예	아니오
 단계 이미징 장치를 다시 설치합니다. a. 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합 니다. 경고-손상 위험 : 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품 질 문제가 발생할 수 있습니다. b. 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	2단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됩니까?		
2 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시 오.	연락처 고객 지원.	문제가 해결되었습 니다.
프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됩니까?		

투명 용지 인쇄 품질이 열악함

조치	예	아니오
1 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류를 설정합니다. 용지함의 용지 종류가 투명 용지로 설정되었습니까?	2단계로 이동합니 다.	용지 종류를 투명 용지로 설정합니 다.
 2 단계 1. 권장되는 종류의 투명 용지를 사용 중인지 확인합 니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	연락처 고객 지원.	문제가 해결되었습 니다.
여전히 인쇄 품질이 열악합니까?		

인쇄물에 수평 줄무늬가 나타남



조치	예	아니오
 1 단계 1. 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자 에서 용지함 또는 용지함를 지정합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 수평 줄무늬가 나타납니까? 	2단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞 는 용지 종류 및 중량을 설정합니다. 용지 종류 및 중량이 용지함에 넣은 용지의 종류 및 중량 과 일치합니까?	3단계로 이동합니 다.	용지함에 넣은 용 지에 맞게 용지 종 류 및 중량을 변경 하십시오.
 3 단계 1. 새 용지를 넣으십시오. ✓ 참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. 	4단계로 이동합 니다.	문제가 해결되었습 니다.

조치	예	아니오
2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
출력물에 수평 줄무늬가 나타납니까?		
 4 단계 1. 이미징 장치를 다시 설치합니다. a. 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합 니다. 경고-손상 위험 : 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. b. 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 수평 줄무늬가 나타납니까? 	5단계로 이동합 니다.	문제가 해결되었습 니다.
5 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시 오. 출력물에 수평 줄무늬가 나타납니까?	연락처 고객 지원.	문제가 해결되었습 니다.

인쇄물에 수직 줄무늬가 나타남



조치	여	아니오
 1 단계 1. 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류, 질감 및 중량을 지정합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 수직 줄무늬가 나타납니까? 	2단계로 이동합 니다.	문제가 해결되었습니다.

조치	여	아니오
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣 은 용지에 맞는 용지 질감 및 중량을 설정합니 다. 용지 질감, 종류 및 중량이 용지함에 넣은 용 지와 일치합니까?	3단계로 이동합 니다.	다음 중 하나 이상을 수행합니다. • 용지함 설정에서 용지함에 넣은 용지에 맞게 용지 질감, 종류 및 중량을 지정합니다. • 용지함에 넣은 용지를 용지함 설정에 지정된 용지 질감, 종류 및 중량에 맞게 변경합니다.
 3 단계 1. 새 용지를 넣으십시오. ▶ 참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩 니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	4단계로 이동합 니다.	문제가 해결되었습니다.
출력물에 주직 줄무늬가 나타답니까?		
4 근개 1. 이미징 장치를 다시 설치합니다. a. 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. 경고-손상 위험 : 이미징 장치를 직사광선 에 10분이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동 안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. b. 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치 합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 수직 줄무늬가 나타납니까?	이 등 압 니다.	. 전세가 애열되었답니다.
5 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전 송하십시오. 출력물에 수직 줄무늬가 나타납니까?	연락처 고객 지 원 또는 서비스 담당자에게 문 의하십시오.	문제가 해결되었습니다.

출력물에 가로 빈 줄이 나타남



조치	예	아니오
 1 단계 1. 소프트웨어 프로그램이 올바른 채우기 패턴을 사용 중 인지 확인합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	2단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
출력물에 가로 빈 줄이 나타납니까?		
 2 단계 1. 지정된 용지함 또는 용지함에 권장되는 종류의 용지 를 넣습니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	3단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
출력물에 가로 빈 줄이 나타납니까?		
3 단계 1. 이미징 장치에서 토너를 고르게 폅니다. a. 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합 니다. b. 이미징 장치를 세게 흔듭니다. 경고-손상 위험 : 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.	4단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
c. 이미징 장치를 다시 설치한 후 카트리지를 다시 설치 합니다.2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
출력물에 가로 빈 줄이 나타납니까?		
4 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십 시오.	연락처 고객 지원	문제가 해결되었습 니다.
출력물에 가로 빈 줄이 나타납니까?		

출력물에 세로 빈 줄이 나타남



Ľ	
	V

조치	예	아니오
 1 단계 1. 소프트웨어 프로그램이 올바른 채우기 패턴을 사용 중 인지 확인합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	2단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
술력물에 세도 민 물이 나타답니까?		
 2 단계 1. 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지 에 맞는 용지 종류 및 중량을 설정합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	3단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
출력물에 세로 빈 줄이 나타납니까?		
 3 단계 권장되는 종류의 용지를 사용 중인지 확인합니다. 1. 표시된 용지함 또는 용지함에 권장되는 종류의 용지를 넣습니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	4단계로 이동합니 다.	문제가 해결되었습 니다.
출력물에 세로 빈 줄이 나타납니까?		
 4 단계 1. 이미징 장치에서 토너를 고르게 폅니다. a. 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거함 니다. b. 이미징 장치를 세게 흔듭니다. 경고-손상 위험 : 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. c. 이미징 장치를 다시 설치한 후 카트리지를 다시 설치 합니다. 2. 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	연락처 고객 지원. <u> 참고</u> - 레이저 스캐닝 장치에 결함이 있을 수 있습 니다.	문제가 해결되었습 니다.

출력물에 토너 얼룩이 나타남

조치	예	아니오
이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십 시오.	연락처 고객 지원	문제가 해결되었습 니다.
출력물에 토너 얼룩이 나타납니까?		

토너가 쉽게 지워짐



조치	예	아니오
1 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지 종류, 질감 및 용지 중량을 확인합니다. 용지 종류, 질감 및 무게 설정이 용지함에 있는 용지와 일치합니까?	2단계로 이동합 니다.	용지함 설정에서 용지함에 넣은 용지에 맞게 용지 종류, 질감 및 중량 을 지정합니다.
2 단계 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 토너가 계속 벗겨집니까?	고객 지원 부서 또는 서비스 담당 자에게 문의하십 시오.	문제가 해결되었습 니다.

인쇄 밀도가 고르지 않음



조치	예	아니오
이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.	연락처 고객 지원	문제가 해결되었습
인쇄 밀도가 고르지 않습니까?		니다.

Embedded Web Server(EWS)가 열리지 않음

작업	예	아니오
1 단계 1. 프린터를 켭니다. 2. 웹 브라우저를 열고 프린터 IP 주소를 입력합니다. 3. Enter를 누릅니다. Embedded Web Server가 열립니까?	문제가 해결되었습 니다.	2단계로 이동합니 다.
 2 단계 프린터 IP 주소가 올바른지 확인합니다. 1. 프린터 IP 주소 보기: 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 세션을 찾습니다. ② 참고 IP 주소는 123.123.123.123과 같이 마침표로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다. 2. 웹 브라우저를 열고 IP 주소를 입력합니다. ② 참고 네트워크 설정에 따라 내장 웹 서버에 액세스하기 위해 프린터 IP 주소 앞에 "http://" 대신 "https://" 를 입력하는 경우도 있습니다. 3. Enter를 누릅니다.	문제가 해결되었습 니다.	3단계로 이동합니 다.
Server가 열립니까? 3 단계 네트워크가 작동하는지 확인합니다. 1. 네트워크 설정 페이지를 인쇄합니다. 2. 네트워크 설정 페이지의 첫 번째 섹션을 검토하고 상태가 '연결됨' 인지 확인합니다. 소태가 '연결됨' 인지 확인합니다. 참고 - 상태가 '연결되지 않음' 인 경우 간헐적으로 연결되 거나 네트워크 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 시스템 지원 담당자에게 문의하고 다른 네트워크 설정 페이지를 인쇄하십시오.	문제가 해결되었습 니다.	4단계로 이동합니 다.

13

작업	예	아니오
3. 웹 브라우저를 열고 프린터 IP 주소를 입력합니다. 4. Enter를 누릅니다.		
Embedded Web Server가 열립니까?		
4 단계 프린터와 인쇄 서버의 케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다. 1. 케이블을 제대로 연결합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오. 2. 웹 브라우저를 열고 프린터 IP 주소를 입력합니다. 3. Enter를 누릅니다.	문제가 해결되었습 니다.	5단계로 이동합니 다.
Embedded Web Server가 열립니까?		
5 단계 웹 프록시 서버를 일시적으로 비활성화합니다. 프록시 서버는 내장 웹 서버를 포함하여 특정 웹 사이트 에 대한 액세스를 차단하거나 제한할 수 있습니다.	문제가 해결되었습 니다.	시스템 지원 담당 자에게 문의하십 시오.
Embedded Web Server가 열립니까?		

● 고객 지원 문의

고객 지원에 연락할 때 발생한 문제와 프린터 화면에 표시된 메시지 그리고 해결책을 찾기 위해 수행했던 문 제 해결 단계에 대해 설명해 주십시오.

프린터 모델 유형과 일련 번호를 알아야 합니다. 이와 관련된 자세한 내용은 프린터 위 전면 덮개 안에 있는 라벨 또는 프린터 후면에 있는 라벨을 참조하십시오. 일련 번호는 메뉴 설정 페이지에도 적혀 있습니다. 또는 프린터 구입처에 문의하십시오. A601dn/A606dn 사용설명서



● 제품 정보

제품 이름 : 흑백 레이저 프린터

● 발행 공지

2013년 10월

다음 내용은 이러한 조항이 현지법과 상충하는 국가에서는 적용되지 않습니다. 출판물은 상업성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. 특정 거래에 대한 명시적 또는 묵시적 보증의 면책을 허용하지 않는 국가에서는 이러한 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든 수행될 수 있습니다.

모듈식 구성 요소 공지

이 제품은 다음과 같은 모듈식 구성 요소를 포함할 수 있습니다. 규격/모델 LEX-M01-005, FCC ID:IYLLEXM01005, IC:2376A-M01005

라이센스 관련 고지사항

이 제품과 관련된 모든 라이센스 고지사항은 설치 소프트웨어 CD의 루트 디렉토리에서 볼 수 있습니다.

음향 배출 수준

다음 방안은 ISO 7779에 따라 작성되었으며 보고된 바 ISO 9296를 준수하고 있습니다.

🔎 참고)

- 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

1 미터 평균 음향 압축 , dBA		
인쇄	53dBA(단면), 52dBA(양면)	
준비	해당 없음	

WEEE(Waste from Electrical and Electronic Equipment; 전기 및 전자 장치 폐기) 규격



WEEE 로고는 유럽 연합 국가들의 전자 제품에 대한 특정 재활용 프로그램 및 절차를 나타냅니다.

We encourage the recycling of our products.

제품 폐기

프린터 및 소모품을 일반 가정용품을 폐기하는 방식으로 폐기하지 마십시오. 폐기 또는 재활용과 관련된 사항은 관할 당국에 문의하십시오.

정전기 관련 고지사항



14

이 기호는 정전기에 민감한 부품을 나타냅니다. 이 기호 주변을 만지려면 먼저 프린터의 금속 프레임을 만지십시오.

온도 정보

온도 정보		
주변 작동 온도	16° ~ 32° C(60° ~90° F)	
운반 온도	$-40^{\circ} \sim 43.3^{\circ} \text{ C}(-40^{\circ} \sim 110^{\circ} \text{ F})$	
보관 온도 및 상대 습도	2° ~ 35° C(34° ~95° F) 8 ~ 80% RH	

● 레이저 관련 공지

프린터는 미국에서 DHHS 21 CFR Subchapter J의 요구 사항을 준수하는 클래스 I(1) 레이저 제품으로 승인되었으며 이외 지역에서 IEC 60825-1의 요구 사항을 준수하는 클래스 I 레이저 제품으로 승인되었습니다.

클래스 I 레이저 제품은 위험한 제품으로 간주되지 않습니다. 프린터에는 655-675 나노미터의 파장 영역에 서 작동하는 공칭 7밀리와트 갈륨 비소 레이저인 클래스 IIIb(3b) 레이저가 내부에 포함되어 있습니다. 레이저 시스템과 프린터는 정상적인 작동, 사용자 유지 관리 또는 사전 설명된 서비스 조건에는 사람에게 클래스 I 수준 이상의 레이저 방사가 노출되지 않도록 설계되었습니다.

전력 소비량

제품 전력 소비량

다음 표에는 본 제품의 전원 소비량 특징이 나와 있습니다.



- 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

모드	설명	전력 소비량 (W)
인쇄	전자 입력 데이터를 종이 문서로 출력하는 중입니다.	520W(단면), 340W(양면)
준비	프린터가 인쇄 작업을 대기하고 있습니다.	<8W
절전 모드	절전 모드 상태입니다.	<5W
최대 절전	전력 소비량이 매우 낮은 최대 절전 모드 상태입니다.	0.5W
끄기	제품이 콘센트에 연결되어 있지만 전원 스위치가 꺼져 있습니다.	<0.0W

위의 표에 표시된 전력 소비량은 시간에 따른 평균 측정치입니다. 순간 전력 소비량은 평균보다 상당히 높을 수 있습니다.

절전 모드

이 제품에는 절전 모드라고 불리는 에너지 절약 모드가 있습니다. 절전 모드는 사용되지 않는 시간이 긴 경우 전력 소비를 줄여서 에너지를 절약합니다. 절전 모드 시간 초과(Sleep Mode Timeout)라는 지정된 기간 동안 이 제품이 사용되지 않는 상태로 유지되면 자동으로 절전 모드가 시작됩니다.

이 제품의 절전 모드 시간 초과 기본 설정(분): 30분

구성 메뉴를 사용하여 절전 모드 시간 초과를 1분에서 120분 사이로 수정할 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 낮은 값으로 설정하면 에너지 소비량이 줄어들지만 제품의 응답 시간이 길어질 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 높게 설정하면 응답 시간은 빨라지지만 에너지가 더 많이 사용됩니다.

최대 절전 모드

이 제품은 최대 절전 모드라고 부르는 초절전 작동 모드로 디자인되었습니다. 최대 절전 모드로 작동할 때는 다른 모든 시스템 및 장치의 전원이 안전하게 차단됩니다.

최대 절전 모드로는 다음과 같은 방법을 사용하여 전환할 수 있습니다.

- 최대 절전 모드 시간 초과 사용
- 예약 전원 모드 사용
- 절전/최대 절전 단추 사용

EU 국가 및 스위스를 제외한 모든 국가 또는 지역에서 본 제품의 기본 최대 절전 제한 시간	사용 안 함
EU 국가 또는 지역 및 스위스에서 본 제품의 공장 출하 시 기본값	3일

작업이 인쇄된 후 최대 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간은 1시간에서 1분 사이로 수정할 수 있습니다.
비활성 모드

비활성 모드가 있는 제품의 경우, 비활성 모드에서도 소량의 전력이 소모되므로 전력 소비를 완전히 중단시키려면 전기 콘센트에서 전원 공급 코드를 뽑으십시오.

총 에너지 사용량

제품의 총 에너지 사용량을 계산해 두면 유용할 수 있습니다. 전기 사용료는 와트 단위로 청구되므로, 에너지 사용량을 계산하려면 제품이 각 모드에서 소비한 시간을 전력 소비량에 곱해야 합니다. 총 에너지 사용량은 각 모드의 에너지 사용량을 모두 합한 것입니다.

한국어 KC 공지

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

무선 제품에 대한 규제 관련 공지

이 섹션에서는 무선 네트워크 카드 또는 근접 카드 판독기 등의 다양한 송수신기를 포함하는 무선 제품에 대한 다음과 같은 규제 관련 정보를 제공합니다.

무선 주파수 방사선 노출

이 장치의 방사선 출력 전력은 FCC 및 기타 규제 기관의 무선 주파수 노출 한도보다 훨씬 낮습니다. 이 장치가 FCC 및 기타 규제 기관의 RF 노출 요구사항을 준수하기 위해서는 안테나와 사용자 사이에 최소한 20 cm(8 인치) 이상의 간격을 유지해야 합니다.

신도리코 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다. 본 제품은 엄격한 품질관리를 통하여 생산판매 되고 있습니다. 제품의 원활한 사용과 서비스를 위해서 다음 사항을 준수해 주십시오.

1) 본 제품의 지정된 소모품과 부품을 사용해 주십시오.
 2) 본 제품의 소모품, 소모/일반 부품을 적기에 교환 및 점검해 주십시오.

정품 소모품 및 부품을 사용하지 않았을 경우 제품의 고장이나 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다. 이 경우 고객께서 구입하신 제품이 보증기간 내에 고장 발생시, 당사의 보증 규정에 의거하여 서비스 요금을 청구하게 됩니다.

> 첨부된 보증서는 재발행하지 않으므로 소중하게 보관하십시오. 수리를 요청하실 때는 보증서를 제시해 주십시오. 본 제품의 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제품보증서



제 품 명	구입일	
SERIAL No.	구입처	

신도리코에서는 **품목별 소비자 분쟁해결 기준**에 의거하여 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다. 일부 제품은 서비스센터를 방문하여 서비스를 받거나 또는 택배를 이용하여 서비스를 받아야 하며 자세한 내용은 **사용설명서 CD(제품보증규정)**를 참고해 주시기 바랍니다.

◆ 보증기간

- · 본 제품 보증기간과 보증매수는 제품보증규정을 기준으로 합니다.
- 소모품, 소모성 부품, 일반부품은 제품보증규정을 기준으로 합니다.
- · 제품보증규정은 사용설명서 CD를 참고해 주십시오.

부품

- · 소모성 부품은 제품의 보증기간 이내라도 교환이 필요한 경우 고객께서 구입하여 사용하셔야 합니다.
- · 지정된 소모성 부품 및 일반부품을 사용하지 않을 경우 기계 고장의 원인이 되므로 반드시 구입처나 고객지원센터(☎ 1588-5850)로 문의하시기 바랍니다.

▶ 무상 서비스

구입후, 보증기간 내에 제품이 고장난 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		보 상 내 용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입후, 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 환급	
구입후, 1개월 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 무상수리	
수리 가능	동일하자로 2회까지 수리하였으나 고장이 재발 (3회째)	제품 교환 또는 환급	유상 수리
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	제품 교환 또는 환급	유상 수리
수리 불 가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품 교환 또는 환급	정액 감가상각 후 교환
	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품 교환 또는 환급	정액 감가상각 금액에 10% 가산하여 환급
기타	※ 유상으로 수리한 경우 그 유상으로 수리한 날부터 2개월 이내에 소비자가 정상적으로 제품을 사용하는 과정에서 그 수리한 부분이나 기능에 종전과 동일한 고장이 재발한 때에는 무상수리가 가능합니다.		
	※ 제품 교환이나 환급 시 소모품에 대한 금액은 고 (단, 제품 품질상 하자의 경우는 제외)	객께서 부담하셔야 합니	- 다.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

◆ 유상 서비스

아래의 경우는 보증기간 이내라도 당사가 규정한 서비스 요금을 청구합니다.

사용자의 고의나 사용상 과실에 의한 경우	 ▶ 사용자의 운반이나 사용 중 제품이 파손된 경우 ▶ 제품 내부에 물이나 음료 등이 스며든 경우(부분 침수) ▶ 클립이나 압정, 스테이플 등이 들어가 문제가 발생한 경우
당사 및 지정점 외 제3자에 의해 문제가 발생한 경우	▶ 당사 및 서비스 지정점의 기술자(엔지니어)가 아닌 사람이 제품을 분해, 수리, 개조하여 문제가 발생한 경우
정품 소모품, 부품 외의 사용으로 문제가 발생한 경우	▶ 당사가 지정한 소모품 외에 재생, 리필 및 타사의 토너 및 부품을 사용하여 문제가 발생한 경우
소모품이나 소모성 부품 수명이 다한 경우	 토너 유니트의 보증기간은 구입일로부터 1년(미개봉)이며, 개봉 후에는 중량 기준으로 판정 됩니다. 당사에서 정한 "클레임(불만) 처리규정"에 의거하여 그 기준에 해당되지 않으면 유상 서비스로 처리됩니다. 소모성 부품을 보증매수/시간을 초과 사용하였을 경우, 무상 보증기간 이내라도 유상으로 교환해야 합니다. 소모품은 반드시 당사 정품을 사용해 주십시오. 순정품 토너를 사용하지 않아 발생된 손상은 당사에서 책임지지 않습니다.
제품의 고장이 아닌 경우	 제품 초기 설치시나 재 설치시 제품 내부의 먼지제거 등 청소시 PC의 시스템 및 프로그램 문제인 경우 공유기나 자체 네트워크 상의 문제인 경우
천재지변에 의한 경우	▶ 화재, 수해, 낙뢰, 지진 등 기타 예기치 못한 사고에 의한 경우

부가 보증 항목

고객께서 구입하신 제품을 다음과 같이 보증해 드립니다.

사용 수명	보증기간 이내라도 제품 보증 규정의 제품 최대 사용량을 초과하거나, 최대 사용 시간을 초과 사용하여 발생하는 고장시 유상 청구됩니다.
소모 부품	주기적인 청소와 교환이 필요합니다. 보증기간 내라도 청소와 교환은 유상 처리 됩니다.
A/S 및 일반 부품	본사는 제품의 서비스를 위해 부품을 제품 단종 후 프린터는 4년, 복합기 및 팩 스는 5년간 보유하고 있습니다. 만약 제품 단종 후, 부품 보유기간 경과 후에 발생한 소모품, 부품 결품으로 인한 수리 불가 시 당사는 "소비자 기본법" 에 의거하여 책임지지 않습니다.
기타 사항	본 제품 보증규정 이외의 사항은 당사의 "클레임(불만) 처리 규정" 에 준하여 "소비자 기본법" 과 "상관례" 에 의거한 소비자 분쟁해결 기준 에 따릅니다.



제품 보증 규정 (제품명 A601dn/A606dn)

- 제품의 본체 보증 기간은 1년입니다.

- 권장 사용량 (A4 5% 차트 기준) : 750 ~ 7,200 매/월

- 소모품 사용량

구분	초기장착	판매용	비고
토너	2,500매	5,000매, 10,000매	A4 5% 차트,
드럼		60,000매	3Page/Job기준

※ 제품 초기 납품시에는 초기 장착 토너가 장착되어 있습니다.

※ 3Page/Job : 한번 출력 작업에 3Page로 출력하는 조건

(단일 Page 또는 다매 출력시 소모품 사용량은 상이 할수 있음)

- 소모성 부품

부품		사용량	비고
본체	ACM 픽업 롤러	150,000매	
	용지함, MPF 픽업 롤러, 전사 롤러, 리드라이브, 정착부		A4 5% 차트, 3Page/Job기준
옵션 급지대	픽업 롤러, 트레이 분리기 브라켓	200,0004#	

※ 상기 교환품목은 일반적인 사용환경에서 A4 5% 차트를 사용했을 때의 기준이므로, 교환시점의 오차가 발생할 수 있습니다.

※ 상기 교환품목은 화상 및 기계구동에 직접적인 영향을 미치므로 교환주기를 준수하여 주십시오.

- ※ 일반부품은 필요시 또는 고장시 점검해야 하는 품목으로서 기계 이상시 기술사원의 조치를 필요로 합니다.
- ※ 교환 주기나 불량 발생 시 당사가 정한 클레임 기준으로 처리 됩니다.

사용자 안내문

기종별	사용자 안내문
• A급 기기 (업무용 방송통신기기)	이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
• B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

※ 본 제품은 B급 기기에 해당 됩니다.





(주)신도리코 전국서비스센터

강남 서비스센터	: 서울시 강남구 봉은사로6길 10(역삼동)	TEL: (02) 538-5850	FAX: (02) 566-5850
동부 서비스센터	: 서울시 강남구 봉은사로6길 10(역삼동)	TEL: (02) 2279-3781	FAX: (02) 2268-4930
서부 서비스센터	: 서울시 영등포구 국제금융로 106(여의도동)	TEL: (02) 703-8275	FAX: (02) 712-8277
중부 서비스센터	: 서울시 성북구 성북로 49(성북동)	TEL : (02) 6932-5850	FAX: (02) 6932-5850
경기북부 서비스센터	: 경기도 의정부시 충의로 139(용현동)	TEL: (031) 853-8610	FAX: (031) 853-8611
경기남부 서비스센터	: 경기도 수원시 팔달구 인계로 178(인계동)	TEL: (031) 706-2114	FAX: (031) 709-0876
인천 서비스센터	: 인천광역시 계양구 장제로 735(작전동)	TEL: (032) 546-5850	FAX: (032) 554-3781
강원 서비스센터	: 강원도 원주시 서원대로 430(단구동)	TEL : (033) 761-5536	FAX: (033) 761-0802
충청 서비스센터	: 대전광역시 중구 우암로 10(선화동)	TEL: (042) 254-5850	FAX: (042) 221-7272
전북 서비스센터	: 전주시 완산구 서신로 7(서신동)	TEL: (063) 278-1001	FAX: (063) 278-1009
전남 서비스센터	: 광주광역시 북구 무등로 108-1(신안동)	TEL: (062) 511-5850	FAX: (062) 528-4110
경북 서비스센터	: 대구광역시 동구 화랑로 405(방촌동)	TEL : (053) 981-3322	FAX: (053) 981-3781
경남 서비스센터	: 경남 창원시 의창구 평산로 102(팔용동)	TEL : (055) 716-2850	FAX: (055) 274-4070
부산 서비스센터	: 부산광역시 금정구 부곡로 130(부곡동)	TEL: (051) 583-5850	FAX: (051) 583-0740

■ MA 영업본부 영업지원부 : (02) 460-1692

■ 본사 전시장 : (02) 460-1451

신도리코중앙판매(주)

서울시 강남구 봉은사로6길 10(역삼동)

TEL: (02) 531-4200

FAX: (02) 3453-4718

신도리코DS판매(주)

대전광역시 중구 우암로 10(선화동)

TEL: (042) 721-1000 FAX: (042) 721-1003

※ 사용설명이나 설치 문제로 인한 출장시는 서비스 요금이 부과되므로 사용설명서나 홈페이지를 참고해 주십시오.